



## See Electrical Expert V3R6

Notas técnicas de la instalación

## Notas técnicas de la instalación

COPYRIGHT © 2009 IGE+XAO. Todos los derechos reservados

---

***Ningún documento de este manual o parte del mismo se puede reproducir, transcribir, guardar o traducir, bajo cualquier forma y de cualquier modo, sin la autorización escrita por parte de IGE+XAO, 25-27 Bld. Victor Hugo, Edificio Pythagore 31773 COLOMIERS CEDEX.***

### MODIFICACIONES

***IGE+XAO reserva el derecho de modificar este manual sin tener ninguna obligación de avisar a ninguna persona física o jurídica.***

### SERVICIOS

#### Formación

Las formaciones son planificadas trimestralmente.

Para más información, por favor contacte con nuestro Departamento de Formaciones:

☎ +34 917 979 071

Web: <http://www.ige-xao.es/>

#### Contrato de servicios

Inscribiéndose a nuestro contrato de mantenimiento le permitirá obtener las actualizaciones de las nuevas versión gratuitamente, así como un soporte técnico durante todos los días laborales del año.

#### Soporte Técnico

Nuestro departamento técnico está a su disposición de Lunes a Jueves de 8:00h a 13:30h y de 15:00h a 18:00 h y Viernes de 8:00h a 14:00h (excepto fiestas nacionales y locales en la C.A.M. y/o Madrid).  
Horario de verano de 8:00h a 15:00h.

Contáctenos por:

- Tel: + 34 917 979 071
- Fax: + 34 915 053 468
- E-mail: [sopORTE.tecnico@ige-xao.net](mailto:sopORTE.tecnico@ige-xao.net)

#### Sitio Web del grupo IGE+XAO

[www.ige-xao.es](http://www.ige-xao.es)

## SUMARIO

<b>SEE ELECTRICAL EXPERT V3R6</b>	<b>1</b>
<b>NOTAS TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN</b>	<b>1</b>
<b>A INSTALACIÓN DEL SOFTWARE SEE ELECTRICAL EXPERT V3R6</b>	<b>6</b>
A.1. CONFIGURACIÓN REQUERIDA	6
A.2. INSTALACIÓN DE LA VERSIÓN 3 RELEASE 6	6
A.3. MIGRACIÓN DE DATOS DESDE SU VERSIÓN PREVIA	7
A.4. NOVEDADES EN VERSIÓN 3 RELEASE 6	7



# ATENCIÓN



**NO OLVIDE REALIZAR UNA COPIA DE SEGURIDAD DE SUS DATOS PERSONALIZADOS COMO LOS PROYECTOS Y ENTORNOS ANTES DE INICIAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE SU SOFTWARE**

## **A INSTALACIÓN DEL SOFTWARE SEE ELECTRICAL EXPERT V3R6**

### **A.1. CONFIGURACION REQUERIDA**

**Sistema:** Microsoft Windows XP y/o VISTA

Usted debe tener obligatoriamente los derechos de administrador en su ordenador (máquina local) durante todo el proceso de instalación.

Le recomendamos que See Electrical Expert V3R6 sea utilizado con:

- ✓ Windows XP Service Pack 2 o superior
- ✓ Procesador de doble núcleo
- ✓ 1 GB de Memoria RAM o más

### **A.2. INSTALACION DE LA VERSION 3 RELEASE 6**

#### **Instalación estándar**

Todos los archivos serán automáticamente instalados. Usted no podrá seleccionar los directorios de destino.

- Los archivos del software se instalan bajo:  
"C:\Archivos de programa\IGE+XAO\See Electrical Expert V3R6"
- La localización del entorno (el lugar donde el entorno Elec\_IEC será instalado) se configura bajo:  
"C:\Documents and Settings\All Users\Documents\IGE+XAO\See Electrical Expert V3R6\See\_Env"
- Los proyectos de ejemplo se instalarán bajo:  
"C:\Documents and Settings\All Users\Documents\IGE+XAO\See Electrical Expert V3R6\Projects"
- El directorio del icono de inicio (donde serán guardados por defecto los datos del usuario) se configura bajo:  
"C:\Documents and Settings\All Users\Documents\IGE+XAO\See Electrical Expert V3R6\See\_User"

---

#### **Nota:**

*El asistente de instalación verifica el espacio disponible en la unidad de instalación. En caso de que el espacio no sea suficiente, se propone una instalación personalizada.*

---

#### **Instalación personalizada**

Usted podrá seleccionar las opciones de instalación:

- Archivos de programa
- Entornos
- Proyectos ejemplo

Así usted podrá definir el directorio de instalación para cada opción.

### **Para cualquier tipo de instalación:**

Se creará un icono de acceso directo en el escritorio.

Los accesos directos se instalan en un grupo de programas en **Inicio \ Todos los programas \ IGE+XAO \ See Electrical Expert V3R6 \** y le permitirán acceder a:

- Inicio del software See Electrical Expert V3R6
- Modificación de la configuración del software (en particular, define la localización de los entornos (See\_Env) y los directorios de los proyectos)
- Acceso a la documentación del programa
- Programación de la llave de protección
- Convertir los proyectos pertenecientes a las versiones previa de See Electrical Expert
- Convertir proyectos de XElec
- Crear entornos basados en proyectos de See3000 o See4000
- Desinstalar todo el software

### **A.3. MIGRACIÓN DE DATOS DESDE SU VERSIÓN PREVIA**

Usted puede consultar el modo de operación desde el menú Inicio \ Todos los Programas \ IGE+XAO \ See Electrical Expert V3R6 \ Documentación \ Migración a See Electrical Expert V3R6.

Con tal de trasladar todos sus entornos, como también sus proyectos, inicie el programa “Conversión de Archivos” desde el menú Inicio \ Todos los Programas \ IGE+XAO \ See Electrical Expert V3R6.

### **A.4. NOVEDADES EN VERSION 3 RELEASE 6**

Usted puede ver las novedades desde el menú Inicio \ Todos los Programas \ IGE+XAO \ See Electrical Expert V3R6 \ Documentación \ Novedades en See Electrical Expert o haciendo clic en el comando de Ayuda “?” dentro del software.