

Informacje o wydaniu

SEE Electrical Building+ V8R3 SP4

Spis treści

I.	Nowe funkcje	3
I.A	Schematy jednokreskowe	3
I.A.1	Funkcja „Zlicz wszystkie identyczne symbole” w schematach ze szczegółami symboli	3
II.	Ulepszenia	4
II.A	Schematy jednokreskowe	4
II.A.1	Funkcja „Wyklucz z obwodów zabezpieczonych RCD” w schematach ze szczegółami symboli	4
III.	Usunięte błędy	5

I. Nowe funkcje

I.A Schematy jednokreskowe

I.A.1 Funkcja „Zlicz wszystkie identyczne symbole” w schematach ze szczegółami symboli

Standard

Nowa funkcja **Zlicz wszystkie identyczne symbole** znajdująca się w oknie dialogowym **Właściwości i Parametry układu graficznego schematu** umożliwia zarządzanie sposobem generowania schematów ze szczegółami symboli. Jeżeli opcja zostanie włączona, wówczas schematy zostaną wygenerowane w sposób dotychczas przyjęty w SEE Electrical (symbole tego samego typu w obrębie jednego wyjścia będą wyświetlane tylko raz, a ponadto zostanie automatycznie dodany tekst informujący o ich liczbie). Jeżeli opcja zostanie wyłączona, wówczas nie dochodzi do grupowania symboli. Zostaną wyświetlone wszystkie symbole. Aby zmienić kolejność symboli w obrębie jednego wyjścia należy zmodyfikować plik **MapOfOutputs.xml** znajdujący się w folderze **Szablony**. Plik ten zawiera dodatkowy parametr **Kolejność** (im niższa wartość, tym wyższy priorytet). Jeśli parametr ten nie został zdefiniowany, wówczas zastosowana zostanie kolejność wpisów.

II. Ulepszenia

II.A Schematy jednokreskowe

II.A.1 Funkcja „Wyklucz z obwodów zabezpieczonych RCD” w schematach ze szczegółami symboli

Standard

Wprowadzona opcja w programie SEE Electrical V8R3 SP2 "Wyklucz z obwodów zabezpieczonych RCD" została również dołączona ze szczegółami symboli.

III. Usunięte błędy

- Problem z pustym **atrybutem nazwy symbolu** wyświetlanym w oknie Właściwości po zapisie w bibliotece symboli za pomocą menu kontekstowego.
- Przyciski **OK** i **Anuluj** znajdujące się w oknach dialogowych poleceń **Fazuj** i **Zaokrąglij** znajdują się we właściwym miejscu.
- Polecenia **Plany instalacji > Wybierz symbole** i **Plany instalacji > Oznaczenie kabla** zostały przeniesione z podstawowej wersji programu (**Basic**) do wersji standardowej (**Standard**).
- Polecenie **Aktualizuj instalację** dostępne w menu kontekstowym modułu **Plany instalacji** zostało przeniesione do wersji **Basic**.
- **Adresacje krosowe** na wygenerowanych schematach jednokreskowych są prawidłowo dodawane niezależnie od wykorzystania symboli RCD.
- Kopiowanie pomieszczeń z symbolami nie tworzy duplikatów rekordów w bazie danych.
- Opcja **"Wstaw symbol RCD w każdym () obwodzie wyjściowym"** pomija wyjścia wykluczone z obwodu RCD.
- Opcja **"Automatyczne rozmieszczanie wyjść wyłączonych z grupy RCD"** nie powoduje błędnego przypisania wyjść wykluczonych opcją **"Wyklucz z obwodów zabezpieczonych RCD"**.