

COPYRIGHT © 2013 IGE+XAO. Todos los derechos reservados

Primeros pasos



COPYRIGHT © 2013 IGE+XAO. Todos los derechos reservados



Copyright

Copyright (c) Septiembre 2013 IGE-XAO. Todos los derechos son reservados Ningún documento de este manual o parte del mismo puede ser reproducido, transcrito, guardado o traducido, bajo cualquier forma o de cualquier modo, sin la autorización escrita por parte de IGE-XAO+XAO, 25 Victor Hugo bld, Immeuble Le Pythagore 31773 COLOMIERS CEDEX FRANCE.



Primeros pasos <u>COPYRIGHT</u> © 2013 IGE+XAO. Todos los derechos reservados

SUMARIO

Α	INSTALACIÓN				
В	CR	EAR NUEVO PROYECTO	5		
С	IMF	PORTAR ARCHIVOS DWG Y DXF	7		
D	DIE	BUJO DE INSTALACIÓN	11		
[[D.1. D.2.	PROPIEDADES COMPONER EL DIBUJO	11 14		
Е	ES	QUEMAS DE CIRCUITO	18		
E E	∃.1. ∃.2. ∃.3.	CREAR AUTOMÁTICAMENTE UN DIAGRAMA BÁSICO CREAR UN ESQUEMA MULTILÍNEA AÑADIR MATERIAL MANUALMENTE	18 20 20		
F	FO	LIOS DE ARMARIO	26		



A INSTALACIÓN

- Descargue el archivo de instalación e inícialo.
- Si no haya recibido el software en un CD:
- Ponga el CD en el driver.

Se inicia el programa de instalación.

• Haga clic en Instalación, luego en Installer.SEE Electrical Building, y luego siga las instrucciones del administrador de instalación.



COPYRIGHT © 2013 IGE+XAO. Todos los derechos reservados

B CREAR NUEVO PROYECTO



Lance SEE Electrical Building
 El software abre un nuevo proyecto automáticamente.

Haga clic en la sección *Propiedades* (Fig. 1).

Rellene la información deseada en el proyecto, el diseñador y el cliente en las rubricas respectivas en la ventana central (Fig. 2).

Las rúbricas son pre-rellenadas por defecto con información de ejemplo. Usted siempre podrá modificarla más tarde.



Fig. 1.

Primeros pasos <u>COPYRIGHT</u>© 2013 IGE+XAO. Todos los derechos reservados

Pro	ppiedad	Valor
-	Información de proyecto	
	Nombre del proyecto	Proyecto ejemplo - Planta 1
	Número de proyecto	IG24
	Revisión	A
	Fecha	5-Apr-2010
	Información del realizador	
	Nombre del contacto	RH
	Empresa	IGE-XAO
	Dirección	Avenida de Andalucía km 10.5
	Ciudad	Madrid
	Código postal de diseñador	28021
	País	España
	Teléfono	91 797 90 71
	Fax	91 505 34 68
	E-mail diseñador	rhueso@ige-xao.com
	Información del cliente	
	Nombre del contacto	Nombre cliente
	Empresa	Particular
	Dirección	Avenida/Calle
	Ciudad	Madrid
	Código postal del cliente	28021
	País	España
	Teléfono	919999999
	Fax	NO
	E-mail cliente	NO

See <u>electrical</u>°

Fig. 2.



COPYRIGHT © 2013 IGE+XAO. Todos los derechos reservados

C IMPORTAR ARCHIVOS DWG Y DXF

Seleccione la sección Esquemas de instalación en el panel Área de trabajo (Fig. 3)



- Fig. 3.
- Haga clic en Insertar fondo de plano(Fig. 4)



Fig. 4.

- Seleccione el archivo que le gustaría importar y haga clic en Abrir.
- Se abre el editor SEE DWG.
- Para alinear la parte deseada del dibujo, haga clic en Alinear (fig. 5) y marca la parte que va a ser guardada (Fig. 6).



Fig. 5.



COPYRIGHT © 2013 IGE+XAO. Todos los derechos reservados



Fig. 6.

 Desactive los botones Textos, Rayar y Cotas para descargar estas indicaciones del dibujo (Fig.7)





 Utilice el panel administrador de capas en la derecha para borrar las gráficas DWG de capas innecesarias (el doble clic les apaga y desactiva (Fig. 8). Usted también puede eliminar algunos elementos directamente seleccionándolos y pulsando la tecla *Eliminar*.



COPYRIGHT © 2013 IGE+XAO. Todos los derechos reservados



Antes (todas las capas activadas):

Después (solo 3 capas siguen activadas):

Layers	џ×
Name	Display
90	Off
9 1	Off
9 2	Off
💡 A59	Off
💡 GLAS	Off
💡 kontur	On
💡 SALGDIM	Off
💡 SKRAV	Off
💡 Snitpile	Off
💡 STIBLET	Off
💡 stip	On
💡 SVAG	On
💡 TEKST	Off
💡 Vent	Off
💡 Vent_ovenliggende	Off
💡 WS	Off
💡 WS_ovenliggende	Off



 Especifique la escala del dibujo en el dialogo Scale Settings abierto por el comando Scale Drawing (Fig.9).

SEE Electrical Building trabaja en escala 1:1; por eso, para un dibujo de escala 1:100, usted debe teclear 100.

Archivo Início						
Q Image: Com + Zoom 100% Desplazamiento manual del zoom Zoom	Seleccionar Seleccionar	Cortar Scale By dibujo Distance	Escalar dibujo	A Textos	Medir Herramientas	Exportar & Cerrar Aplicación

Fig. 9.

Alternativamente, usted puede especificar un factor de escala modificando la distancia entre dos puntos en el dibujo:

- Haga clic en Scale By Distance (Fig. 10).
- Haga clic en dos puntos en el dibujo entre cuales usted sabe que distancia en el dibujo desea adquirir.

Aparece un diálogo, visualizando la distancia actual entre los puntos seleccionados.

Introduzca un nuevo valor de distancia.

Archivo	Início				-						
Zoom :	Q Z 100% ↔ D	oom + oom - vesplazamiento manual del zoom	Seleccionar	Cortar dibujo	Scale By Distance	1:5 Escalar dibujo	Ungroup	Eliminar	A Textos	I G	Exportar & Cerrar
		Zoom	Seleccionar		\sim	Modific	ar		Ver/Ocultar	Herramientas	Aplication



 Haga clic en Exportar & Cerrar (Fig. 11), y confirme la exportación a SEE Electrical Building.



Fig. 11.



COPYRIGHT © 2013 IGE+XAO. Todos los derechos reservados

D DIBUJO DE INSTALACIÓN

D.1. PROPIEDADES

Información general

 Configura los valores de la rúbrica "Tamaño de papel". Cuando alguna de la dimensiones es modificada, el programa ajusta la otra automáticamente para conservar el ratio de las series de formato de papel A (Fig. 12).

Usted también puede iniciar el comando **Ajustar contenidos** (Fig. 13) para configurar el tamaño de la página automáticamente para que las gráficas se asignen.

Рго	piedades		
Pro	opiedad	Valor	
-	Información general		4
	Nombre	Página 1	
	Número de página	1	
	Total de páginas	1	
	Punto de vista	Default	
E	Tamaño de papel	14141.31mm,99999.93mm	
1	Escalar impresión		=
-	Información de la rejilla		
	Rejilla	Activado	
	Tamaño de la rejilla	100.00mm,100.00mm	
	Factor rejilla	5	
	Ajustar distancia	100.00mm	L
	Origen	0.00mm,0.00mm	

Fig. 12.



COPYRIGHT © 2013 IGE+XAO. Todos los derechos reservados



Fig. 13.

Información de rejilla

"Rejilla" le permite elegir si visualizar o no la rejilla.

- Configure el valor de su paso dependiendo de los valores predefinidos o introduciendo el valor deseado en la rúbrica "*Tamaño de la rejilla*" (Fig.14).
- Configure las coordinadas de su punto de origen en la rúbrica "Origen".



COPYRIGHT © 2013 IGE+XAO. Todos los derechos reservados

Pro	opiedad	Valor				
Información general						
	Nombre	Página 1				
	Número de página	1				
	Total de páginas	1				
	Punto de vista	Default				
	Tamaño de papel	14141.31mm,9999.93mm				
	Escalar impresión		≣			
_	Información de la rejilla					
	Rejilla	Activado				
	Tamaño de la rejilla	100.00mm,100.00mm				
	Factor rejilla	5.00mm,5.00mm	L			
	Ajustar distancia	10.00mm,10.00mm	ŀ			
	Origen	25.00mm,25.00mm 50.00mm 50.00mm	L			
Ξ	Información de visibilidad	100.00mm,100.00mm	L			
	Consumos	200.00mm,200.00mm	L			
	Canalización	Activado				
	Cables	Activado				
	Areas	Activado				
	Construcciones	Activado				
	Identificadores	Activado				

• Si es necesario modifique los valores en la otras rubricas.

Fig. 14.

See <u>e/ectrical</u>o

COPYRIGHT © 2013 IGE+XAO. Todos los derechos reservados

D.2. <u>COMPONER EL DIBUJO</u>

 Posicione el material, los elementos de construcción o los canales de cable arrastrando/soltando o haciendo doble clic en los símbolos en las pestañas respectivas en el panel *Símbolos*, o seleccionando código de material de fabricante a través del comando Insertar material.

Usted puede especificar el ángulo de rotación del símbolo durante la implantación pulsando la tecla **Pestaña** o luego introduciendo el valor en la propiedades de los símbolos o a través del comando **Rotar** (fig. 15).

Es posible cambiar el tamaño de algunos elementos "arrastrando" sus bordes (Fig.16) o introduciendo las cotas en sus propiedades.

Archivo Inicio Ver								
Pegar ↓ Cortar ↓ Copiar ↓ Eliminar página	Zoom	200n 100% € Zoon 200m 200m	+ ∰ Cambiar - Insertar material ☆ Favoritos	Alinear Rotar Grupo	Cablear	♦ Origen	I Medida	ABC Verificación del proyecto
Portapapeles		Zoom	Materiales	Modificar	Cablear	Insertar	Herramientas	Controles





Fig. 16.

- Sitúa un panel de dibujo en Dibujo de instalación de la pestaña Construcción del panel Símbolos.
- Cablear los cables de un símbolo a otro siguiendo el orden lógico esclavo maestro, acabando con una conexión al panel. Para hacerlo, utilice el comando Cablear. (Fig. 17). Seleccione su herramienta de cableado preferida (*Recto, Ortogonal, Curvado* o *Spline*) (Fig.18), haga clic en el material inicial y luego el siguiente (Fig.19). Seleccione consecutivamente en la misma manera el resto de los componentes (si hay) e acabe con el símbolo de panel de construcción (maestro) (Fig.20).

Archivo Inicio Ver								
Pegar X Cortar Pegar X Eliminar página	Zoom 1005	Zoom + Zoom - Desplazar	Insertar material ☆ Favoritos	Alinear Rotar Grupo	Cablear	→ Origen → Origen → Área de plano → Dibujo] Medida	ABC Verificación del proyecto
Portapapeles	7	loom	Materiales	Modificar	Cablear	Insertar	Herramientas	Controles





COPYRIGHT © 2013 IGE+XAO. Todos los derechos reservados





Cableado 1 etapa:



Fig. 19.

Cableado 2 etapa:





Alternativamente, usted puede seleccionar todos los materiales eléctricos sin el panel, ejecuta el comando **Cablear > Autoconectar**, haga clic en componente que va a ser el último y luego haga clic en el panel para finalizar la operación. Entonces usted podrá especificar la altura de la implantación de cada segmento de cable (Fig. 21, 22) y defina si pasa por el suelo, por el techo, etc.

see electrical

Ξ	Información de montaje	
	Número de segmento	2
	Número de segmentos	1
	Orientación	2
	Montaje	J Todo
	Posicionamiento	Techo
	Construcción	
	Altura de fijación	200.00mm
	Categoría	Circuito alumbrado Habitaciones,





Número de segmento	1
Orientación	Horizontal
Altura de fijación	2500.00mm

Número de segmento	2
Orientación	Horizontal
Altura de fijación	2500.00mm

Número de segmentos	3
Orientación	Vertical



Cree los nodos de salida de panel.



Los nodos de salida sirven como enlace entre los *Folios de instalación* e *Esquema de circuitos*. Una manera de añadirlos es seleccionando **Salidas...** en el menú contextual (Fig.23) (accesible a través de las páginas *Folios de instalación, Esquemas de circuito y Diseños de armarios*). Otro método es arrastrando y soltando arriba en el circuito deseado el símbolo *Nodo de salida de panel* del panel *Símbolos* en el *Explorador de circuito* o el *Explorador de instalación* (Fig. 24). Entonces es posible renombrarlos en el panel *Propiedades*. Nodos de salida también se añaden con el comando Generar estructura utilizado para la creación automática de esquema de circuitos.



Fig. 23.Árbol correspondiente a la instalación de la fig. 19 con el nodo de salida:





E ESQUEMAS DE CIRCUITO

E.1. CREAR AUTOMÁTICAMENTE UN DIAGRAMA BÁSICO

- Ir a Explorador de circuitos o Esquemas de circuito.
- Haga clic en el comando Generar estructura (Fig. 25).

Si nodos de salida no han sido añadidos, el número respectivo de nodos de salida, especificados por el valor de la rúbrica "*Número de columnas*" en las propiedades del panel, se genera automáticamente. Un interruptor es insertado para cada nodo de salida, al igual que un interruptor de protección maestra en la parte superior. Si nodos de salida han sido añadidos, un interruptor se implanta para cada uno de ellos con un interruptor de protección maestra en la parte superior.

Archivo	Inicio	Ver								
Pegar X	Cortar Copiar Eliminar pá	igina	Zoom	→ Zoom + → Zoom - 100% → Desplazar	Cambiar ≧ Configurar Insertar material ☆ Favoritos	T Posicionamiento automático	Recalcular armario	Por defecto Busbar Accesorios	fx General estructura	ABC Verificación del proyecto
Portapapeles		Zoom		Materiales	Posicionamiento			Asistentes	Controles	

Fig. 25.



Primeros pasos <u>COPYRIGHT</u> © 2013 IGE+XAO. Todos los derechos reservados



Fig. 26.

E.2. CREAR UN ESQUEMA MULTILÍNEA

- Ir a *Esquemas de circuito*.
- En el panel de **Propiedades** panel, nodo *Información lógica*, asigna el atributo "Esquema multilínea" a Activado (Fig. 27).

Línea para tres fases aparecen en el esquema y los componentes de armario son conectados automáticamente a la línea respectiva, basados en su propiedad "Número de fase".



Fig. 27.

E.3. <u>AÑADIR MATERIAL MANUALMENTE</u>

Después de haber añadido el nodo de salida, él ya está presente en el componente *Esquemas de circuito* del módulo *Panel1* (Fig. 28).

 Haga doble clic en un símbolo del panel de Símbolos, o seleccione un código de material de fabricante con el comando Insertar material (Fig.29).



El símbolo de material es añadido en una nueva línea.



Fig. 28.







• Arrastre-y-suelte el símbolo en la parte superior del nodo de salida para conectarlo a su línea (fig. 30)



Fig. 30.

Usted puede trabajar de la misma manera en el componente *Explorador de circuitos* - fig. 31 (justo después de insertar el material) y fig. 32 (después de moverlo al modo de salida – corresponde a fig. 33).



Fig. 31.



COPYRIGHT © 2013 IGE+XAO. Todos los derechos reservados



Fig. 32.

Implantar nuevo material utilizando los métodos arriba, lo añade como líneas separadas en el diagrama. Si usted seleccione un material ya previamente implantado, el material recién implantado será posicionado en la misma línea debajo del seleccionado. Símbolos también pueden ser añadidos arrastrándolos del panel **Símbolos** y soltándolos directamente en la localización deseada en *Explorador de circuitos* o *Esquemas de circuito*.

Mientras arrastrando el símbolo en *Esquemas de circuito* a una línea de diagrama, un punto vacío marca el punto de implantación posible y dos líneas paralelas designan si el símbolo será insertado al nivel lógico superior en el diagrama o al menor (Fig. 33 y 34). Símbolos de material también pueden ser re-ordenadas, utilizando el mismo método de arrastrar y soltar (*Explorador de circuitos, Esquemas de circuito*) y las asistencias visuales – punto de inserción y líneas paralelas (*Esquemas de circuito*).





COPYRIGHT © 2013 IGE+XAO. Todos los derechos reservados



Fig. 33.Líneas paralelas encima del punto de inserción





COPYRIGHT © 2013 IGE+XAO. Todos los derechos reservados



Fig. 34.Líneas paralelas debajo del punto de inserción

F FOLIOS DE ARMARIO

• En los *Folios de armario*, seleccione un código de material fabricante para el panel eléctrico del dialogo del comando **Insertar material**.

see electrical

La representación del armario será generada. Más tarde usted puede manualmente reordenar las representaciones de material de armario: desactive la calculación automática (Fig. 35) e arrastre -e-suelte los elementos donde usted quiera en el armario.



Fig. 35.