Installatiehandleiding

SEE Electrical V8R1 Installatiehandleiding



IGE+XAO

This manual was produced using ComponentOne Doc-To-Help.

Inhoudsopgave

Installatie van SEE Electrical V8R1

Versie en taal		1
Het installeren van SEE Electrical		
Openen publieke folder		
Installatie SEE Electrical onder Wind	lows 7/8/10	
Up-to-date houden van SEE Electrical		9
Conversie van oudere gegevens (<=V4R1) naa	ar V8R1 formaat-Algemeen	10
Openen van een SEE Electrical V4R1	l project (*.CPJ)	10
Conversie van oudere gegevens naar	V8R1 formaat	11
Conversie Tips		12
Installatiefolder SEE Electrical		12
Templates folder		12
Symbols folder		12
Projects folder		13
Het starten met SEE Electrical		13
Licentiemanagement		13
Softwarematige beveiliging (Alle mo	dulen)	13
Hardware beveiliging	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14
Hardlock (dongle) in combinatie met	V8R1	16
Omruil Softlocx naar hardware slot (c	longle)	20
Licentie assistent		21
Licentie SEE Electrical via Lokale Li	centie Server	30
Ondersteuning terminal server		34
Adresgegevens IGE+XAO Nederland en IGE+	⊦XAO België	35
~ ~	~	

1

Installatie van SEE Electrical V8R1

Versie en taal

De licentiecode (softlock, dongle en local license) bevat een "Geo-locatie" tag.

Dit houdt in dat een serienummer uitsluitend de ingestelde programma taal zal activeren. Ook controleert het programma of de software op de ingestelde geografische locatie wordt uitgevoerd (aan de hand van het verkregen IP adres). Het is daarom belangrijk dat u –voordat u de installatie uitvoert- zeker weet in welke taal en op welke locatie het pakket wordt geinstalleerd.

Als uw serienummer met 528 begint werkt de software in Nederland. Als uw serienummer met 956 begint werkt de software in België. Dit geldt voor de Nederlandstalige software. De bestaande 528 nummers werken ook in België. Nieuwe nummers die aan Belgische klanten worden verstrekt beginnen met 956.

Belangrijk!

Als u bijvoorbeeld in de Engelse taal gaat installeren moet uw serienummer daarvoor door IGE worden aangepast. Neem in dat geval tijdig contact met ons op.

Het installeren van SEE Electrical

BELANGRIJK: Windows XP wordt niet meer ondersteund in deze versie V8R1

Dit hoofdstuk helpt u bij het installeren van SEE Electrical op uw computer.

Indien u een versie SEE Electrical van Internet gedownload heeft, bestaat de mogelijkheid moet u deze moet uitpakken naar een tijdelijke map (bijv. C: \TEMP\) voordat u begint.

of

U installeert SEE Electrical direct vanaf een medium zoals cd, USB stick of gedownload op Hd.

OPM. :	Verwijder <u>alle</u> voorgaande versies van SEE Electrical voordat u begint:
	Ga naar START – INSTELLINGEN – CONFIGURATIESCHERM – SOFTWARE en geef
	aan dat SEE Electrical verwijdert dient te worden. Maak bij een herinstallatie of upgrade
	altijd een veiligheidskopie. Als u dit niet doet, gaan uw gewijzigde sjablonen en / of zelf
	aangemaakte symbolen verloren. Het bestand "Mijn Symbolen.ses ", waarin u zelf symbolen
	kunt opslaan, wordt standaard niet overschreven.
	Indien het bestand aanwezig is wordt dit ongemoeid gelaten

Plaats van de bestanden

SEE Electrical plaatst de gegevens overeenkomstig de algemene richtlijnen voor Windows programma's op uw systeem.

Dit houdt in dat een gedeelte van de software op een algemeen toegankelijke plek op uw lokale opslagmedium (hdd of ssd) wordt geplaatst waarin bestanden staan die aan veel verandering onderhevig zijn, zoals uw eigen projecten en bestanden. (Public\documents)

Bestanden die deel uitmaken van het hoofdprogramma en in principe weinig wijzigen worden binnen de "c:\Program Files (x86)\IGE+XAO\SEE Electrical V8R1\" structuur opgeslagen.

Let op: De naam van de "users" folder is afhankelijk van de taal.

c:\Users\Public\Documents\IGE+XAO\SEE Electrical\V8R1\	
	Instellingen en tijdelijke bestanden zoals
	SYSTEM.SEM, XML instellingen, OGL
	bestanden.
\$Projects	In deze folder staan de projecten die bewerkt worden
Autogen	Bestanden voor de Autogen functie
Documentatie	Documentatie in PDF formaat
IntelligentDrawingLegacyModule	Bestanden voor de Legacy module
Projects	Standaard project folder
Symbols	Standaard symbolen folder
Temp	Backup bestanden
Templates	Tekeningsjablonen, projectsjablonen en
	diverse andere hulpbestanden

c:\Program Files (x86)\IGE+XAO\SEE Electrical V8R1\	
Programma bestanden	Programmabestanden en aanvullingen
	(ext).

c:\Program Files (x86)\Common\IGE+XAO\	
Beveiliging	c:\Program Files
	(x86)\Common\IGE+XAO\SeeProtection

De plaats van de bestanden werd aangepast om toegang te waarborgen van gebruiker gegevens. Deze Microsoft structuur maakt het mogelijk via het start menu de folders te openen.

Openen publieke folder

Er is een opdracht "Openpublic" toevoegd in de opdrachtregel. Met behulp van deze opdracht zal een Windows verkenner venster openen in de folder "C:\Users\Public\Documents\IGE+XAO\SEE Electrical\V8R1"

Installatie SEE Electrical onder Windows 7/8/10

Door het systeem van User Access Control (UAC), wordt elke gebruiker (ook Administrators) met beperkte rechten aangemeld.

Verder is het noodzakelijk de installatie als Administrator uit te voeren.

De software installatie wordt afgebroken als u geen administrator rechten bezit

Windows 8 RT wordt NIET ondersteund. Deze speciale Windows versie voor tablets en smartphones is niet voorzien van essentiële functionaliteit, noodzakelijk om SEE Electrical te gebruiken.

Volgt u a.u.b. onderstaande stappen om SEE Electrical te installeren:

- U kunt de installatieroutine direct starten (SEE Electrical V8R1 Service Pack 1 (8.1.1.17) NL Build 6606.msi) of de installatie vanaf het installatiemedium starten.
- Het kan gebeuren dat u als eerste een melding van Windows ziet, waarin gewaarschuwd wordt voor een "Onbekende uitgever". U kunt op "Uitvoeren" klikken.
- Klik op OK om verder te gaan. Het systeem voert nu een aantal tests uit, o.a. op integriteit van het installatieprogramma. Als dat allemaal in orde is, gaat het systeem verder

Het Welkom venster verschijnt.

闄 SEE Electrical V8R1 - (8.1.1.17	7) - InstallShield Wizard	\times
	Welkom bij de InstallShield Wizard voor SEE Electrical V8R1 - (8.1.1.17)	
	De InstallShield(R) Wizard zal SEE Electrical V8R1 - (8.1.1.17) op uw computer installeren. Kies Volgende om door te gaan.	1
	WAARSCHUWING: Dit programma is beschermd door auteursrechten en internationale verdragen.	
< Vorige Volgende > Annuleren		

• Klik op Volgende > om verder te gaan.

Het ligt aan uw situatie welk scherm verschijnt.

Hebt u SEE Electrical V8R1 al op uw systeem staan, zal het installatieprogramma dit zien en een dialoog aanbieden om een eventuele wijziging, reparatie of verwijdering van de software uit te voeren.

👹 SEE Electrical	V8R1 - (8.1.1.17) - InstallShield Wizard X		
Programmaonderhoud			
Het programm	a wijzigen, herstellen of verwijderen.		
Wijzigen			
17	Geïnstalleerde programma-onderdelen wijzigen. Het venster Aangepaste setup wordt afgebeeld. Hier kunt u de manier wijzigen waarop onderdelen worden geïnstalleerd.		
○ Reparere	n		
F	Fouten in het programma herstellen. Als u deze optie kiest, worden ontbrekende of beschadigde bestanden, snelkoppelingen en registergegevens hersteld.		
○ Verwijderen			
SEE Electrical V8R1 - (8.1.1.17) verwijderen van uw computer.			
InstallShield			
	< Vorige Volgende > Annuleren		

Het is ook mogelijk dat er een andere dialoog verschijnt, bijvoorbeeld als u de Viewer V8R1 probeert te installeren op een systeem waarop V8R1 al bestaat



• Verwijder in dit geval (via de Windows Configuratiescherm, Programma's en Onderdelen) software de bestaande software. Na verwijdering kunt u de huidige versie installeren.

De volgende dialoog van SEE Electrical V8R1 verschijnt:

😸 SEE Electrical V8R1 - (8.1.1.17) - Insta	llShield Wizard		\times
Licentieovereenkomst		4	
Lees de onderstaande licentieovereenk	comst zorgvuldig door.		
De volgende gebruikersove opgesteld.	ereenkomst is in l	het Engels	^
Indien u vragen met betre hebt kunt u contact opner	kking tot deze ov men met:	ereenkomst	
Indien u vragen met betre hebt kunt u contact opner IGE+XAO	kking tot deze ov men met:	ereenkomst	~
Indien u vragen met betre hebt kunt u contact opner IGE+XAO O Ik ga akkoord met de voorwaarden van	kking tot deze ov men met: de licentieovereenkomst.	ereenkomst Afdrukken	*
Indien u vragen met betre hebt kunt u contact opner IGE+XAO Ik ga akkoord met de voorwaarden van Ik ga niet akkoord met de voorwaarden nstallShield	kking tot deze ov men met: de licentieovereenkomst. van de licentieovereenkomst	ereenkomst	*

• Lees de licentieovereenkomst zorgvuldig, bevestig deze met "Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst" indien u het ermee eens bent. Klik op Volgende > om verder te gaan

😸 SEE Electrical V8R1 - (8.1.1.17) - InstallShield Wizard	×
Klantgegevens Voer uw gegevens in.	
Gebruikersnaam: <ur> Uw naam> Organisatie: Uw bedrijfsnaam></ur>	
Installeer deze toepassing voor: Iedereen die deze computer gebruikt (alle gebruikers) Alleen voor mijzelf () 	
InstallShield	Annuleren

- Vul uw gebruikersnaam en evt. uw bedrijfsgegevens in. U kunt nu aangeven wie met de software mag werken op deze pc.
- Wij adviseren u dringend de optie "Iedereen die deze computer gebruikt" te selecteren, dit om problemen met eventuele nieuwe gebruikers op voorhand uit te sluiten. Bent u de enige gebruiker (en blijft u dat ook) kunt u ook

voor optie 2 kiezen. Let wel op in dit geval, het houdt in dat alleen de huidige gebruiker (administrator/ beheerder) het programma kan bedienen.

- Selecteer de optie " Iedereen die deze computer gebruikt " om toegang voor iedere gebruiker mogelijk te maken op deze computer.
- Selecteer de optie "Alleen voor mijzelf" als alleen de administrator/ beheerder met het programma mag werken.
- Klik op Volgende > om verder te gaan



- Selecteer het installatietype.
- "Volledig" voert de installatie uit met standaard instellingen, zonder dat u invloed kunt uitoefenen op de plaats waar geïnstalleerd wordt. Wij adviseren deze instelling.

TIP: Indien u "Aangepast" kiest, kunt u aangeven wat en waar er geïnstalleerd wordt.

Het pad binnen een 64Bit Windows wordt automatisch correct ingevuld, net zoals het pad bij een 32 bits windows:

😸 SEE Electrical V8R1 - (8.1.1.17) - InstallShield Wizard	×		
Aangepaste setup Selecteer de programma-onderdelen die u wilt installeren.			
Klik op een pictogram uit de lijst hieronder om de installatie va	an een onderdeel te wijzigen.		
Program files	Beschrijving onderdeel		
Grcuit Diagram EN → Circuit Diagram EN → Cabinet	geschakeld laten		
Common	Voor dit onderdeel is 100MB aan		
Hier kunt u de plaats van installatie instellen	schijfruimte nodig.		
Installeren in:			
C: \Program Files \IGE +XAO \SEE Electrical V8R 1 \ Wijzigen			
Help Spatie < Vorige	Volgende > Annuleren		

Wijzig eventueel het pad, en klik dan op Volgende >. Klik op "Installeren" om de daadwerkelijke installatie te starten.

😸 SEE Electrical V8R1 - (8.1.1.17) - InstallShield Wizard	\times
Gereed om het programma te installeren De wizard is gereed om met de installatie te beginnen.	~
Kies Installeren om de installatie te starten.	
Kies Vorige als u de installatie-opties wilt bekijken of wijzigen. Kies Annuleren om de wizard af te sluiten.	
InstallShield	
< Vorige Installeren Annuleren	

TIP: Het systeem toont de voortgang. Het is normaal als deze aanduiding enige tijd stil staat.

闄 SEE Elect	trical V8R1 - (8.1.1.17) - InstallShield Wizard 😂 — 🗌	×
Bezig me De progr	et het installeren van SEE Electrical V8R1 - (8.1.1.17) gramma-onderdelen die u hebt gekozen worden geïnstalleerd.	2
P	Even geduld. De InstallShield Wizard installeert SEE Electrical V8R1 - (8.1.1.17). Dit kan enige minuten duren.	
	Status:	
	Bezig met het kopiëren van nieuwe bestanden	
InstallShield -		
	< Vorige Volgende > Annuler	ren

Als de installatie gereed is kunt u deze afronden door op "Voltooien" te klikken.

闄 SEE Electrical V8R1 - (8.1.1.17) -	InstallShield Wizard X
	nstallShield Wizard voltooid
Ca Sh	e InstallShield Wizard heeft met succes SEE Electrical V8R1 - 3. 1. 1. 17) geïnstalleerd. Kies Voltooien om de wizard af te uiten.
	< Vorige Voltooien Annuleren

Up-to-date houden van SEE Electrical

Indien u over een geldig Software Servicepakket beschikt, kunt u uw software automatisch naar programma updates laten zoeken. De functie waarmee dat kan gebeuren heet LiveUpdate.

De LiveUpdate kan gestart worden door het programma *LiveUpdate.exe* binnen de SEE Electrical programmafolder te starten. De functie tijdens de installatie in het startmenu van Windows ingebonden.

Mocht uw Internet verbinding via een ProxyServer werken, kunt u de toegang instellen met de " Proxy server" zoals beschreven op blad 25

Als de LiveUpdate gestart wordt, zal het systeem om uw licentienummer (Nederland 528xxxx of België 956xxxx) en uw wachtwoord vragen.

😹 SEE Web Update					
		Gebru	ikersinfo	rmatie	
Company and	Serienummer :		528xxxxx		
	Wachtwoord :		uw wachtw	oord	
Figure 1					
	<	Terug 🛛	/olgende>	Annuleren	Gereed

Dit is dezelfde informatie die ook voor het parkeren en ophalen van uw licentie wordt gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt om te controleren of uw onderhoudscontract geldig is.

Als uw onderhoudscontract niet (meer) geldig is, zal de update niet worden uitgevoerd.



Een update zal worden uitgevoerd op de folders zoals deze bij de systeeminstellingen zijn ingesteld. Bij het uitvoeren van een update mag SEE Electrical niet actief zijn, ook niet bij andere gebruikers die dezelfde paden op een eventueel netwerk delen met uw software. Indien het LiveUpdate programma een bestand ontdekt dat mogelijk in gebruik is, zal er een dialoog verschijnen. In nagenoeg alle gevallen is dat op te lossen door de in gebruik zijnde SEE Electrical applicaties af te sluiten.

Conversie van oudere gegevens (<=V4R1) naar V8R1 formaat-Algemeen

- Doordat gegevens nu worden opgeslagen in het Access 2000 formaat i.p.v. Access 97 formaat moeten gegevens worden geconverteerd naar het nieuwe formaat. Het gaat daarbij om projecten, symbolen en toegevoegde databases
- De convertor voor oude projecten, symbolen en extra databases (draad database WIRES.MSW, kabel database, CABLES.MDB en vertaaldatabase (*TRANSLATION.MDB*) deze staan allemaal in de templates folder), naar *Microsoft Access 2000* formaat is beschikbaar in de *SEE Electrical* folder.
- Het programma heet "*CADdy2SEP.EXE*". U kunt dit programma ook via "**START**", "**ALLE PROGRAMMA'S**" "IGE+XAO" "SEE ELECTRICAL V8R1" benaderen

Belangrijk: Maak eerst een veiligheidskopie van al uw bestaande V5R1 bestanden.

- Kopieer daarna uw oude bestanden naar de SEE Electrical V7 folders: (\projects, ...\symbols, ...\templates") voordat u de convertor start De convertor zal de bestanden omzetten naar V7 formaat.
- De oude bestanden worden gekopieerd naar een folder "*Backup*" die in de SEE Electrical folders wordt aangemaakt

Bestandnamen (V4R1 naar hogere versies):

Omschrijving	Oude naam (V4R1)	Nieuwe naam	Folder (Standaard)
Projecten	*.срј	*.sep	\projects
Kabel database	Cables.mdb	CablesNew.mdb	\templates
Draad database	Wires.msw	Wires.mdb	\templates
Vertaaldatabase	Translation.mdb	TranslationNew.mdb	\templates
Symbolen databases	*.cps	*.ses	\symbols

De standaard instellingen voor de convertor zijn opgeslagen in het hoofdproject "_*Convert.c2s*" in de *SEE Electrical* folder. Als u uw eigen *SQL*-query's of eigen project instellingen aan de geconverteerde projecten wil toevoegen kunt u dit doen door dit hoofdproject aan te passen. Om dit hoofdproject aan te passen moet de naam aangepast worden met extensie SEP, waarna het als normaal project kan worden aangepast. Verander de bestandsnaam daarna weer terug naar "_*Convert.c2s*.)

Openen van een SEE Electrical V4R1 project (*.CPJ)

- Projecten van SEE Electrical versie 4 en ouder kunnen geïmporteerd worden. Deze hebben extensie CPJ. Projecten van hogere versies worden automatisch geüpdatet als ze geopend worden.
- U kunt dit per project doen door het V4R1 CPJ project direct te openen:
- Klik op Bestand, Open
- Selecteer de *.CPJ extensie voor alle SEE Electrical bestandtypes
- Selecteer het *SEE Electrical V4* project of projecten met extensie CPJ die geopend moeten worden in deze nieuwe versie V8R1.
- Er verschijnt een conversie venster:

2	SeeElectrical2Sep	?
	🖉 Converteer Projecten 😽 Converteer symbolen 📴 Converteer Database bestanden	ţ
	Lijst van .CPJ en .CPA bestanden (SEE Electrical projecten ouder dan V5)	
	Pad voor .CPJ en .CPA bestanden	1
		-
	Toevoegen.	٦
		_
	Doelfolder	
	Cebruik optionele doelfolder:	
	Huidige folder	
	Distance	
	Diduzien	
	Converteeren Afelvitee	
	Lonverteren Arstutten	

Het project wordt automatisch naar het nieuwe *.SEP formaat geconverteerd en geopend. De eigen symbolendatabases moeten eenmalig geconverteerd worden.

Converteer meerdere SEE Electrical V4 (of ouder) projecten (*.CPJ)

Kopieer uw V4R1 projecten, symbolen en tekeningsjablonen naar de SEE Electrical V8R1 folders: (*projects,* ...*symbols,* ...*templates*") voordat u de convertor start De convertor zal de bestanden bij het opstarten "zien" en u kunt het converteerproces naar V8R1 formaat starten.

Tip: U kunt de convertor dusdanig instellen, dat de projecten in een folder en alle onderliggende sub folders gevonden kunnen worden.

Vul daarvoor de hoofdfolder handmatig in.

Alle projecten die in deze folderstructuur staan worden gevonden en kunnen geconverteerd worden.

SeeEle	ectrical2Sep		×
	😵 Converteer Projecten	Converteer symbolen Converteer Database bestanden	⊳
– Lijst v	an .cpj, .cpa en .sep bestand	len	_
Pa	den voor .cpj, .cpa en .sep b	estanden	ĸ
c:\	ww_project_folder\		-

De oude bestanden worden gekopieerd naar een folder "*Backup*" die in de SEE Electrical folders wordt aangemaakt als u deze optie "*Bewaar origineel project*" aanzet (Aanbevolen!)

Conversie van oudere gegevens naar V8R1 formaat-

- Maak eerst een veiligheidskopie van al uw bestaande V4R1 bestanden.
- Kopieer alle V4R1(of ouder) projecten (*.CPJ) die geconverteerd moeten worden naar de project folder van V8R1.
- Kopieer de projecten die in de TEMPLATES folder staan van V4R1 (dan zijn het projectsjablonen) naar de nieuwe Templates folder.
- Kopieer alle –eigen- V4R1 symbolen bibliotheken (*cps) die geconverteerd moeten worden naar de symbolen folder van V8R1. Doe dit a.u.b. alleen met eigen gemaakte symbolenbibliotheken, de standaard meegeleverde V4R1

bibliotheken zijn al in V7 formaat aanwezig. Kopieer alleen "Types.cps" (de type database) als u zelf artikelen heeft toegevoegd. De met V8R1 meegeleverde bibliotheek is uitgebreider dan die van eerdere versies.

- Als u geen eigen artikelen toegevoegd hebt aan de artikeldatabase kunt u beter de V8R1 bibliotheek handhaven, en de oude bibliotheek dus niet kopiëren.
- Kopieer alle eigen tekeningsjablonen (*.TDW) naar de V8R1 Templates folder.
- Kopieer Translation.mdb naar de V8R1 programma folder
- Kopieer Cables.mdb naar de V8R1 Templates folder
- Kopieer Huisinstallatie.mdb naar de V8R1 Templates folder (indien u huisinstallatie gebruikt en zelf aanpassingen hebt gedaan.

Maakt u gebruik van de standaard huisinstallatie kunt u het binnen V8R1 aanwezige bestand gebruiken, dit is uitgebreider dan in V4R1

• Kopieer Wires.mdb naar de V8R1 Templates folder

De convertor zal de bestanden bij het opstarten detecteren, waarna u de conversie kunt starten.

Conversie Tips

Een aantal bestanden van V4R1 mogen **nooit gekopieerd worden naar V8R1**. Hoewel ze dezelfde naam hebben als in V4R1 werken ze hierin **niet** of **foutief**. Het gaat om de volgende bestanden, kopieer deze dus **NOOIT**

Installatiefolder SEE Electrical

- CAEmanager.chm
- CAEmanager.manifest
- *.OCX
- *.OGL
- *.REG
- *.SVP
- *.DLL
- *.EXE
- *.HTM
- *.INF
- *.INI
- *.TXT
- *.XML
- *.XSL
- ALLE *.DLL bestanden (Dit is vanaf V8R1)
- ALLE *.EXT bestanden (Dit is vanaf V8R1)
- Seesec.aspx
- *.SLS
- *.XSD
- *.XSL

Templates folder

• TemplateVersion.INF

Symbols folder

- System.cps
- SymbolVersion.inf
- Cables.CPN
- Genereren.CPN

Projects folder

• Geen opmerkingen, alle CPJ kunnen geconverteerd worden naar SEP

Het starten met SEE Electrical

Dit hoofdstuk helpt u met SEE Electrical te starten.

Na het installeren bent u klaar om SEE Electrical voor het eerst te starten. Voordat u begint moet u uw serienummer en uw wachtwoord gereed houden. Dit serienummer en wachtwoord benodigd u om een geldige activatiecode te verkrijgen voor deze pc.

OPM. :	Serienummer en activatiecode mogen UITSLUITEND gebruikt worden zoals
	beschreven in uw contract en / of licentieovereenkomst die wordt getoond tijdens het
	installeren SEE Electrical. De door IGE+XAO BV verstrekte code mag voor een
	ENKEL single-user systeem gebruikt worden.
	Gebruik door meerdere sessies tegelijkertijd, werkend op dezelfde computer is niet
	toegelaten. De binnen het systeem gebruikte mogelijkheid een licentie te verplaatsen
	is natuurlijk wel toegelaten.

Licentiemanagement

SEE Electrical kan gebruik maken van verschillende licentiemodellen

Softwarematige beveiliging (Alle modulen)

Deze beveiliging bestaat nu enige tijd in *SEE Electrical* maar is nu met extra functionaliteit en bedieningsgemak beschikbaar. Om alle functionaliteit te kunnen gebruiken moet u over een (tijdelijke) internettoegang beschikken. Het is mogelijk om een licentie te verwijderen van uw pc, dan te parkeren via internet en vervolgens de licentie op een ander pc activeren.

Dit klinkt gecompliceerd, maar het is echt een kwestie van een druk op de knop, zonder dat er moeilijke codes moeten worden ingevuld.

In deze versie is het mogelijk de licentie automatisch te parkeren op het moment dat u de SEE Electrical software afsluit, en weer op te halen als u de software weer start (eventueel ook op een andere pc). De gehele procedure is te vergelijken met een bibliotheek. U leent iets en brengt het terug, waarna iemand anders het kan gebruiken. Wij hebben voor internet gekozen omdat op die manier ook vanuit thuis gemakkelijk een licentie gebruikt kan worden en deze methode eenvoudig in gebruik is.

Softlock en versie V7R2/V8R1

De licentie van V7R2 moet geparkeerd worden voordat u de licentie V8R1 ophaalt en omgekeerd.

Softlock en versie V4R1

De software die gebruikt wordt voor de beveiliging is aangepast om correct met Vista en Windows 7 te kunnen werken. Hierdoor is het mogelijk de licentie op te halen en te verwijderen zonder dat er administrator rechten noodzakelijk zijn.

Door deze verandering in licentiemethode is het noodzakelijk dat de computer over een internet verbinding beschikt tijdens de licentieprocedure.

Bij het overschakelen van V6R1 naar V8R1 en V7R2 naar V8R1 is het noodzakelijk dat de eerdere licentie eerst wordt geparkeerd (WEL nog administrator rechten nodig), waarna de licentie kan worden opgehaald.

Voorbeeld:

U beschikt over een enkele licentie *SEE Electrical* Basic, Standard of Advanced. U installeert twee SEE Electrical stations (op het werk en bijvoorbeeld thuis). Op dat moment bevinden beide stations zich in de "demo" status, dat wil zeggen dat de testlicentie na 30 dagen gaat verlopen.

Aangezien u een licentie heeft gekocht, kunt u via Internet automatisch uw licentie activeren op het eerste systeem. Het maakt niet uit of eerst thuis of op het werk installeert. U hebt echter een klant ID nummer (een 8 cijferige code die altijd met 528 of 956 begint) en een toegangscode van ons. De procedure hoe dat verder moet worden gedaan wordt verderop beschreven.

Nadat u uw licentie heeft opgehaald, is de licentie bezet. Uw systeem werkt nu zonder beperking. U kunt, nadat u uw werk opgeslagen heeft, de licentie weer vrijgeven (parkeren) zodat deze licentie weer op het werk (andere computer) gebruikt kan worden.

Het grote voordeel is, dat u geen fysieke hardware sleutel hoeft te verplaatsen van het ene systeem naar het andere systeem.

Als u niet de beschikking heeft over een (tijdelijke) internettoegang kunt u deze verplaatsbare licentie niet gebruiken. U kunt echter de licentie gewoon op de pc gebruiken. U moet uitsluitend voor het verkrijgen van de eerste licentie een verbinding met internet tot stand

brengen. Dat kan ook eventueel via een andere pc waar SEE Electrical op dat moment niet op geïnstalleerd is.

HINT: Als u geen internet toegang op een pc heeft en deze ook niet tijdelijk kan krijgen vervalt de mogelijkheid van de softlock, en kunt u uitsluitend gebruik maken van een dongle.

Hardware beveiliging

U kunt gebruik maken van twee soorten dongles. Een (groene) dongle die uitsluitend het station activeert waar de dongle in de USB poort is gestoken en een rode Nethasp dongle.

Deze Nethasp dongle wordt gebruikt op een server binnen het netwerksegment en kan meerdere gebruikers binnen hetzelfde netwerk activeren.

Voor onze *SEE Electrical* modules Basic, Standard en Advanced is het mogelijk gebruik te maken van een hardware slot (groene dongle). Deze is als optie leverbaar en vervangt dan de softwaresleutel. Een hardlock is een hardware matige beveiliging die de licentie controleert. Er bestaan twee soorten hardlocks, Lokaal en centraal (NetHasp)

NetHasp (Rode dongle, voor gebruik binnen een network)

De netwerk hardlock is ook bekend onder de merknaam NetHASP of NetHASP HL en werd eerder door de firma Aladdin Knowledge Systems , nu <u>http://www.safenet-inc.com</u>verkocht.

De terminologie is ook aangepast, het Sentinel HASP product heet nu Sentinel LDK. Tot nu toe was het noodzakelijk dat de Licentiemanager software en de NetHASP op een aparte Windows machine moesten worden geïnstalleerd, waar SEE Electrical niet op geïnstalleerd mocht zijn. Met de nieuwe software zoals nu meegeleverd of downloadbaar is, hoeft dat niet meer. Het is dus mogelijk de licentiemanager op een van de SEE Electrical stations te installeren en gelijktijdig ook dit station als "normaal" SEE Electrical station in te zetten. Wij adviseren u altijd gebruik te maken van de laatste versie van de hardlock software.

Floating Licenses

De NetHasp maakt z.g. "floating Licenses" mogelijk. Dit systeem is nog het beste te vergelijken met een bibliotheek, de beschikbare licenties zijn de boeken en de SEE Electrical stations zijn de leners. Wilt u meer stations gebruiken dan er licenties zijn, zult u eerst vanaf een ander actieve SEE Electrical station de licentie moeten teruggeven (dus SEE Electrical stoppen) waarna de nu vrijgekomen licentie door een ander station gebruikt kan worden. Er is geen limiet aan het aantal stations dat u binnen het netwerk kunt voorzien van SEE Electrical, er is wel een limiet gesteld aan het aantal stations dat gelijktijdig kan werken, dit is het aantal licenties dat beschikbaar is. Het aantal en de soort licenties die beschikbaar zijn werden door IGE+XAO BV in de NetHASP

geprogrammeerd.

Indien u de verderop beschreven software direct van de Aladdin server (leverancier van de hardlocks) download, moet u wel de bestanden "unzippen". Bij de bestanden op de CD hebben wij dit al voor u gedaan.

De Nethasp communiceert via poort UDP 475 en/of UDP1947. Deze poorten moeten toegelaten worden door de firewall van werkstation en server

Hardlock (dongle) in combinatie met V8R1

De dongle code voor V8R1is geldig voor V8R1, V7R2, V7R1, V6R1, V5R1 en V4R1 build >=158. Het is niet mogelijk met een oudere versie als eerder aangegeven te werken.

Licentiemanager Versie 8.20 – 8.xx

Neem contact op met IGE+XAO als u deze driver gaat installeren, er worden regelmatig nieuwere versies van deze software uitgebracht.

Deze software is geschikt voor de laatste Windows versies en UITSLUITEND nodig als u een netwerk dongle (NetHasp) inzet.

De software die het aantal beschikbare en in gebruik zijnde licenties beheert, is de licentiemanager. Deze software moet geïnstalleerd zijn op de machine waarop de NetHASP is ingestoken.

De installatie van de licentie manager (floating Licenses)

Deze installatiebeschrijving is geldig voor Aladdin Licentie Manager versie 8.20 tot 8.3x en is geschikt voor Windows Server 2003/Vista. Deze software werkt met alle SEE Electrical versies samen die voorzien kunnen worden van een dongle (hardware sleutel).

Er wordt vanuit gegaan dat de NetHasp dongle al voorzien is van de correcte code. (en al uw SEE Electrical licentie code bevat). De NetHasp dongle is van het USB type, ze zijn herkenbaar aan hun rode kleur. "Normale" dongles zijn groen.

De NetHASP Licentie manager kan geïnstalleerd worden door "Lmsetup.exe" te starten. Dit bestand is onderdeel van "LM Setup 32.zip".Dit ZIP bestand kunt u downloaden vanaf de www.aladdin.de internetsite.

- Start de installatie van de licentie manager (start Imsetup.exe)
 Maak uw keuze tussen een Engels of Duitstalige installatie.
 De gekozen taal heeft uitsluitend betrekking op de installatie dialogen.
- Klik op next>



• Selecteer nu "Service (nhsrvice.exe)" en klik op "next".

	Install HASP License Manager service or HASP License Manager application? Application (nhsrvw32.exe) Service (nhsrvice.exe)
Aladdin:	
	< Back Next > Cancel

- Selecteer de folder voor de snelkoppeling en klik daarna op next>.
- Na de installatie van de license manager moet de HASP Dongle Driver worden geïnstalleerd.
- Klik in het masker "Driver Install" op "Ja".

	The HASP License Manager requires the HASP Device driver. Click yes to install HASP Device Driver now.
Aladdin	
	Yes No

• Nu kunt u de License Manager start door op de "Yes" knop te klikken.



• Beëindig nu de installatie.

105	HASP License Manager has been successfully installed.
	Press the Finish button to exit this installation.
Aladdin	
	<u> </u>

• U wordt nu gevraagd het systeem nieuw te starten. Cancel.



- Kopieer nu het bestand nhsrv.ini naar de folder **Windows\System32** op de computer waarop de licentie manager draait (en waar de dongle is ingestoken)
- Herstart de computer.

Installatie op elk SEE Electrical CAD-werkstation

- Installeer SEE Electrical van de cd en volg de instructies.
- Kopieer nu het NETHASP.INI bestand naar de Windows folder.
- Open het NETHASP.INI bestand (dat kan met Windows kladblok) en wijzig het IP Adres naar het adres van de computer waar de Licentiemanager op draait. Voorbeeld:
 - NH_SERVER_ADDR=192.169.101.50
- Controleer of het bestand niet op schrijfbeveiliging staat!
- U kunt nu SEE Electrical gebruiken.

Het (her) programmeren van het hardware slot (dongle)

Indien er een nieuwe versie beschikbaar komt van SEE Electrical, zoals deze versie V8R1, of u waardeert uw programma op van bijvoorbeeld Standard naar Advanced is een nieuwe programmering van de dongle nodig. De verderop beschreven procedure is van toepassing op alle dongles.

Dit klinkt erg ingewikkeld, maar is het gelukkig niet.

Als eerste moet u beschikken over een nieuwe code voor de dongle. Die wordt normaal gesproken per Email toegezonden, hij staat als tekstbestand op uw cd of de afhandeling gaat via onze licentieserver

Indien u over de nieuwe code beschikt:

• Ga via de Windows START knop (afhankelijk van de door u gebruikte Windows versie) naar Programma's (Alle apps), IGE+XAO, (SEE Electrical V8), SEE Key Update.

see	SEE Key Update
-----	----------------

• Klik op deze knop en vervolgens verschijnt het onderstaande venster:

See Key Update	_ 🗆 X
C From File	
From Text	
General Info Update Key	Close

- U heeft een nieuwe dongle code op uw uitleverbrief en/of uw uitlever e-mail ontvangen,
- Selecteer de optie From Text en type of plak deze nieuwe dongle code in het witte vlak (hierboven aangegeven in het geel) van de programmeertool en klik op de knop: Update key.

Het volgende dialoogvenster verschijnt:

see See	Key Upda	te	_ = ×
C Fro	om File	_	
		🚾 See Key Update	×
Free DS A3 60 80	om Text 56HXWHU 3J9E573Q 5K3J8WB4	You are about to change settings Do you want to continue ? Yes No	of your hardware key. (4HNHEZE2W JMY5D8QAFP
		General Info Up	odate Key Close

- Klik op Yes
- Na enkele seconden verschijnt deze tekst

See K	ey Update	×
1	The key has been updated success	fully.
	Ok	

• U kunt SEE Electrical nu meteen gebruiken, de dongle is nu opnieuw geprogrammeerd.

Omruil Softlocx naar hardware slot (dongle)

Procedure bij omruilen van Softlocx licentie naar Hardware slot (dongle

De geleverde dongle dient als vervanging van de bestaande SEE Electrical Softlocx licentie, deze oorspronkelijke licentie vervalt dus en mag niet op een ander systeem worden ingezet.

Daarom moet de softwarematige licentie eerst "geparkeerd" worden, zodat het system de hardware matige (dongle) licentie kan gaan gebruiken.

Activeren hardware slot

De dongle is vaak al geprogrammeerd en kan direct op de USB van het systeem gestoken worden.

- Plug de dongle in de USB poort van de computer. De dongle is gevonden als de rode LED gaat branden.
- Start vervolgens SEE Electrical op en volg deze procedure:
- Klik op "Help" boven in het pull-down menu
- Over SEE Electrical
- Registreer SEE Electrical software
- Softwarelicentie nu activeren, Volgende
- Vul de met rood gekenmerkte velden in, indien dit nog niet gedaan is, Volgende

- Mijn software is beveiligd met een hardware sleutel (dongle), gereed
- Sluit het venster af met OK

Uw licentie zal nu gebruik maken van de dongle.

U kunt de software nu op meerdere systemen installeren, door de dongle op de parallelle c.q. USB poort van het desbetreffende systeem te steken zal de SEE Electrical software kunnen werken.

Licentie assistent

Start SEE Electrical door middel van **START – ALLE PROGRAMMA'S – IGE+XAO-SEE Electrical V8** Bij de eerste opstart van SEE Electrical zal de licentie-assistent gestart worden.

Ook kunt u de licentieprocedure starten en andere informatie opvragen door op het () symbool rechtsboven te klikken:



U ziet dan de volgende dialoog:

0	over SEE Electrical		X			
	see E					
	Copyright: Product: Versie: Build datum: Laatst benaderd: Laatst geschreven: Pad:	Copyright © 2016 V8R1 3-4-2015 9-45-32 8-7-2015 10:46:57 15-6-2015 20:36:10 C:\Program Files (x86)\IGE+XAO\SEE Electrical V8F	1\caemanager.exe			
		Licenseer deze software				
	Email naar helpdesk IGE+XAO Benelux Team Viewer support via internet					
			<u>Bezoek ons YouTube kanaal "Demo"</u>			
			Bezoek ons YouTube kanaal "Support"			
			ОК			

• Via de "Licenseer deze software" knop kan de licenseer procedure gestart worden.

U kunt binnen dit menu ook direct naar onze Youtube kanalen gaan



 Als de optie "Licenseer de software nu" aan staat en u gaat verder met "Volgende>" zal het volgende scherm verschijnen

	Licentie assistent		X
S)	Geef aub uw g	Jegevens in te registreren !	
	≭ Naam	Vul deze velden aub in	
and the second	≭ Bedrijf		
8 P 10 4	*Adres		
	*Postcode		
	* Plaats		
	*Land		*
A W Allow -	* Telefoonnummer		
	* Faxnummer		
	≭ Email		
	< Terug Volgend	e>Voltooie	n

- Vul uw gegevens hier in, de met een "*" gekenmerkte onderwerpen zijn verplicht.
- Vervolgens verschijnt een scherm waarin gevraagd wordt de beveiliging nader aan te geven:



Klik (indien u GEEN hardware sleutel inzet) op de onderste optie.

Licentie assistent			X
	Selecteer soort softwarelicentie	1	
<i></i>	⊘ Licentie via Internet		
929	⊘ Licentie via lokale server		
	< Terug Volgende >	Vol	tooien

Optie: Licentie via internet

U hebt van IGE+XAO BV uw klant identificatienummer gekregen. In het voorbeeld is dit 52800000 (altijd 8 posities, beginnende met 528 of 956). Het PC is door het systeem zelf berekend en gekoppeld aan de computer waarop u nu werkt. Dit nummer blijft in principe hetzelfde voor deze computer, de enige uitzondering zijn als u van ons een tijd gelimiteerde licentie ontvangt en als u gebruik maakt van de verplaatsbare licentie. In dat geval zal na afloop van de licentieperiode een nieuw PC licentienummer door het systeem worden aangemaakt.

Het verkrijgen van een geldige licentiecode

Als eerste moet uw systeem een verbinding met internet kunnen opbouwen. Dat is het geval, als u met uw internet Explorer verbinding kunt krijgen met een site op internet.

Uitsluitend als u beschikt over uw klant identificatienummer en een toegangscode, kunt u de activatiecode ophalen:

	Lice	enseer so	oftware		
Software licentienummer:	12345678		Licent	tie via internet	
PC licentienummer:	17M18FM9HU0759I3A	7NB	Prox	y instellingen	
Activatiecode	Module	Niveau	Status/dagen ove	r Toon module	*
Licentie Verlengen probeertermijn	Schema	Advanced	LICENSED		
◉ Licentie ◯ Verlengen probeertermijn	Schema (US)	Advanced	LICENSED		
Licentie Verlengen probeertermijn	Huisinstallatie	Advanced	LICENSED		
Licentie Verlengen probeertermijn	Paneelbouw	Standaard	LICENSED		
Licentie Verlengen probeertermijn	SEE PM	Advanced	EXPIRED		
Licentie Verlengen probeertermijn	PDF Generator	Standaard	LICENSED		=
Licentie Verlengen probeertermijn	Intelligente Tekening Legenda	Advanced	LICENSED		
Licentie Verlengen probeertermijn	Excel Import/Export	Standaard	LICENSED		
Licentie Verlengen probeertermijn	SEE Synchronisatie	Standaard	LICENSED		
Licentie Verlengen probeertermijn	Solid Works Interface	Standaard	LICENSED		
Licentie Verlengen probeertermijn	Vertaling	Standaard	LICENSED		
Licentie Verlengen probeertermijn	AutoGen	Standaard	LICENSED		
Licentie	3D Cabinet	Standaard	LICENSED		
🔘 Verlengen probeertermijn					

Algemeen	Tel Map	Kleur en layout	Licentie	
	Lic	enseer sottw	are	
Klant I.D serienummer:	12345678		Dongle licentie	
Module	Niveau	Status/dagen over		•
Schema	Standaard	LICENSED		
Schema (US)	Basic	EXPIRED		F
Huisinstallatie	Standaard	LICENSED		
Paneelbouw	Standaard	LICENSED		
Workspace manager SPN	Advanced	EXPIRED		-

Indien u gebruik maakt van een dongle zal dit duidelijk zichtbaar zijn in de dialoog

Proxy server

Indien u gebruik maakt van een proxy server (toegangscontrole tussen een bedrijfsnetwerk en Internet) kunt u via deze optie de toegangsgegevens van de proxyserver invoeren. Deze worden dan op de SEE Electrical computer opgeslagen zodat u de actie maar eenmalig hoeft uit te voeren



Proxy Server Instellingen	
Proxy Server	
Adres: Poort: 80	
Gebruik Proxy authenthicatie	10
Gebruikernaam: Wachtwoord:	
Gebruik proxy niet voor volgend(e) adres(sen);	
Gebruik semicolons (;) om invoer te scheiden.	
OK Annuleren	

Indien u gebruik maakt van een proxy server kunt u de netwerkbeheerder vragen u de noodzakelijke inloggegevens te verstrekken. IGE+XAO heeft deze gegevens niet! Sluit dit scherm af met OK als u de gegevens ingevuld hebt.

Als u nu op de knop 'Licentie via internet" drukt, verschijnt volgend scherm:

Licenseer mijn software via internet			Х
k N	Jant I.D serienummer: √achtwoord:	12345678	
Licentie	Parke	ren licentie	Sluiten

Voer uw klant identificatienummer in (serienummer) en uw wachtwoord in en druk op licentie. Het systeem controleert uw gegevens en zal automatisch alle unlockcodes invoeren. Mocht de combinatie van toegangscode/klantnummer foutief zijn en/of uw licentie al verstrekt zijn of u beschikt niet over het recht naar deze versie te actualiseren ziet u deze tekst in het dialoogvenster:

Г	
	Connecting to socket address
l	Connected to socket address
l	Sending request
l	Request sent
l	Response received
l	Response received
l	Closing the connection to the server
l	Connection to the server closed
l	Schema's: Error: No license information. Incorrect Serial number, version or password
l	Paneelbouw: Error: No license information. Incorrect Serial number, version or password
	Huisinstallatietechniek: Error: No license information. Incorrect Serial number, version or password
I I	

Als u de tekst "Request send" en "Response received ziet", kunt u ervan uitgaan dat de internetverbinding in orde is.

Als alles goed gegaan is, ziet u deze tekst in het dialoogvenster verschijnen (de unlockcodes werken alleen op het systeem waarop deze documentatie geschreven is)

Request sent
Response received
Response received
Closing the connection to the server
Connection to the server closed
Schema's: W125MJ0L
Paneelbouw: 9176MOW3
Huisinstallatietechniek: 4YJJBGX9
Licentiecode(s) correct ontvangen
Licentiecode(s) correct ontvangen

U kunt meteen zien als uw licentie inderdaad actief is (als u de "haal de licentie op via internet" dialoogscherm sluit):

HINT: De verkregen activatiecode past UITSLUITEND voor de pc waarvoor deze is aangevraagd en de bewuste module. Voor elke module moet een andere activatiecode gebruikt worden

Het is nu ook mogelijk de licentie weer te "parkeren", zodat bovengenoemde procedure op een andere pc kan plaatsvinden.

Gebruik daarvoor weer de knop "Licentie via internet", vul uw gegevens in (uw klant serienummer en uw toegangscode)

Druk vervolgens op de knop "Parkeren licentie"

De licentie is nu weer teruggezonden naar de licentieserver op internet, zodat u opnieuw kunt licenseren op een andere (of deze) pc. De vermelding van de licentie binnen het venster is dan "Expired"

Activatiecode	Module	Niveau	Status/dagen over	Toon module	-
 Licentie Huren Verlengen probeertermijn 	Schema	Advanced	EXPIRED		
 Licentie Huren Verlengen probeertermijn 	Schema (US)	Advanced	EXPIRED		
 Licentie Huren Verlengen probeertermijn 	Huisinstallatie	Advanced	EXPIRED		
Licentie	Paneelbouw	Advanced	EXPIRED		-

Automatisch parkeren van de licentie



Indien uw systeem aan de volgende vier criteria voldoen, kunt u gebruik maken van deze optie binnen SEE Electrical V8R1:

- 1. Uw pc heeft op het moment van starten en afsluiten contact met Internet of kan contact met Internet maken en de communicatie met de SEE Electrical licentieserver werkt
- 2. U beschikt over uw klant ID nummer (528xxxxx)
- 3. U beschikt over het hierbij horende wachtwoord
- 4. U maakt gebruik van de Softlock, niet van een dongle. Indien u een dongle heeft ingesteld, ziet u deze dialoog ook niet.

HINT: De licentie zal dan automatisch geparkeerd worden, en bij opstarten weer opgehaald.

Bij het afsluiten van de software ziet u dan deze melding:



Bij "Ja" wordt de licentie geparkeerd, als de communicatie goed gaat ziet u dit bericht:



Bij opnieuw starten van de software ziet u:



Bij "Ja" wordt de licentie opgehaald en zal de software starten.

Licentie toekennen aan een nieuwe versie indien de oudere versie een geldige licentie bevat

Indien u een nieuwe versie op een computer installeert die een softwarematige, geldige licentie van SEE Electrical V6 Build 16 of later bevat zal deze automatisch van een nieuwe licentie worden voorzien (mits internettoegang en toegangscontrole via wachtwoord en serienummer mogelijk is)

"Stille" licentie indien u de "Automatisch parkeren bij afsluiten systeem" optie gebruikt.

Indien u van de "*Automatisch parkeren bij afsluiten systeem "*optie gebruikt maakt, heeft u de beschikking over een nieuwe registersleutel waarmee u het gedrag van SEE Electrical kunt sturen.

License\General\AskToLicenseOnOpen – maakt het mogelijk de vraagstelling van het programma aan te passen tijdens de start.

Waarde 1 – Een bericht zal verschijnen.

Waarde 0 - Het bericht zal niet verschijnen, toch zal het programma proberen een licentie op te halen op de achtergrond.

Waarde 2 – Er wordt altijd een licentie opgehaald tijdens de start van SEE Electrical. In sommige gevallen verwijderen virusscanners of anti malware programma's de licentiegegevens waardoor SEE Electrical als viewer strart.

Deze nieuwe registersleutel is vooral handig als u een project via de Windows verkenner opent of gebruik maakt van een PDM systeem zoals Microsoft Sharepoint. Het stellen van de vraag door het systeem zou anders het gebruik van deze methoden blokkeren.

Firewall

Voor het verkrijgen van de licentiecode via internet maakt het programma gebruik van diverse opdrachten die via het http-protocol worden verzonden. Het gaat om de opdrachten "put" en "get" die door het programma via poort 80 worden verzonden en ontvangen. In sommige gevallen worden deze opdrachten geblokkeerd door een firewall. In ons bekende gevallen waarbij de licensering via internet niet lukte, was een firewall de oorzaak van de problemen. Uw systeembeheerder kan controleren welke opdrachten worden toegelaten door uw firewall en eventueel de poort open zetten hiervoor. Wij hebben voor deze methode gekozen omdat het aanvragen en invoeren van de licentie in SEE Electrical dan volautomatisch kan verlopen. Als uw firewall deze poort uit veiligheidsoverwegingen blokkeert, zal het onmogelijk zijn de licentiegegevens op te halen. Vraag uw systeembeheerder tijdelijk de poort 80 vrij te geven voor het gebruik van de "put"- en "get"-opdrachten. Vaak is het ook mogelijk voor een bepaald IP adres deze toegang exclusief te verlenen. Internet site <u>www.see-license.com</u> moet hiervoor vrijgegeven worden.

HINT 1:Het is niet meer mogelijk de licenties handmatig op te halen.Als u geen internettoegang mag/kan krijgen volgens de door IGE+XAO gebruikte
communicatieprotocollen is de enige optie het gebruik van een dongle.

U bent klaar om SEE Electrical voor de eerste keer te gebruiken.

Licentie SEE Electrical via Lokale Licentie Server

Indien u binnen een beveiligde omgeving werkt waarin toegang tot internet niet of nauwelijks tot de mogelijkheden behoort, kunt u vanaf nu gebruik maken van de lokale licentie server.

Het gebruik van de lokale licentieserver geeft u de mogelijkheid gebruik te maken van een licentie met een "houdbaarheidsdatum", dat wil zeggen dat de aan een werkstation verstrekte licentie na een bepaald aantal dagen zijn geldigheid verliest en daardoor opnieuw aan een (ander) werkstation kan worden uitgeleend. Als uw bedrijf meerdere licenties heeft kunnen de afzonderlijke werkstations (aangesloten op het bedrijfsnetwerk) een licentie ophalen via de licentieserver software. De licentie komt dan beschikbaar op het werkstation en zal een ingesteld aantal dagen functioneren, ook als het werkstation na het ophalen van de licentie geen verbinding meer heeft met de interne server. Dit is het geval als u een laptop gebruikt, een licentie ophaalt en vervolgens naar een andere locatie gaat met de laptop. De verstrekte licentie zal automatisch ongeldig worden als het werkstation de server binnen het ingestelde aantal dagen niet ziet.

Dit lost het probleem van een gestolen of in ongebruik geraakte laptop (met licentie) op, de licentie komt weer automatisch vrij.

Opm: De licentie die via de lokale server verstrekt wordt is een softwarematige licentie.

Licenseren met een lokale licentieserver

Dit hoofdstuk helpt u bij het licenseren van SEE Electrical door middel van een lokale licentie server.

Indien u werkt met Administrator en Gebruikers profielen zijn er twee procedures voor het installeren en licenseren:

De software moet worden geïnstalleerd onder een Adminstrator account.

Indien de gebruiker inlogt op de computer als "Gebruiker met Administratorrechten", is het voldoende de licentiewizard te doorlopen en deze te sluiten.

Indien de gebruiker inlogt op de computer als "Gebruiker met beperkte rechten", dient deze gebruiker "Volledig beheer" te krijgen op de installatie- en alle subdirectory's van SEE Electrical.

Indien u gebruikt maakt van de "Safe Mode" en "Bladbackup functie" van SEE Electrical, dient dit ook te gebeuren voor de directory's "\$Projects" en "Temp" in de installatie directory van SEE Electrical. (Deze directory's worden niet tijdens de installatie aangemaakt, maar worden automatisch aangemaakt bij het eerste gebruik van de "Safe Mode" en "Bladbackup functie").

Indien de installatie en licensering onder een "Gebruikersaccount" worden uitgevoerd dient deze gebruiker gedurende deze 2 stappen "Administrator rechten" te hebben. Na afloop van de installatie en licensering kunnen de "Administrator rechten" worden verwijderd.

Als er gewerkt wordt in een netwerkomgeving met een "hoog beveiligingsniveau" kan het zo zijn dat de gebruikers geen directe toegang tot het internet hebben, in dit geval kunt u gebruik maken van een lokale licentie server. Door gebruik te maken van een lokale licentie server wordt het mogelijk een licentie te "lenen" voor een bepaald aantal dagen. Dit betekend dat als uw bedrijf/organisatie gebruikt maakt van meerdere licenties gebruikers een licentie voor een bepaalde tijd kunnen activeren via uw eigen server. De licentie is dan een bepaalde tijd actief, zonder dat deze computer aan het bedrijfsnetwerk gekoppeld hoeft te zijn. Na de ingestelde periode zal deze licentie automatisch komen te vervallen als de computer niet aan het bedrijfsnetwerk wordt gekoppeld.

Opmerking: De licentie die beschikbaar is via de lokale licentie server is een softwarematige licentie.

Setup van de lokale licentie server

U moet "Administrator rechten" hebben voor het instellen van de lokale licentie server!

Kopieer de "SEE Electrical Server Manager" bestanden in de toegewezen directory op uw server.

De benodigde bestanden zijn:

- SEEServerManager.exe
- SEEProtectionService.exe
- \checkmark SEEProtection.dll
- \checkmark SEEProtection.bat
- ✓ UnregisterService.bat

Deze bestanden kunt u na de installatie van SEE Electrical terugvinden in de directory. Tools\LocalServer'\ van de installatie.

- Start na het kopiëren van de hierboven genoemde bestanden naar de toegewezen directory het bestand "SEEProtection.bat" om het "SEEProtection.dll" bestand te registreren. Hiervoor hebt u "Administrator rechten" nodia!
- Als het "Gebruikers Account Beheer" (UAC) uitgeschakeld is kunt u "SEEProtection.bat" gewoon uitvoeren door hierop te dubbelklikken.
- Als het "Gebruikers Account Beheer" (UAC) ingeschakeld is zult u "SEEProtection.bat" moeten "uitvoeren als Administrator". Dit doet u door de "Opdrachtprompt" te starten "als Administrator". Ga hiervoor naar Start > Alle Programma's > Bureau-accessoires > Opdrachtprompt, rechtsklik hierop en kies voor "Uitvoeren als Administrator".

Ga in de opdrachtprompt naar de directory waar SEEProtection.bat zich bevindt en voer dit nu uit.

Start nu de SEE Electrical Server Manager - SEEServerManager.exe

Het Licentie Server Manager venster zal verschijnen.

- Klik op de Settings knop.
- Een nieuw venster zal verschijnen.

In dit venster zult u het IP adres van de server en de server ID zien staan. Stuur deze gegevens naar helpdesk-benelux@ige-xao.com zodat zij de benodigde licentiegegevens voor uw server kunnen aenereren.

Klik op Cancel en sluit de SEE Electrical Server Manager

Nadat u van IGE+XAO een licentiebestand hebt ontvangen (<Naam>.LCS), kopieert u dit naar de directory op uw server waar de bestanden voor uw lokale licentie server zich bevinden.

- Start de SEE Electrical Server Manager en open het Settings venster.
- knop in het Server License File venster en laadt het ontvangen <Naam>.LCS Druk op de bestand.
- knop in het Server log file venster en geef een locatie en bestandsnaam op Druk op de waarin de acties van de SEE Electrical Server Manager worden bijgehouden.
- Met de knop Clear log file kunt u dit log-bestand geregeld opschonen om zo een beter overzicht te houden.
- Definieer als laatste een port om te gebruiken in het veld Server port. •

Geef als port bijvoorbeeld 999 in. U kunt ieder TCP/IP port nummer opgeven, mits dit niet in gebruik is voor een andere service. Zo is bijvoorbeeld port 80 in gebruik voor het http protocol en wordt port 21 gebruikt voor FTP communicatie. Port 999 is normaliter vrij en beschikbaar op Windows besturingssystemen.

Bewaar uw instellingen door op OK te klikken.

Zodra een licentie bestand (het .LCS bestand) is gedefinieerd bij de Settings zal de SEE Electrical Server Manager de serienummers, modules en niveaus van de beschikbare licenties weergeven.

Om de Server manager te starten klikt u op

Start Server knop.

U kunt zien of de server draait in het Current status venster.

Om de Server manager te stoppen klikt u op Li

Stop Server knop.

SEE

Informeer nu de gebruikers van SEE Electrical dat de lokale server optie beschikbaar is en de licenties op deze manier geactiveerd kunnen worden.

Informatie welke u naar de gebruikers dient te sturen is de volgende:

- ✓ IP adres van de SEE Electrical Server Manager
- ✓ Welke port te gebruiken voor communicatie met de SEE Electrical Server Manager (beide terug te vinden in het Settings venster van de SEE Electrical Server Manager)
- Het serienummer welke te gebruiken (de serienummers ontvangt u van IGE+XAO. Ook kunt u deze terugvinden in de
- Electrical Server Manager onder "Available licenses")
- ✓ Het wachtwoord welke te gebruiken (het wachtwoord ontvangt u van IGE+XAO.)

Zodra gebruikers een licentie "ophalen" in de lokale licentie server, zal het aantal gebruikte en beschikbare licenties zichtbaar zijn in de **SEE Electrical Server Manager.**

Setup van de lokale workstations voor iedere gebruiker

De licentie welke beschikbaar is via de lokale licentie server is een softwarematige licentie.

- Kies in de licentiewizard van SEE Electrical de optie "Mijn software is beveiligd met een softwaresleutel" en vervolgens "Licentie via lokale server"
- (Hiervoor dient wel eerst de lokale licentie server ingesteld te worden zoals eerder beschreven)
- Geef nu het serienummer in bij "Klant I.D. serienummer" (dit begint met 528.....)
- Klik vervolgens op de knop "Licentie via lokale server"
- Geef nu het IP adres en de port van de SEE Electrical Server Manager in. Dit wordt aan u verstrekt door u uw Administrator.
- Geef ook het wachtwoord in

		License	er software	
Klant I.D serien	ummer:	12345678		Licentie via lokale serve
PC licentienum	mer:	17M18FM9HU0759	II 3A7NB	
Module	Nivea	u Status/dagen	over Toon module	
Schema	Advance	d LICENSED		
Schema (US)	Advance	d EXPIRED		
Huisinstallatie	Standaar	d LICENSED		
Paneelbouw	Standaar	d LICENSED		
Workspace manager SPM	Advance	ed EXPIRED		
PDF Generator	Standaar	d LICENSED		
Intelligente Tekening Legenda	Advance	d LICENSED		
Excel Import/Export	Standaar	d LICENSED		
SEE Synchronisati e	Standaar	d LICENSED		
Solid Works Interface	Standaar	d EXPIRED		
2				

erver IP adres:	10.7.1.1	Klant I.D serienummer:	12345678
erver poort:	999	Wachtwoord:	*****
.eendag(en)	0		

Als u gedurende een bepaalde tijd met een licentie wenst te werken zonder dat de PC/laptop verbonden is aan het lokale netwerk, kunt u een gewenst aantal "**Leendagen**" ingeven.

Een maximum van 90 leendagen is mogelijk.

(Als het veld "**Leendagen**" leeg wordt gelaten zal de PC via het lokale netwerk direct verbonden moeten zijn aan de lokale licentie server)

Druk op de knop "Licentie" om uw licentie te activeren.

De modules welke gelicenseerd worden zullen groen of blauw (in geval van een "geleende" licentie) getoond worden in het overzicht. Indien u een aantal "leendagen" hebt ingevuld staat het aantal dagen in het blauw vermeld achter de betreffende module.

Opmerking: Een beschikbare licentie zal bij het starten van SEE Electrical worden "uitgecheckt" in de **SEE Electrical Server Manager**. Deze licentie wordt bij het afsluiten van SEE Electrical automatisch weer terug gegeven aan de **SEE Electrical Server Manager** en is dus voor iemand anders weer direct beschikbaar (behalve als deze voor een bepaald periode "geleend" wordt!) Indien een licentie voor een bepaald aantal dagen "geleend" wordt dient deze licentie eerst via de licentiewizard weer te worden "vrijgegeven" met de knop "**Parkeren licentie**".

Ondersteuning terminal server

SEE Electrical kan gebruikt worden binnen een Terminal Server omgeving. Dit werkt uitsluitend met softwarematige licenties (via internet of lokale server) of FlexLM. Het blijft noodzakelijk elke individuele gebruiker te licenseren.

Het licentiealgoritme merkt het gebruik van een dergelijke omgeving op, en voegt de gebruikersnaam toe aan het licentieproces. Als u bijvoorbeeld drie gelijktijdige gebruikers verwacht, zullen ook drie licenties nodig zijn.

De dongle protectie kan niet gebruikt worden indien de software op een terminal server geïnstalleerd is. In het geval dat de software op een terminal server (of remote desktop, dat betekent in beide gevallen dat het RDP protocol werd gebruikt) wordt gestart zal een bericht verschijnen indien u de dongle kiest in plaats van de softwarematige beveiliging.

Adresgegevens IGE+XAO Nederland en IGE+XAO België



IGE+XAO B.V.

Beersdalweg 84 A 6412 PE Heerlen Nederland

Tel: 045 56 11 636 Fax: 045 572 74 73

BTW-nummer: NL00.74.97.428.B01 Bank: Rabobank IBAN: NL35RABO 0109 387 198 BIC: RABONL2U

IGE+XAO Belgium

Vorstlaan 90 1170 Brussel België

Tel : 02 219 09 59 Fax : 0031 45 572 74 73

BTW-nummer: BE 0632.729.119 Bank: Belfius Bank NV IBAN: BE5406 8902 8248 97 BIC: GKCC BEBB

Links: Website: <u>http://www.ige-xao.com</u>

E-mail Algemeen: <u>info-benelux@ige-xao.com</u> E-mail Sales: <u>sales-benelux@ige-xao.com</u> E-mail Helpdesk: <u>helpdesk-benelux@ige-xao.com</u> E-mail Administratie: <u>admin-benelux@ige-xao.com</u>