


O00.0 START M1	O00.1 DO PRZODU M2	O00.2 DO TYŁU M2	O00.3 WOLNE	O00.4 WOLNE	O00.5 WOLNE	O00.6 WOLNE	O00.7 WOLNE
----------------------	--------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

-MOD2 SIEMENS 6ES7323-1BH01-0AA0 STEROWNIK: PLC1 PANEL: PANEL1 MODUŁ: 2



=  
+ P01