LOKALIZACJA 1	WYJŚCIE	NUMER POŁĄCZENIA	LOKALIZACJA 2	WEJŚCIE
P01	H3:X1	O00.2	P01	MOD2:0.2
P01	H3:X2	2	P01	X3:10
P01	H3:X2	2	P01	H1:X2
P01	H3:X2	2	P01	H2:X2
P01	MOD2:0L+	4	P01	MOD2:1L+
P01	MOD2:1M	2	A01	X2:10
P01	MOD2:1M	2	A01	KM3:A2
P01	MOD2:1M	2	A01	KM1:A2
P01	MOD2:1M	2	A01	KM2:A2
P01	S2:14	7	P01	S3:21
P01	S3:21	7	P01	X3:3
P01	S4:13	10	P01	S5:22
P01	S6:13	10	P01	S4:13
P01	S6:13	10	P01	S5:22
P01	X3:1	6	P01	S2:13
P01	X3:10	2	P01	H1:X2
P01	X3:10	2	P01	H2:X2
P01	X3:11	I00.0	P01	MOD2:0.0
P01	X3:12	I00.1	P01	MOD2:0.1
P01	X3:13	I00.2	P01	MOD2:0.2
P01	X3:2	8	P01	S3:22
P01	X3:3	7	P01	S2:14
P01	X3:4	11	P01	S4:14
P01	X3:5	13	P01	S5:21
P01	X3:6	10	P01	S6:13
P01	X3:6	10	P01	S4:13
P01	X3:6	10	P01	S5:22
P01	X3:7	14	P01	S6:14
P01	X3:8	4	P01	MOD2:0L+
P01	X3:8	4	P01	MOD2:1L+
P01	X3:9	2	P01	MOD2:0M

LOKALIZACJA 1	WYJŚCIE	NUMER POŁĄCZENIA	LOKALIZACJA 2	WEJŚCIE