

Release Notes

SEE Electrical Expert V4R2 Service Pack 7 (4.47/A)

COPYRIGHT © 1986-2017 IGE+XAO.

Alle Rechte weltweit vorbehalten

Kein Teil dieser Veröffentlichung oder Teil davon darf reproduziert, übertragen, in einem Informationssystem gespeichert oder in eine menschliche oder Computersprache übersetzt werden, in welcher Form auch immer, elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, manuell oder anderweitig, ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von IGE-XAO Software Vertriebsgesellschaft GmbH, Marie- Bernays- Ring 19a, D-41199 Mönchengladbach.

GARANTIE- UND VERANTWORTLICHKEITSEINSCHRÄNKUNG

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind ohne Gewähr und können ohne weitere Mitteilung einer natürlichen oder juristischen Person geändert werden. IGE+XAO geht hiermit keinerlei Verpflichtungen ein.

KUNDENDIENST

Schulung

Schulungen zu unseren Produkten werden regelmäßig durchgeführt.

Schulung für unsere Software wird in unseren verschiedenen Schulungszentren durchgeführt:

DEUTSCHLAND – IGE DEUTSCHLAND

IGE + XAO Software Vertriebs GmbH Marie- Bernays- Ring 19a

D-41199 Mönchengladbach

Ausführliche Information erhalten Sie telefonisch unter

..... 00 49 - [0] 21 66 - 13 39 1 – 0 von 08:30 bis 17:00 Uhr (außerhalb der gesetzlichen Feiertage) oder im Internet www.ige-xao.de (Service, Kundens Schulung).

Wartungsvertrag

Der Softwarepflegevertrag der IGE+XAO Software Vertriebs GmbH bietet Ihnen, kostenlos von den Aktualisierungen der Versionen zu profitieren und über eine technische Betreuung per Telefon alle Arbeitstage des Jahres zu verfügen.

TECHNISCHER SUPPORT

Wenn Sie einen Servicevertrag (Wartungsvertrag) mit uns unterschrieben haben, können Sie uns erreichen:

DEUTSCHLAND - Mo.-Fr. 8:30 - 17 Uhr

ausgenommen sind Feiertage in Deutschland:

☎ per Telefon: +49 (0) 21 66 – 1 33 91 0

– Fax: +49 (0) 21 66 – 1 33 91 10

– Internet: www.ige-xao.com/de/servicede/support

– E-Mail: support@ige-xao.de

WEBSEITEN

IGE+XAO Gruppe Webseite:

www.ige-xao.com

Verfasst von: IGE+XAO Gruppe Technische Dokumentationsabteilung.

Mai 2017

Inhaltsverzeichnis

RELEASE NOTES	1
A VORGENOMMENE ÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN IN SEE ELECTRICAL EXPERT V4R2 SP7 (4.47/A)	9
A.1. HINZUGEFGT IN V4R2 SERVICE PACK 7 (4.47/A), IM VERGELCIH ZU V4R2 SERVICE PACK 6 (4.46/A).....	9
A.2. BEHOBEN	10
A.2.1. <i>Behobene Probleme in V4R2 Service Pack 7 (V4.47/A), im Vergleich zu Service Pack 6 (V4.46/A)</i>	10
A.3. BEKANNTE PROBLEME.....	14
A.3.1. <i>Behobene Probleme in V4R2 Service Pack 8 (V4.48)</i>	14
A.4. BEGRENZUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN	16
A.4.1. <i>SEE Electrical Expert</i>	16
A.4.2. <i>SEE Electrical 3D Panel Modul</i>	16
A.4.3. <i>Cabinet Thermal Calculation Modul</i>	17
A.4.4. <i>SEE Automatic Diagram Generation Modul</i>	17
A.4.5. <i>Concurent Engineering Modul (Mehrbenutzermodus)</i>	17
A.4.6. <i>Open Data Modul</i>	17
A.4.7. <i>End Fitting Modul</i>	17
A.4.8. <i>3D Panel for SolidWorks Modul</i>	17
A.4.9. <i>Makro</i>	18
A.5. KOMPATIBILITÄT MIT IGE+XAO PRODUKTEN	18
A.5.1. <i>SEE Project Manager</i>	18
A.5.2. <i>SEE Access Control</i>	18
A.5.3. <i>SEE Automatic Diagram Generation</i>	18
A.5.4. <i>SEE Electrical 3D Panel</i>	18
A.6. SYSTEMANFORDERUNGEN.....	18
A.6.1. <i>Empfohlene Systemkonfiguration</i>	18
A.6.2. <i>Windows Kompatibilität</i>	19
A.6.3. <i>Virtuelle Lösungen Kompatibilität</i>	20
B VORGENOMMENE ÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN IN SEE ELECTRICAL EXPERT V4R2 SP6 (4.46/A)	22
B.1. HINZUGEFGT IN V4R2 SERVICE PACK 6 (V4.46/A) IM VERGLEICH ZU V4R2 SERVICE PACK 5 (V4.45/F).....	22
B.2. BEHOBEN	22
B.2.1. <i>Behobene Probleme in V4R2 Service Pack 6 (V4.46/A) im Vergleich zu Service Pack 5 (V4.45/F)</i>	22
B.3. BEGRENZUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN	24
B.3.1. <i>SEE Electrical Expert</i>	24
B.3.2. <i>SEE Electrical 3D Panel Modul</i>	24
B.3.3. <i>Cabinet Thermal Calculation Modul</i>	24
B.3.4. <i>SEE Automatic Diagram Generation Modul</i>	24
B.3.5. <i>Concurrent Engineering Modul (Mehrbenutzermodus)</i>	25
B.3.6. <i>Open Data Modul</i>	25
B.3.7. <i>End Fitting Modul</i>	25
B.3.8. <i>3D Panel for SolidWorks Modul</i>	25
B.3.9. <i>Makro</i>	25

B.4.	KOMPATIBILITÄT MIT IGE+XAO PRODUKTEN	26
B.4.1.	SEE Project Manager.....	26
B.4.2.	SEE Access Control.....	26
B.4.3.	SEE Automatic Diagram Generation	26
B.4.4.	SEE Electrical 3D Panel.....	26
B.5.	SYSTEMANFORDERUNGEN.....	26
B.5.1.	Empfohlene Systemkonfiguration.....	26
B.5.2.	Windows Kompatibilität	27
B.5.3.	Virtuelle Lösungen Kompatibilität	27
C	VORGENOMMENE ÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN IN SEE ELECTRICAL EXPERT	
V4R2 SP5 (4.45/F)	30
C.1.	HINZUGEFGT IN V4R2 SERVICE PACK 5 (4.45/F), IM VERGLEICH ZU V4R2 SERVICE PACK 4 (V4.44/A)	30
C.2.	BEHOBEN	33
C.2.1.	Probleme behoben in V4R2 Service Pack 5 (V4.45/F im Vergleich zu Service Pack 4 (V4.44/A)).....	33
C.3.	BEGRENZUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN	36
C.3.1.	SEE Electrical Expert	36
C.3.2.	SEE Electrical 3D Panel Modul	36
C.3.3.	Cabinet Thermal Calculation Modul.....	37
C.3.4.	SEE Automatic Diagram Generation Modul.....	37
C.3.5.	Concurrent Engineering Modul (Mehrbenutzermodus)	37
C.3.6.	Open Data Modul	37
C.3.7.	End Fitting Modul	37
C.3.8.	3D Panel for SolidWorks Modul.....	37
C.3.9.	Makro.....	38
C.4.	KOMPATIBILITÄT MIT IGE-XAO PRODUKTEN	38
C.4.1.	SEE Project Manager.....	38
C.4.2.	SEE Access Control.....	38
C.4.3.	SEE Automatic Diagram Generation	38
C.4.4.	SEE Electrical 3D Panel.....	38
C.5.	SYSTEMANFORDERUNGEN.....	39
C.5.1.	Empfohlene Systemkonfiguration:.....	39
C.5.2.	Windows Kompatibilität	40
C.5.3.	Virtuelle Lösungen Kompatibilität	40
C.5.4.	Microsoft App-V oder VMWare.....	41
D	VORGENOMMENE ÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN IN SEE ELECTRICAL EXPERT	
V4R2 SP4 (4.44/A)	42
D.1.	HINZUGEFGT IN V4R2 SERVICE PACK 4 (4.44.A) IM VERGLEICH ZU V4R2 SERVICE PACK 3 (4.43.C)	42
D.2.	BEHOBEN	42
D.2.1.	BATCHMODUS.....	42
D.2.2.	Blöcke	42
D.2.3.	Kabel.....	42
D.2.4.	STECKER.....	43
D.2.5.	KOPIEREN – EINFÜGEN	43
D.2.6.	PROBLEME.....	43
D.2.7.	QUERVERWEISE.....	44
D.2.8.	DATENEXPLORER.....	44
D.2.9.	DXF ODER DWG.....	44
D.2.10.	UMGEBUNGSKATALOG.....	44

D.2.11.	UMGEBUNGSEXPLORER	44
D.2.12.	UMGEBUNG GERÄTEANSICHT	45
D.2.13.	UMGEBUNG METHODE	45
D.2.14.	UMGEBUNG PARAMETERBLATT	45
D.2.15.	UMGEBUNG SYMBOLE	45
D.2.16.	UMGEBUNG BLATTRAHMEN	45
D.2.17.	ETIKETTEN EXPORTIEREN	45
D.2.18.	HARNESSEDITOR	46
D.2.19.	INSTALLATION	46
D.2.20.	AUFBAUPLANEDITOR	46
D.2.21.	LISTENBERICHTE	46
D.2.22.	ORT	46
D.2.23.	MELDUNGEN	46
D.2.24.	MIGRATION	47
D.2.25.	MEHRSPRACHIG	47
D.2.26.	MEHRBENUTZER	47
D.2.27.	LEISTUNGEN	48
D.2.28.	SPS MANAGER	48
D.2.29.	DRUCKEN	48
D.2.30.	PROJEKTEXPLORER	48
D.2.31.	SCHUTZ	48
D.2.32.	REVISIONSINDEX	48
D.2.33.	STROMLAUFPLANEDITOR	49
D.2.34.	BLATTRAHMEN	49
D.2.35.	BLATTEXPLORER	49
D.2.36.	POTENZIALE	50
D.2.37.	ÜBERSICHTSPLANEDITOR	50
D.2.38.	BMK ZUORDNUNG VON SYMBOLEN	50
D.2.39.	THERMISCHE BERECHNUNG	50
D.2.40.	ÜBERSETZUNG	50
D.2.41.	VIEWER	50
D.2.42.	XELEC KONVERTER	51
D.3.	BEKANNTE PROBLEME	51
D.3.1.	<i>Probleme behoben in der Version V4R3</i>	<i>51</i>
D.3.2.	<i>Probleme behoben in dem V4R2 Service Pack 5 (4.45)</i>	<i>51</i>
D.4.	BEGRENZUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN	52
D.4.1.	SEE Electrical Expert	52
D.4.2.	SEE Electrical 3D Panel	53
D.4.3.	Cabinet Thermal Calculation	53
D.4.4.	SEE Automatic Diagram Generation	53
D.4.5.	Concurrent Engineering (Mehrbenutzer)	53
D.4.6.	Open Data	53
D.4.7.	3D Panel for SolidWorks	53
D.4.8.	Makro	54
D.5.	KOMPATIBILITÄT MIT IGE+XAO PRODUKTEN	54
D.5.1.	SEE Project Manager	54
D.5.2.	SEE Access Control	54
D.5.3.	SEE Automatic Diagram Generation	54
D.5.4.	SEE Electrical 3D Panel	54
D.6.	SYSTEMANFORDERUNGEN	54
D.7.	WINDOWS KOMPATIBILITÄT	54

E	VORGENOMMENE ÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN IN SEE ELECTRICAL EXPERT V4R2 SP3 (4.43A)	55
E.1.	VORGENOMMENE ÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN IN V4R2 SP3/A	55
E.1.1.	DWG/DXF Import verbessern	55
E.1.2.	Andere Verbesserungen	55
E.2.	BEHOBEN	55
E.3.	BEGRENZUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN	56
E.4.	SYSTEMANFORDERUNGEN	57
E.4.1.	Systemanforderungen	57
F	VORGENOMMENE ÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN IN SEE ELECTRICAL EXPERT V4R2 SP2 (4.42/B)	60
F.1.	VERBESSERUNGEN	60
F.2.	BEHOBEN	60
G	VORGENOMMENE ÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN IN SEE ELECTRICAL EXPERT V4R2 SP2 (4.42/A)	61
G.1.	HINZUGEFGT IN V4R2 SERVICE PACK 2 (4.42.A) IM VERGLEICH ZU V4R2 SERVICE PACK 1 (4.41.B)	61
G.1.1.	3D Panel	61
G.1.2.	3D Panel Manufacturing	61
G.1.3.	Neues Modul Cabinet Thermal Calculation	61
G.1.3.a.	Andere Änderungen	62
G.2.	BEHOBEN	62
G.2.1.	Alle	62
G.2.2.	Batchmodus	62
G.2.3.	Blöcke	62
G.2.4.	Kabel	63
G.2.5.	Stecker	63
G.2.6.	Kopieren/Einfügen	63
G.2.7.	Querverweise	63
G.2.8.	Datenexplorer	63
G.2.9.	End Fitting	63
G.2.10.	Umgebungskatalog	63
G.2.11.	Umgebungsexplorer	64
G.2.12.	Umgebung Methode	64
G.2.13.	Umgebung Symbole	64
G.2.14.	Umgebung Blattrahmen	64
G.2.15.	Harnesseditor	64
G.2.16.	Aufbauplaneditor	64
G.2.17.	Listenberichte	64
G.2.18.	Moulinette	64
G.2.19.	Mehrsprachig	65
G.2.20.	Option Invariante	65
G.2.21.	Anderes Thema	65
G.2.22.	SPS Manager	65
G.2.23.	Schutz	65
G.2.24.	Drucken	65
G.2.25.	Stromlaufplaneditor	65
G.2.26.	Blattexplorer	66
G.2.27.	Potenziale	67
G.2.28.	Übersichtsplaneditor	67

G.2.29.	<i>BMK Zuordnung von Symbolen</i>	67
G.2.30.	<i>Klemmen</i>	67
G.2.31.	<i>Übersetzung</i>	67
G.2.32.	<i>Viewer</i>	67
G.2.33.	<i>XELEC Konverter</i>	67
G.3.	BEGRENZUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN	68
G.4.	BEKANNTE PROBLEME	69
G.4.1.	<i>Probleme behoben in einem Patch 4.42.B werden bald (Januar 2016) verfügbar sein</i>	69
G.4.2.	<i>Probleme werden in dem Service Pack 3 (4.43) verfügbar Ende Februar 2016 behoben</i> ..	69
G.4.2.a.	<i>SPS</i>	70
G.5.	SYSTEMANFORDERUNG	71
G.5.1.	<i>Empfohlene Systemkonfiguration</i>	71
G.5.1.a.	<i>Für Einzelbenutzermodus</i>	71
G.5.1.b.	<i>Zur Verwendung vom 3D Panel Modul</i>	71
G.5.1.c.	<i>Für Mehrbenutzermodus (Concurrent Engineering)</i>	71
G.5.2.	<i>Kompatibilität mit virtuellen Lösungen: CITRIX, Microsoft App-V, VMWare</i>	72
G.5.3.	<i>VMWARE oder Microsoft App-V</i>	72
G.5.4.	<i>CITRIX</i>	72
G.5.4.a.	<i>Empfohlene Systemkonfiguration (Citrix-Server Hosting-Kunden)</i>	72
H	VORGENOMMENE ÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN IN SEE ELECTRICAL EXPERT	
V4R2 SP1 (4.41/B)		74
H.1.	HINZUGEFÜGT IN V4R2 SERVICE PACK 1 (4.41.B) IM VERGLEICH ZU V4R2 (4.40H)	74
H.2.	BEHOBEN	74
H.2.1.	<i>KABEL</i>	74
H.2.2.	<i>UMGEBUNGSEXPLORER</i>	75
H.2.3.	<i>EXTRAKTOR</i>	75
H.2.4.	<i>ALLE</i>	75
H.2.5.	<i>BLÖCKE</i>	75
H.2.6.	<i>KOPIEREN/EINFÜGEN</i>	75
H.2.7.	<i>QUERVERWEIS</i>	75
H.2.8.	<i>HARNESSEDITOR</i>	75
H.2.9.	<i>Installation</i>	76
H.2.10.	<i>Schutz</i>	76
H.2.11.	<i>REVISIONSINDEX</i>	76
H.2.12.	<i>XELEC KONVERTER</i>	76
H.2.13.	<i>UMGEBUNGSKATALOG</i>	76
H.2.14.	<i>UMGEBUNG METHODE</i>	76
H.2.15.	<i>UMGEBUNG SYMBOLE</i>	77
H.2.16.	<i>AUFBAUPLANEDITOR</i>	77
H.2.17.	<i>LISTENBERICHTE</i>	77
H.2.18.	<i>Migration</i>	77
H.2.19.	<i>MEHRBENUTZER</i>	78
H.2.20.	<i>DRUCKEN</i>	78
H.2.21.	<i>STROMLAUFPLANEDITOR</i>	78
H.2.22.	<i>BLATTEXPLORER</i>	79
H.2.23.	<i>KLEMMEN</i>	79
H.2.24.	<i>ÜBERSETZUNG</i>	79
H.2.25.	<i>VIEWER</i>	79
H.2.26.	<i>SPS</i>	79
H.3.	BEKANNTE PROBLEME, BEGRENZUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN	80
H.3.1.	<i>Bekannte Probleme</i>	80

H.3.2.	<i>Begrenzungen und Einschränkungen</i>	81
H.4.	SYSTEMANFORDERUNGEN.....	82
H.4.1.	<i>Empfohlene Systemkonfiguration</i>	82
H.4.2.	<i>Windows 8</i>	83
H.4.3.	<i>Kompatibilität mit virtuellen Lösungen: CITRIX, Microsoft App-V, VMWare</i>	83
H.4.3.a.	VMWARE oder Microsoft App-V.....	83
H.4.3.b.	CITRIX.....	83
H.4.3.c.	Empfohlene Systemkonfiguration (Citrix-Server Hosting-Kunden).....	83
H.4.3.d.	Registry-Schlüssel.....	83
H.4.3.e.	Speicherplatz.....	84
H.4.3.f.	Grafikkarte.....	84
H.4.3.g.	Rechnerarchitektur.....	84
I	VORGENOMMENE ÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN IN SEE ELECTRICAL EXPERT	
V4R2 (4.40/H)	85
I.1.	BEHOBEN IM VERGLEICH ZU V4R2 (4.40/E).....	85
I.2.	ANFORDERUNG.....	85
I.2.1.	SYSTEMANFORDERUNGEN.....	85

A VORGENOMMENE ÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN IN SEE ELECTRICAL EXPERT V4R2 SP7 (4.47/A)

A.1. HINZUGEFÜGT IN V4R2 SERVICE PACK 7 (4.47/A), IM VERGELCIH ZU V4R2 SERVICE PACK 6 (4.46/A)

Verbreitung:

Es ist jetzt möglich, den Wert eines benutzerdefinierten Attributs zwischen Mastersymbolen, Slavesymbolen und Geräteansichten, in Abhängigkeit von der im Feld **Symbol freie Attribute (Datei > Projekteigenschaften > Reiter *Einstellungen*)** ausgewählten Option zu verbreiten.

PDF Generierung:

Der maximale DPI-Wert für die PDF-Generierung wurde erhöht, um sicherzustellen, dass die generierte PDF-Datei korrekt die Zeichnungsbögen anzeigt. Zwei vordefinierte Werte werden zu der Liste hinzugefügt – 1200 und 2400. Die höheren DPI-Werte sorgen für bessere Ergebnisse in der PDF-Datei.

Möglichkeit mehrere Kabel auf dem gleichen Blatt zu erzeugen:

Es ist jetzt möglich, mehrere Kabel/Endstücke (untereinander) auf dem gleichen Blatt zu erzeugen. Sie können festlegen, was passiert, wenn die Kabel/Endstücke nicht vollständig im aktiven Blatt oder in einer einzelnen Spalte erzeugt werden können.

Neues Plugin für Kabellänge Import aus XML-Datei:

Wenn das Plugin Kabellänge Import, das sich im Fenster *SEE Electrical Expert Configuration* befindet, aktiviert ist, erscheint der Befehl **Aderlänge von NX importieren** im Menü Prozesse von *SEE Electrical Expert*. Durch diesen Befehl können Sie die NX XML-Datei mit definierten Kabellängen laden und in das XML-Format des Schaltplans umwandeln.

A.2. BEHOBEN

A.2.1. BEHOBENE PROBLEME IN V4R2 SERVICE PACK 7 (V4.47/A), IM VERGLEICH ZU SERVICE PACK 6 (V4.46/A)

Kabel

- BM1700043* Die Aktualisierung des Quell-/Zielorts im gesamten Projekt ist nicht möglich.
- BM22512* Falscher Quell- und Zielort auf Kabel, wenn ein logisches Kabel im Projekt eingefügt ist.
- BM20050* Es ist unmöglich, Adern im Stromlaufplan einzufügen, wenn der gleiche Ort bereits vorhanden ist.

Kopieren/Einfügen

- BM1300874* Einfügen des kopierten Kabelbaums, zeigt den Harness Namen mit "(1)" vorne an.
- BM605078* Nach Migration von V3R6 Projekten, funktioniert das Kopieren/Einfügen zwischen Projekten nicht.
- BM604787* Falsche mehrstöckige Klemmenreihenfolgennummerierung nach **Kopieren/Einfügen** von Klemmen.
- BM22870* Einfügen einer Klemme fügt auch das Kabel ein.
- BM22448* Kopieren einer Klemme kopiert auch alles, das mit dieser Klemme verbunden ist.

Querverweis

- BM1700044* Das Verkabelungsattribut des OPR Zielsymbols verschwindet nach Ersetzen des OPR Symbols mit einem anderen.
- BM22463* Fehler mit den Querverweisen der OPR Symbole zwischen Blättern nach der Xelec Konvertierung.

DXF/DWG

- BM1700033* Einige der Harness Schütze können nicht in die DWG-Datei exportiert werden.
- BM605065* Probleme mit dem Textexport von *SEE Electrical Expert* in DXF/DWG Format.
- BM22411* Die BMKs der Verbindungen können nach dem Import der DWG/DXF-Datei nicht wiederhergestellt werden.
- BM22410* Es ist nicht möglich, mehrere DWG-Dateien gleichzeitig mit intelligenten Verbindungen zu konvertieren.
- Nicht verfügbar* Eplan DWG Potenzialnummern werden als Text importiert, nicht als Potenzialnummern.
- Nicht verfügbar* Problem mit der Farbe von Eplan DWG Verbindungen.
- Nicht verfügbar* Problem mit der Blockbuchstabengrenze von Eplan DWG-Blocknamen.
- Nicht verfügbar* Wenn das Feld **Symbol freie Attribute (Projekteigenschaften > Reiter *Einstellungen*)** auf "**Wert nicht verbreiten**" eingestellt ist, wird der Wert nur zwischen Master- und Geräteansichtssymbolen verbreitet (es wird nicht auf Slavesymbolen verbreitet).

Umgebung Symbole

BM21938

Die Verkabelungsattribute \$\$.\$SHEETNUM und \$\$.\$COLUMN funktionieren nicht zwischen logischen und physischen Klemmen nach der Klemmenleistengenerierung.

Umgebung Katalog

BM1601415

BM21134

Unmöglich die Bauteilreferenzen von einer CSV-Datei zu laden. Nach einem Import des SQL-Katalogs ist die Reihenfolge in den Feldern **Hersteller** und **Serie/Bereich** nicht korrekt.

Umgebung Geräteansicht

BM1700042

Das Entfernen einer Geräteansicht, die mit einem Symbol von dem Blatt Aufbauplan verknüpft ist, entfernt auch das zugehörige Symbol aus dem Stromlaufplan.

Etikettenexport

BM1602026

BM22193

BM22192

BM22047

Adern können nicht exportiert werden, wenn die Klemmen nicht der Klemmenleiste zugeordnet sind. (WAGO Etikettenexport)
 Falscher Export der Anzahl der Aderetiketten. (WAGO Etikettenexport)
 Falsche Extraktion der Steckerpins in der Bauteildatei. (WAGO Etikettenexport)
 Falsche Sortierung, wenn die Option **Zwei Etiketten extrahieren durch...** aktiviert ist (WAGO Etikettenexport)

Listenberichte

BM22581

Die extrahierten Stücklisten werden in dem neuen Ordner nicht gespeichert, wenn Sie ihn schließen.

Meldungen

BM1300890

BM22926

BM22906

BM22718

BM22634

BM22429

BM22375

Unvollständiger Text im Fenster **Ordner**, der nach dem Import von DWG oder DXF Ordner (**DXF/DWG oder SLF importieren > Ordner (nur für DXF oder DWG)**) erscheint.
 Fehlerhafte Meldung beim Einfügen eines Texts in eine andere Sprache als die Hauptsprache (im mehrsprachigen Projekt ohne Modul Translation).
 Fehlerhafte Übersetzung der mehrstöckigen Klemmen in der Methode **Klemmenleiste**.
 Fehlerhafte Meldung erscheint, wenn die XLS-Datei, die Sie öffnen möchten, bereits geöffnet ist.
 Falscher Schaltflächenname im Fenster **Zeichentabelle**.
 Die Beschreibung der Verbindungsnummernliste ist nicht sichtbar.
 Fehlerhafte Beschreibungen von Plugins im Fenster *SEE Electrical Expert Configuration*.

Fenster Methoden

BM605122

BM22521

Validierungsfehler erscheint beim Hinzufügen von Kabelattribut zum Kabeletikett (nur Polnische Version).
 Die Symbolnamen in der Methode **Klemmenleiste** (Abschnitt **Kabel**) sind nicht ganz sichtbar.

Migration

BM20987 Die Fehlermeldung "Projekt inkompatibel" erscheint beim Starten eines Projekts, das von V3R7 auf V4R1 migriert wurde.

Mehrsprachig

BM1300844
BM22376 i Die BMK verschwindet beim Ändern der Sprache des Projekts. Für eine korrekte Befehlsübersetzung muss die vorherige Übersetzung entfernt werden.

Mehrbenutzer

Nicht verfügbar Problem mit Datentypen im Mehrbenutzermodus.

Andere

BM22867 Das Plugin **Export BOM in Format TDI** funktioniert nicht unter Office 2010.

BM22490 Die Information im Abschnitt **Dongle** (Kategorie **Sicherheit**) des Fensters *SEE Electrical Expert Configuration* wird nicht angezeigt.

BM22004 Unter Microsoft Windows 10 erscheint bei der Verwendung des Plugins **PLC Channel** die Meldung "Kann die Datenbindung nicht initialisieren".

Open Data

BM19424 Die Gruppen müssen gelöscht werden, um die XLS Datei(en) zu generieren.

Parameterblatt

BM22303 Der Popup-Befehl **Nach der Umgebung Symbole aktualisieren** im **Parameterblattexplorer** funktioniert nicht.

Leistung

BM1401509 Der Listenextraktionsprozess ist extrem langsam.

BM22673 Die Generierung der gleichen Stückliste dauert 10 Minuten länger im Vergleich zu den Vorgängerversionen (4.44/A, 4.45/F, 4.46/A).

BM22662 Sehr langsame Generierung von Stücklisten.

BM22322 Sehr langsame Ausführung von Prozessen bei Verwendung der LSB Softwarelizenz.

Projektexplorer

BM605074 Das "Zeilenvorschubzeichen" definiert in den Projekteigenschaften funktioniert nicht für die Blattattribute (Fenster **Blattexplorer**).

Stromlaufplaneditor

BM1700045 Redundantes Blackbox Verkabelungssymbol, das sowohl Master als auch Slave Bauteile besitzt.

BM22531 Wenn Sie die Symbolfamilie von der Symbolleiste **Symbol einfügen** ändern, werden die in der neu ausgewählten Familie verfügbaren Symbole nicht angezeigt.

BM21802 Beim Ändern eines Textes wird sein Wert im Dialogfenster nicht standardmäßig ausgewählt.

BM21490 Kann LGE Dateien nicht importieren.

Potenziale

BM22542

Die ausgeblendeten BMKs werden nach Verschieben der Elemente, eingefügt auf dem Blatt, angezeigt.

Klemmenblock

BM1700037

Einige Verkabelungsattribute fehlen in den generierten Klemmenleistenblättern.

BM1602188

BM22456

Falsche BMKs "Von"/"Bis" in den generierten Klemmenleistenblättern. Klemmenleistengenerierung verkürzt die Länge des Kommentars vom Klemmenleistenkopf.

BM22455

Probleme nach der Gruppierung/Degruppierung von grafischen Elementen.

BM22394

BM21899

Fehler bei der Klemmenblockgenerierung.

Die nebengeschlossenen auf Abschirmungsklemmen werden in den Klemmenleistenblättern nicht generiert.

Blattrahmen

BM22861

BM22820

Das Gruppenattribut \$G[G1] verdoppelt den angezeigten Text. Der Makrobefehl \$Datefolmodif zeigt nicht nur das Datum, sondern auch die Stunde an.

Übersetzung

BM22466

Die Wortdatenbank kann nach einigen Operationen nicht geöffnet werden.

Xelec Konverter

BM22893

BM22881

BM22877

Falsche Konvertierung des Revisionsindizes "Kunde".

Falsche Position der vertikalen Zeichnungen nach Konvertierung.

Der Wert des Makrobefehls \$Function, der auf einem Blatt eingefügt ist, wird nach der Migration nicht wiederhergestellt.

BM22462

Invertierung von Kommentaren zwischen den beiden letzten Revisionen.

BM22457

Falsche Position des Namens mit Ort durch Kästchen in *SEE Electrical Expert*.

BM22385

BM22316

Unvollständige Liste mit Umgebungen in Xelec Konverter.

Die Migration von PSA Projekten führt zum Problem mit Revisionsindizes.

BM22164

Problem mit Konvertierung von Xfluid PSA mit matricul und "Sans_Nom" Ort.

2D Panel

BM1602183

Bei der Validierung der CAD Attribute eines Schaltschranks wird ein Teil seiner Bauteile aus dem definierten Blatt angezeigt.

3D Panel

BM22675

Das installierte 3D Panel Modul hat keinen Installationspfad.

A.3. BEKANNTE PROBLEME

A.3.1. BEHOBENE PROBLEME IN V4R2 SERVICE PACK 8 (V4.48)

Kabel

BM22554 Der Text(e) im Feld **Kommentar** werden in den erzeugten Klemmenleistenblättern ausgeschnitten.

Kopieren/Einfügen

BM1602268 Die BMK einer Verbindung/Gruppe ist falsch nach der Einfügung der jeweiligen Verbindung/Gruppe.

BM22922 Das Fenster **Parameter kopieren** erscheint mehrmals nach Ausführung des Befehls **Inhalte einfügen**.

Querverweis

BM22696 Der Querverweis zeigt nicht alle Klemmennummern an.

DXF/DWG

BM1401530 Nach dem Import einer DWG-Datei werden die Grafiken aus dem Blatt platziert und ihre Position wird im Vergleich zum Original gedreht.

BM22698 Nach dem Import von DXF/DWG-Datei, sind ihre Texte und Objekte nicht korrekt.

Etikettenexport

BM19241 Der Etikettenexport Prozess muss nur den in der Methode enthaltenen Querschnittswert exportieren, nicht den Querschnitt der Verbindungen.

Listenberichte

BM1401365 Bei Generierung von Aderlisten werden einige der Attribute "Von"/"Bis" invertiert.

BM605135 Die Attribute "[ANFANG]" und "[ENDE]", die in den Überschriften der generierten Listen eingefügt werden, funktionieren nicht (außer der Französischen Version).

BM22699 Fehlerhafte Sortierung der Revisionsindizes.

BM22599 Die Kabelliste funktioniert nicht, wenn ein Filter auf einem Zubehörfeld erstellt ist.

Ort

BM1700039 Falsche Bauteiletikette beim Einsetzen eines Steckers.

Meldungen

BM22963 Falsche Meldung bei Verwendung des Befehls **Inhalte einfügen**, um Blätter von einem Ordner in einen anderen einzufügen.

BM22943 Falsche Übersetzung von Plugin Namen in der Französischen Version.

Fenster Methoden

BM605136 Die Kabel werden nicht behandelt, wenn Sie das "*" Zeichen nicht verwenden, um alle Blätter auszuwählen.

BM22373 Einfügung eines Werts größer als zehn im Reiter **Position** der Methode **Sprache** ist unmöglich.

Open Data

BM22666 Die Verkabelungsattribute funktionieren nicht.

Andere

BM1700096 Die Steckerattribute "\$Kommentar_1", "Kommentar_2" und "Kommentar_3" können in einem Stromlaufplan nicht eingefügt werden.

BM1401458 Das Ereignis "Projekt nach Öffnen" funktioniert nicht. (VBA Api).

BM605088 Die Sichtbarkeit des Attributs "\$POS_CROREF" kann nicht geändert werden, wenn das Attribut leer ist.

BM605077 Nicht möglich die Farbe der Objekte in einem Bereich durch die Symbolleiste **Auswahlmodus** zu ändern.

BM22034 Kann die unbenutzten Parameterblätter nicht löschen.

BM21606 Das Kontextmenü **Revisionsindex > Letzten löschen** funktioniert nicht.

Parameterblatt

BM22918 Der Makrobefehl \$LIST:Liste wird nicht mehr erkannt.

BM22834 Der Makrobefehl \$CP funktioniert nicht im Symbol-Parameterblatt (\$LIST: SYMBOL).

Drucken

BM1401532 Die Anwendung stürzt ab, wenn bei der Generierung von PDF-Dateien manche Blätter Hyperlinks enthalten.

Projektschutz

BM22953 Es ist nicht möglich, ein geschütztes Projekt als ein Vorlagenprojekt zu verwenden.

BM22713 Daten gehen verloren, wenn Sie den Befehl **Speichern unter** ohne Speichern des Quellprojekts verwenden.

Symbole

BM1602143 Die Symbole, die in der Symbolleiste **Symbol einfügen** angezeigt werden, stimmen nicht mit der ausgewählten Symbolfamilie überein.

BMK Zuordnung

BM1700038 Die Optionen "[G1]", "[G2]" und "[G3]" funktionieren nicht für Stecker BMK Zuordnung.

Klemme

BM22550 Die Sortierung der Adern funktioniert nicht im Klemmenleisteneditor.

BM20304 Kann Reserveadern über die **Strg**-Taste nicht einfügen.

BM14309 Die Attribute "Von"/"Bis" gehen verloren beim Trennen einer Ader im Klemmenleisteneditor.

Blattrahmen

BM22803 Der Wert des Makrobefehls \$VERSION_PRODUIIT wird unvollständig angezeigt.

BM22598 Bei Einfügen von zwei Blöcken, hat eine Verbindung zwei Kabel mit den gleichen BMKs.

Xelec Konverter
BM604973

Es ist nicht möglich, eine Klemmenleiste in einem konvertierten Projekt zu erzeugen.

A.4. BEGRENZUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

A.4.1. SEE ELECTRICAL EXPERT

SEE Electrical Expert V4R2 benötigt eine gleiche oder eine höhere Version 11.14.0.2 von FlexLM, um diesen Schutztyp zu verwenden. Die Komponente "**Visual C++ Redistribute for Visual Studio 2015**" muss auf dem Server installiert sein, auf dem das FlexLM installiert ist. Normalerweise wird diese Komponente automatisch mit dem Windows Update installiert.

Die mehrsprachigen Funktionen des Projekts werden mit der Lizenz "Translation" geschützt.

- Falls der Benutzer das Modul "Translation" auf seiner/ihrer Lizenz hat, ist es dem Benutzer erlaubt, Text oder Attribute in jeder Projektsprache zu bearbeiten.
- Wenn der Benutzer das Modul "Translation" auf seiner/ihrer Lizenz nicht hat, kann der Benutzer jede Sprache im Projekt lesen, aber er kann nur die "Hauptsprache" ändern.
- Der Migrationsprozess stellt die Hyperlinks von Projekten nicht wieder her, die in vorherigen Versionen von *SEE Electrical Expert* erstellt sind. Um die Hyperlinks des migrierten Projekts neu zu erstellen, müssen Sie den Querverweis wiederherstellen und die Stückliste und das Inhaltsverzeichnis erneut generieren.
- PDF Export: Um die Hyperlinks in Adobe Acrobat Pro zu aktivieren, navigieren Sie zum Menü **Bearbeiten** und wählen Sie den Befehl **Voreinstellungen...** aus. Im Fenster **Voreinstellungen**, das erscheint, wählen Sie die Kategorie **Dokumente** auf der linken Seite. Navigieren Sie zur Option *Ansicht Dokumente in PDF/A Modus* und wählen Sie **Nie** aus dem Dropdown-Menü auf der rechten Seite aus.
- SEE Projekt (SWS-Datei / Fenster, Symbolleisten, Menüanpassung), die mit Versionen kleiner oder gleich V4R1 gespeichert sind, werden von V4R2 nicht unterstützt.
- SEE Bauteildatenbank unterstützt MS SQL Server 2008, 2012 und 2014 (Lizenz "Part List Manager" ist erforderlich).
- Versionen, die größer oder gleich V4 sind, unterstützen nicht mehr MS SQL oder Oracle Datenbank für Stücklistenprozesse.

A.4.2. SEE ELECTRICAL 3D PANEL MODUL

SEE Electrical 3D Panel Modul wird unter Windows XP nicht unterstützt.

SEE Electrical 3D Panel Modul ist mit dem *SEE Electrical Expert* Installationsprogramm nicht installiert. Es hat sein eigenes Installationsprogramm.

A.4.3. CABINET THERMAL CALCULATION MODUL

Cabinet Thermal Calculation Modul wird unter *Windows XP* nicht unterstützt.

A.4.4. SEE AUTOMATIC DIAGRAM GENERATION MODUL

SEE Automatic Diagram Generation Modul ist mit dem *SEE Electrical Expert* Installationsprogramm nicht installiert. Es hat sein eigenes Installationsprogramm.

SEE Automatic Diagram Generation Modul ist durch eine Lizenz geschützt.

SEE Automatic Diagram Generation Modul benötigt *MS Excel*. Es ist kompatibel mit den 32 und 64 Bit-Versionen von *MS Excel* 2010, 2013 und 2016.

Es ist nicht möglich, Variablen im Block Parametereditor für Blöcke von Aufbauplan oder Harness hinzuzufügen.

A.4.5. CONCURENT ENGINEERING MODUL (MEHRBENUTZERMODUS)

Concurrent Engineering Modul (Mehrbenutzermodus) funktioniert mit *MS SQL Server* 2012 und 2014 Datenbanken, um Projekte zu speichern.

Concurrent Engineering Modul benötigt *SEE User Access*.

Die Funktionalitäten **Rückgängig machen/Wiederherstellen** und **Schließen vom Projekt ohne Speichern** funktionieren nicht im Mehrbenutzermodus (*Concurrent Engineering* Modul).

A.4.6. OPEN DATA MODUL

Open Data Modul benötigt *Microsoft Excel*.

A.4.7. END FITTING MODUL

Um die in Kabelattributen (bis V4R1) gespeicherten Daten nach den neuen Endattributen in V4R2 zu migrieren, muss die Steckerverbindung "End Fitting Migration nach V4R2 (4.42)" installiert und aktiviert werden.

A.4.8. 3D PANEL FOR SOLIDWORKS MODUL

Das alte *3D Panel for SolidWorks* Modul wird nicht mehr von *SEE Electrical Expert* Versionen unterstützt, die größer oder gleich V4R2 sind.

Ein *3D Panel* Schaltschrank erstellt mit dem alten *3D Panel for SolidWorks* (vor V4R2) kann nach dem neuen *3D Panel* Modul nicht migriert werden.

A.4.9. MAKRO

VBA Version 7.1 (32 Bits) muss installiert werden, um ein Makro in *SEE Electrical Expert* Versionen größer oder gleich V4R2 auszuführen.

A.5. KOMPATIBILITÄT MIT IGE+XAO PRODUKTEN

A.5.1. SEE PROJECT MANAGER

SEE Electrical Expert V4R2 Service Pack 7 (4.47/A) wird durch *SEE Project Manager* V7R9, V8R1 und V8R2 unterstützt.

A.5.2. SEE ACCESS CONTROL

SEE Electrical Expert V4R2 Service Pack 7 (4.47/A) unterstützt nur Version 4.50/E von *SEE User Access*.

Wenn ein Kunde eine alte Version von *SEE User Access* verwendet, muss sie/er die Datenbank mit *SEE User Access Admin Tool* migrieren.

A.5.3. SEE AUTOMATIC DIAGRAM GENERATION

SEE Electrical Expert V4R2 Service Pack 7 (4.47/A) unterstützt *SEE Automatic Diagram Generation* mit Versionen größer oder gleich 4.42/E.

A.5.4. SEE ELECTRICAL 3D PANEL

SEE Electrical Expert V4R2 Service Pack 7 (4.47/A) unterstützt die Version V1R2 Service Pack 1 von *SEE Electrical 3D Panel*.

A.6. SYSTEMANFORDERUNGEN

A.6.1. EMPFOHLENE SYSTEMKONFIGURATION

Für Einzelbenutzermodus:

- Microsoft Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise (64 Bits Betriebssystem installiert auf 64 Bit-Rechner).
- Prozessor: i3 Klasse, 2 GHz.

- RAM: 4 GB.
- 500 MB freier Speicherplatz, erforderlich für die Installation.
- Grafikkarte: 1280 x 1024.

Für Mehrbenutzermodus (Concurrent Engineering):

Unterschiedliche Anforderungen für den Server und für den Client sind vorhanden.

Für den Server:

- Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 Bits) oder neuer.
- Microsoft SQL Server 2008 R2 (PROFESSIONAL Version stark empfohlen; es ist auch möglich, auf EXPRESS EDITION Version anzulaufen, aber mit einigen Einschränkungen).
- Prozessor: i7 Klasse, 3 GHz.
- RAM: 12 GB (+ 1 GB von Client).
- 200 GB freier Speicherplatz, erforderlich für die Installation.
- LAN (Netzwerkkarte): 1 GB.

Für den Client:

- Microsoft Windows 7 (64 Bits).
- Prozessor: i3 Klasse, 2 GHz.
- RAM: 4 GB.
- 500 MB freier Speicherplatz, erforderlich für die Installation.
- Netzwerkkarte: 1 GB.
- Grafikkarte: 1280 x 1024.

Für 3D Panel:

- Microsoft Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise.
- Prozessor: i5 Klasse, 2 GHz.
- RAM: 4 GB.
- 1 GB freier Speicherplatz, erforderlich für die Installation, zusammen mit der standardmäßig mitgelieferten 3D Bauteilbibliothek.
- Grafikkarte: muss volle Unterstützung von OpenGL, sowie 1 GB dedizierten Speicher haben.

A.6.2. WINDOWS KOMPATIBILITÄT

SEE Electrical Expert V4R2 unterstützt:

- ✓ Microsoft Windows 10 Pro (32 und 64 Bits), sowie Microsoft Windows 10 Enterprise (32 und 64 Bits).
- ✓ Microsoft Windows 8 und Microsoft Windows 8.1 (mit Ausnahme der RT Version für mobile Geräte).
- ✓ Microsoft Windows 7.

- ✓ Microsoft Windows XP (mit Ausnahme des Moduls "SEE Electrical 3D Panel" und des Moduls "Cabinet Thermal Calculation").

A.6.3. VIRTUELLE LÖSUNGEN KOMPATIBILITÄT

SEE Project Manager und SEE Electrical Expert sind mit Citrix, Microsoft App-V und VMWare virtuellen Lösungen kompatibel.

Citrix

Empfohlene Systemkonfiguration (Citrix Servers Hosting-Clients):

Minimale Konfiguration:

- Windows Server 2008 (64 Bits).
- Prozessor: 2 GHz.
- RAM: 4 GB + 2 GB von Client.
- Erforderliche Speicherkapazität: 2 GB.
- Grafikkarte: 1024 x 768 – 256 Farben, 128 MB RAM.
- Netzwerkadapter: 100 Mbps.

Empfohlene Konfiguration:

- Windows Server 2008 R2 (64 Bits).
- Prozessor: Dual-Core, 3.6 GHz.
- RAM: 8 GB + 4 GB von Client (48 GB für 10 Benutzer).
- Erforderliche Speicherkapazität: 30 GB.
- Grafikkarte: NVIDIA, 512 MB RAM.
- Netzwerkadapter: 1 Gbit/s, oder mehr.

Registrierungsschlüssel:

Für jede Installation müssen die Citrix Client-Profile zurückgesetzt werden. Die Änderungen im HKLM-Registrierungsschlüssel werden nur berücksichtigt, wenn Sie sich mit einem leeren Profil anmelden, um es zu aktualisieren. Beachten Sie, dass die Citrix-Profile, die nicht zurückgesetzt werden, nicht aktualisiert werden können.

Eine Überprüfung, ob die Citrix-Profile Drucker-Mapping enthalten oder ob auf das Netzwerklaufwerk zugegriffen werden kann, wird durchgeführt. Allerdings, bei Verbindung mit dem CITRIX Server, oder bei Verwendung einer Anwendung, wird der Drucker im Firmennetzwerk durchsucht. In diesem Fall wird Ihr Bildschirm für längere Zeit "eingefroren". (Dieses Problem ist kein Softwareproblem.)

Speicherplatz:

Vermeidet die gemeinsame Benutzung von dediziertem Speicherplatz mit anderen Benutzern. Ein Mapping auf "C:" muss für jeden Benutzer angelegt werden.

Grafikkarte:

Entsprechend den CITRIX Servereinstellungen werden einige Pixelübertragungen oder Anzeigereihenfolgen dem Client-Rechner zur Verfügung gestellt.

Es wird empfohlen, Pixelübertragung zu verwenden, anstatt Reihenfolgen anzuzeigen, da Anzeigereihenfolgen nicht korrekt von allen Grafikkarten verwendet werden.

Rechnerarchitektur:

Es ist besser, die 64 Bit Version des Citrix-Servers zu verwenden. Der Standby-Modus des Citrix-Clients erfordert, dass der Citrix-Server einige Neuverbindungen wiederholt. Daher wird empfohlen, den Standby-Modus mit einem Wert wie z. B. 1 Stunde anstelle von 10 Minuten einzustellen.

Microsoft App-V oder VMWare

Keine Kompatibilitätsprobleme mit diesen zwei virtuellen Lösungen.

B VORGENOMMENE ÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN IN SEE ELECTRICAL EXPERT V4R2 SP6 (4.46/A)

B.1. HINZUGEFÜGT IN V4R2 SERVICE PACK 6 (V4.46/A) IM VERGLEICH ZU V4R2 SERVICE PACK 5 (V4.45/F)

Übersetzung:

Die neue Option in der Anwendung *SEE Electrical Expert Configuration* (Reiter **Sicherheit** > Kategorie **Erweitert**), erlaubt Öffnen von mehrsprachigen Projekten mit oder ohne Lizenz Translation.

DXF/DWG Import:

Das Problem mit Import von Klemmen mit falschen Nummern wurde behoben.

Klemmenleiste:

DIN Klemmenleiste: Es ist nun möglich, mehrere Adern, die mit derselben Klemme verbunden sind, zu verwalten.

B.2. BEHOBEN

B.2.1. BEHOBENE PROBLEME IN V4R2 SERVICE PACK 6 (V4.46/A) IM VERGLEICH ZU SERVICE PACK 5 (V4.45/F)

Stromlaufplaneditor

<i>BM1700024</i>	Katalogattribute werden nicht direkt angezeigt, wenn ein Verdrahtungssymbol eingefügt wird.
<i>BM605025</i> <i>BM604957</i>	Der Befehl Degruppieren lässt den Text aus der Auswahl aus. Kopieren/Einfügen : Der Verbindungspunktexplorer zeigt nicht korrekt den kopierten Text von einem anderen Feld des Verbindungspunktexplorers oder von externer Textdatei.
<i>BM22297</i>	Ein Duplizieren eines Symbols oder einer Verbindung ändert die Anzahl der Blätter.
<i>BM605024</i>	Das Ändern der Textattribute der angezeigten Spulenkontakte wirkt sich auf die Anzahl der Verbindungspunkte, nicht aber auf die Kontaktzeichnungen aus.
<i>BM605046</i>	Der Befehl Suchen/Ersetzen ersetzt den Kabelnamen im Standardprojekt zweimal.

Kopieren/Einfügen

BM20793

Kopieren/Einfügen: Nach dem Einfügen eines Blattes mit angehängter Datei im Blattexplorer wird das Datum der angehängten Datei geändert.

BM20694

Kopieren/Einfügen: Die Nummerierung nach Symbol kann nicht abgerufen werden.

BM22349

Kopieren/Einfügen: Das Einfügen einer Gruppe, bestehend aus Text und Zeichnung, führt zu einer Verschiebung der Textposition innerhalb der Gruppe.

BM22238

Kopieren/Einfügen: Falsche Position des Texts nach Ausführung von **Kopieren – Einfügen**.

Kabel

BM22402

Das Kabelattribut \$SEGREGATION verschwindet nach Verschieben des Kabels.

2D Panel

BM605018

Hutschienen: Die Länge der Hutschiene sollte nach rechts erhöht werden, wie in älteren Versionen von *SEE Electrical Expert*.

Blöcke

BM21923

Block: Die Eigenschaften eines in einem Block eingesetzten Kabels sind nicht zugänglich, das Kabel ist nicht dynamisch und nach einer Aktualisierung wird das Kabel gelöscht;
Block: Kabel werden nicht richtig zusammengeführt, wenn 2 Blöcke zusammengeführt werden.

Listenberichte

BM21354

Listenberichte: Fügt eine Möglichkeit hinzu, eine Extraktion nach erneutem Öffnen von *SEE Electrical Expert* zu ändern.

SPS Manager

BM1602004

Kanalaktualisierung funktioniert nicht richtig.

DXF/DWG

BM21114

BM605033

DXF/DWG: Blattrahmenimport führt zum Verlust des Logos.
DXF/DWG: Die Verbindungslinie und die grafische Objektzeichnung, die in die DWG-Datei eingefügt wurden, werden nach dem Export der Datei invertiert.

Umgebung Symbole

BM20357

Kann Symbole zwischen 2 Umgebungen nicht einfügen.

Umgebung Blattrahmen

BM21773

Umgebung Blattrahmen: Der Makrobefehl \$G funktioniert nicht.

Xelec Konverter

BM22164

Xelec Konverter: Problem mit Konvertierung von Xfluid PSA mit matricul und "Sans_Nom" Ort.

BM22316

Die Migration von PSA Projekten führt zu Problemen mit Revisionsindizes.

B.3. BEGRENZUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

B.3.1. SEE ELECTRICAL EXPERT

- ✓ *SEE Electrical Expert* V4R2 benötigt eine gleiche oder eine höhere Version 11.13 von FlexLM, um diesen Schutztyp zu verwenden.
- ✓ Die mehrsprachigen Funktionen des Projekts werden mit der Lizenz "Translation" geschützt.
 - Falls der Benutzer das Modul "Translation" auf seiner/ihrer Lizenz hat, ist es dem Benutzer erlaubt, Text oder Attribute in jeder Projektsprache zu bearbeiten.
 - Wenn der Benutzer das Modul "Translation" auf seiner/ihrer Lizenz nicht hat, kann der Benutzer jede Sprache im Projekt lesen, aber er kann nur die "Hauptsprache" ändern.
- ✓ Der Migrationsprozess stellt die Hyperlinks von Projekten nicht wieder her, die in vorherigen Versionen von *SEE Electrical Expert* erstellt sind. Um die Hyperlinks des migrierten Projekts neu zu erstellen, müssen Sie den Querverweis wiederherstellen und die Stückliste und das Inhaltsverzeichnis erneut generieren.
- ✓ PDF Export: Um die Hyperlinks in Adobe Acrobat Pro zu aktivieren, navigieren Sie zum Menü **Bearbeiten** und wählen Sie den Befehl **Voreinstellungen...** aus. Im Fenster **Voreinstellungen**, das erscheint, wählen Sie die Kategorie **Dokumente** auf der linken Seite. Navigieren Sie zur Option *Ansicht Dokumente in PDF/A Modus* und wählen Sie **Nie** aus dem Dropdown-Menü auf der rechten Seite aus.
- ✓ SEE Projekt (SWS-Dateien / Fenster, Symbolleisten, Menüanpassung), die mit Versionen kleiner oder gleich V4R1 gespeichert sind, werden von V4R2 nicht unterstützt.
- ✓ SEE Bauteildatenbank unterstützt MS SQL Server 2008, 2012 und 2014 (Lizenz "Part List Manager" ist erforderlich).
- ✓ Versionen, die größer oder gleich V4 sind, unterstützen nicht mehr MS SQL oder Oracle Datenbank für Stücklistenbearbeitung.

B.3.2. SEE ELECTRICAL 3D PANEL MODUL

SEE Electrical 3D Panel Modul wird unter Windows XP nicht unterstützt.

SEE Electrical 3D Panel Modul ist mit dem *SEE Electrical Expert* Installationsprogramm nicht installiert. Es hat sein eigenes Installationsprogramm.

B.3.3. CABINET THERMAL CALCULATION MODUL

Cabinet Thermal Calculation Modul wird unter *Windows XP* nicht unterstützt.

B.3.4. SEE AUTOMATIC DIAGRAM GENERATION MODUL

- ✓ *SEE Automatic Diagram Generation* Modul ist mit dem *SEE Electrical Expert* Installationsprogramm nicht installiert. Es hat sein eigenes Installationsprogramm.
- ✓ *SEE Automatic Diagram Generation* Modul ist durch eine Lizenz geschützt.

- ✓ *SEE Automatic Diagram Generation* Modul benötigt *MS Excel*. Es ist kompatibel mit den 32 und 64 Bit-Versionen von *MS Excel* 2010, 2013 und 2016.
- ✓ Es ist nicht möglich, Variablen im Block Parametereditor für Blöcke von Aufbauplan oder Harness hinzuzufügen.

B.3.5. CONCURRENT ENGINEERING MODUL (MEHRBENUTZERMODUS)

Concurrent Engineering Modul (Mehrbenutzermodus) funktioniert mit *MS SQL Server* 2012 und 2014 Datenbanken, um Projekte zu speichern.

Concurrent Engineering Modul benötigt *SEE User Access*.

Die Funktionalitäten **Rückgängig machen/Wiederherstellen** und **Schließen vom Projekt ohne Speichern** funktionieren nicht im Mehrbenutzermodus (*Concurrent Engineering* Modul).

B.3.6. OPEN DATA MODUL

Open Data Modul benötigt *MS Excel*.

B.3.7. END FITTING MODUL

Um die in Kabelattributen (bis V4R1) gespeicherten Daten nach den neuen Endattributen in V4R2 zu migrieren, muss die Steckerverbindung "End Fitting Migration nach V4R2 (4.42)" installiert und aktiviert werden.

B.3.8. 3D PANEL FOR SOLIDWORKS MODUL

Das alte *3D Panel for SolidWorks* Modul wird nicht mehr von *SEE Electrical Expert* Versionen unterstützt, die größer oder gleich V4R2 sind.

Ein *3D Panel* Schaltschrank erstellt mit dem alten *3D Panel for SolidWorks* (vor V4R2) kann nach dem neuen *3D Panel* Modul nicht migriert werden.

B.3.9. MAKRO

VBA Version 7.1 (32 Bits) muss installiert werden, um ein Makro in *SEE Electrical Expert* Versionen größer oder gleich V4R2 auszuführen.

B.4. KOMPATIBILITÄT MIT IGE+XAO PRODUKTEN

B.4.1. SEE PROJECT MANAGER

SEE Electrical Expert V4R2 Service Pack 6 (4.46/A) wird durch *SEE Project Manager* Version V7R9, V8R1 und V8R2 unterstützt.

B.4.2. SEE ACCESS CONTROL

SEE Electrical Expert V4R2 Service Pack 6 (4.46/A) unterstützt nur Version 4.50/E von *SEE User Access*.

Wenn ein Kunde eine alte Version von *SEE User Access* verwendet, muss er die Datenbank mit *SEE User Access Admin Tool* migrieren.

B.4.3. SEE AUTOMATIC DIAGRAM GENERATION

SEE Electrical Expert V4R2 Service Pack 6 (4.46/A) unterstützt *SEE Automatic Diagram Generation* mit Versionen größer oder gleich 4.42/E.

B.4.4. SEE ELECTRICAL 3D PANEL

SEE Electrical Expert V4R2 Service Pack 6 (4.46/A) unterstützt die Version V1R2 Service Pack 1 von *SEE Electrical 3D Panel*.

B.5. SYSTEMANFORDERUNGEN

B.5.1. EMPFOHLENE SYSTEMKONFIGURATION

Für Einzelbenutzermodus:

- Microsoft Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise.
- Prozessor: i3 Klasse, 2 GHz.
- RAM: 4 GB.
- 500 MB freier Speicherplatz, erforderlich für die Installation.
- Grafikkarte: 1280 x 1024.

Für Mehrbenutzermodus (Concurrent Engineering):

Unterschiedliche Anforderungen für den Server und für den Client sind vorhanden.

Für den Server:

- Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 Bits) oder neuer.
- Microsoft SQL Server 2008 R2 (PROFESSIONAL Version stark empfohlen; es ist auch möglich, auf EXPRESS EDITION Version anzulaufen, aber mit einigen Einschränkungen).
- Prozessor: i7 Klasse, 3 GHz.
- RAM: 12 GB (+ 1 GB von Client).
- 200 GB freier Speicherplatz, erforderlich für die Installation.
- LAN (Netzwerkkarte): 1 GB.

Für den Client:

- Microsoft Windows 7 (64 Bits).
- Prozessor: i3 Klasse, 2 GHz.
- RAM: 4 GB.
- 500 MB freier Speicherplatz, erforderlich für die Installation.
- Netzwerkkarte: 1 GB.
- Grafikkarte: 1280 x 1024.

Für 3D Panel:

- Microsoft Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise.
- Prozessor: i5 Klasse, 2 GHz.
- RAM: 4 GB.
- 1 GB freier Speicherplatz, erforderlich für die Installation, zusammen mit der standardmäßig mitgelieferten 3D Bauteilbibliothek.
- Grafikkarte: muss volle Unterstützung von OpenGL, sowie 1 GB dedizierten Speicher haben.

B.5.2. WINDOWS KOMPATIBILITÄT

SEE Electrical Expert V4R2 unterstützt Microsoft Windows 10 Pro (32 und 64 Bits), sowie Microsoft Windows 10 Enterprise (32 und 64 Bits).

SEE Electrical Expert V4R2 unterstützt Microsoft Windows 8 und Microsoft Windows 8.1 (mit Ausnahme der RT Version für mobile Geräte).

SEE Electrical Expert V4R2 unterstützt Microsoft Windows 7.

SEE Electrical Expert V4R2 (mit Ausnahme des Moduls "SEE Electrical 3D Panel" und des Moduls "Cabinet Thermal Calculation") unterstützt Microsoft Windows XP.

B.5.3. VIRTUELLE LÖSUNGEN KOMPATIBILITÄT

SEE Project Manager und SEE Electrical Expert sind mit Citrix, Microsoft App-V und VMWare virtuellen Lösungen kompatibel.

Citrix

Empfohlene Systemkonfiguration (Citrix Servers Hosting-Clients):

Minimale Konfiguration:

- Windows Server 2008 (64 Bits).
- Prozessor: 2 GHz.
- RAM: 4 GB + 2 GB von Client.
- Erforderliche Speicherkapazität: 2 GB.
- Grafikkarte: 1024 x 768 – 256 Farben, 128 MB RAM.
- Netzwerkadapter: 100 Mbps.

Empfohlene Konfiguration:

- Windows Server 2008 R2 (64 Bits).
- Prozessor: Dual-Core, 3.6 GHz.
- RAM: 8 GB + 4 GB von Client (48 GB für 10 Benutzer).
- Erforderliche Speicherkapazität: 30 GB.
- Grafikkarte: NVIDIA, 512 MB RAM.
- Netzwerkadapter: 1 Gbit/s, oder mehr.

Registrierungsschlüssel:

Für jede Installation müssen die Citrix Client-Profile zurückgesetzt werden. Die Änderungen im HKLM-Registrierungsschlüssel werden nur berücksichtigt, wenn Sie sich mit einem leeren Profil anmelden, um es zu aktualisieren. Beachten Sie, dass die Citrix-Profile, die nicht zurückgesetzt werden, nicht aktualisiert werden können.

Eine Überprüfung, ob die Citrix-Profile Druckerzuordnung enthalten oder ob auf das Netzwerklaufwerk zugegriffen werden kann, wird durchgeführt. Allerdings, bei Verbindung mit dem CITRIX Server, oder bei Verwendung einer Anwendung, wird der Drucker im Firmennetzwerk durchsucht. In diesem Fall wird Ihr Bildschirm für längere Zeit "eingefroren". (Dieses Problem ist kein Softwareproblem.)

Speicherplatz:

Vermeidet die gemeinsame Benutzung von dediziertem Speicherplatz mit anderen Benutzern. Ein Mapping auf "C:\\" muss für jeden Benutzer angelegt werden.

Grafikkarte:

Entsprechend den CITRIX Servereinstellungen werden einige Pixelübertragungen oder Anzeigereihenfolgen dem Client-Rechner zur Verfügung gestellt. Es wird empfohlen, Pixelübertragung zu verwenden, anstatt Reihenfolgen anzuzeigen, da Anzeigereihenfolgen nicht korrekt von allen Grafikkarten verwendet werden.

Rechnerarchitektur:

Es ist besser, die 64 Bit Version des Citrix-Servers zu verwenden.
Der Standby-Modus des Citrix-Clients erfordert, dass der Citrix-Server einige Neuverbindungen wiederholt. Daher wird empfohlen, den Standby-Modus mit einem Wert wie z. B. 1 Stunde anstelle von 10 Minuten einzustellen.

Microsoft App-V oder VMWare

Keine Kompatibilitätsprobleme mit diesen zwei virtuellen Lösungen.

C VORGENOMMENE ÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN IN SEE ELECTRICAL EXPERT V4R2 SP5 (4.45/F)

C.1. HINZUGEFÜGT IN V4R2 SERVICE PACK 5 (4.45/F), IM VERGLEICH ZU V4R2 SERVICE PACK 4 (V4.44/A)

Möglichkeit von SEE Viewer in SEE Electrical Expert zu kopieren

Es ist möglich, Information (Symbole, Texte, usw.) von *SEE Viewer* in *SEE Electrical Expert* zu kopieren.

Es ist möglich, Redlining von *SEE Viewer* in *SEE Viewer* zu kopieren.

Allerdings ist es nicht möglich, Information von *SEE Electrical Expert* in *SEE Viewer* zu kopieren.

DXF/DWG Export

Exportverzeichnis: Es ist nun möglich, DXF/DWG-Dateien in einem Verzeichnis mit dem gleichen Namen wie das *SEE Electrical Expert* Projekt zu exportieren, sowie Unterverzeichnisse mit den gleichen Namen wie die *SEE Electrical Expert* Gruppen zu erstellen (Bereich **DXF/DWG-Dateien speichern** im Fenster **DXF/DWG Export**).

Neue Benennungsregeln: Auf der Grundlage der angegebenen Option im Bereich **DXF/DWG-Dateien speichern** wird der Name der exportierten DXF/DWG-Datei eins der folgenden Namensformate haben:

- "Gruppe_Blattnummer.Blatttitel"

oder

- "Blattnummer.Blatttitel"

DXF/DWG Import

Möglichkeit den DXF/DWG Dateinamen zu analysieren: Wenn die importierte DXF/DWG-Datei Punkt in ihrem Namen enthält (zum Beispiel: "01.Leistung.DWG") ist der Name des erstellten Blatts in *SEE Electrical Expert* auf dem DXF/DWG Dateinamen basiert.

Verhalten/Funktion: Neue Verhalten/Funktion wurden im Reiter **Symbole** in der Methode **DXF/DWG Import** hinzugefügt.

Behebung der Probleme beim DXF/DWG Importvorgang:

- Blöcke werden mit der richtigen Größe importiert und ihre Attribute gehen beim Import nicht verloren.
- Blöcke vom Typ "Kontakt" werden korrekt importiert (ohne unvollständige Symbole).
- Zeichnungen aus DXF/DWG-Dateien werden korrekt importiert.

- Der Diagrammversatz wurde korrigiert, so dass nach dem Import der DXF/DWG-Datei keine Daten mehr aus dem Blattrahmen stammen und das Diagramm nicht direkt unter der Koordinatenleiste liegt, sondern etwas Platz hat.
- Zeilen, Blöcke und Texte werden korrekt importiert (nicht als ein Symbol).
- OPR Symbole werden mit Etikette importiert, egal ob das Etikettenattribut in DXF/DWG Block sichtbar ist oder nicht.

Verbesserung des Filters für Schichtimport: Vorher wurde die Option "**Nicht zu importieren**" (Reiter **Schichten**, Schaltfläche **Erweitert**) nicht berücksichtigt und die Schichten einiger DXF/DWG Blöcke wurde importiert, auch wenn die Option aktiviert wurde. Nun wird das Problem gelöst und die Option berücksichtigt.

Verwaltung der Symbolneutralität: Die neue Spalte "**Neutral**" in der Methode **Import DXF/DWG** > Reiter **Symbole** erlaubt Ihnen, die Neutralität der Symbole zu definieren, die von dem Import der DXF/DWG Blöcke erstellt wurden.

Möglichkeit DXF/DWG-Blöcke als Blackboxen zu importieren: Beim Importieren einer DXF/DWG-Datei in *SEE Electrical Expert*, im Reiter **Symbole** können Sie die "Blackbox/Andere" Funktion/Verhalten auswählen. In diesem Fall wird der DXF/DWG-Block als Blackbox importiert und besitzt spezifische Eigenschaften.

Möglichkeit Symbole als Slave/Andere zu importieren: Die Default Verhalten/Funktion der importierten DXF/DWG-Dateien ist auf "Slave/Andere", nicht "Nicht Elektrisch" eingestellt. Auf diese Weise werden alle Blöcke (mit oder ohne Verbindungspunkte) als elektrische Symbole importiert und es gehen keine Attribute verloren.

Entfernen des Querverweises, enthalten in der OPR-BMK: Wenn ein Attribut eine BMK und Querverweis enthält, ist es beim Import von DXF/DWG nicht möglich, die OPR-Quelle mit dem OPR-Ziel zu verknüpfen. Daher wurde der Importvorgang geändert, so dass die Verknüpfung zwischen der OPR-Quelle und dem OPR-Ziel neu erstellt werden kann.

Berichtsfenster angezeigt am Ende des Importvorgangs: Die Fehlermeldungen, die während des Prozesses des Importierens von DXF/DWG-Blöcken angezeigt wurden, wurden durch einen Bericht ersetzt, der angezeigt wird, wenn der Importvorgang abgeschlossen ist.

Elektrischer Datenexplorer

Neue Option im Fenster **Optionen**: Die Option "Funktion" wurde zu der Dropdown-Liste **Stecker/Klemmenleiste**, im Reiter **Klemmen/Pins** des Fensters **Optionen** hinzugefügt (**Elektrischer Datenexplorer**).

Mehrsprachig

Abrufen des Werts eines mehrsprachigen Basismakrobefehls aus dem Bauteilkatalog wurde geändert: der Wert des Makrobefehls in den verschiedenen Sprachen ist im Bauteilkatalog angegeben. Wenn für eine Sprache kein Wert definiert ist und ein solcher Makrobefehl in den Parameterblattlisten verwendet wird, bleiben die entsprechenden Sprachfelder in diesen Listen leer..

Parameterblatt

Änderung im Berichtsfenster: Bei der Bestätigung der Parameterblatt-Listen (Stückliste, Verkabelungsliste, usw.), wenn eines der Datenbank Makrobefehle sein dediziertes Feld im Katalog eine Warnung nicht findet, eher als ein Fehler im Berichtsfenster generiert wird.

Plug-in

Neue Bauteilattribute Plug-in: Das neue Plug-in zeigt alle verfügbaren Bauteilattribute sowie die, die erstellt werden. Die Zusatzreferenzen der Datenbankattribute sind in den Benutzerattributen des Symbols, eingefügt in Blätter Stromlaufplan, abgelegt. Daher ermöglicht das Plug-in den Wert der Datenbankattribute von den Benutzerattributen abzurufen.

Übersichtsplaneditor: OPR Verwaltung

Gewährleistet OPR Konsistenz im Mehrbenutzermodus: Eine Übersichtsplanverbindung, die zwischen zwei OPR-Symbolen geht, kann gleichzeitig von 2 verschiedenen Benutzern verwaltet werden, vorausgesetzt, dass jeder Benutzer auf einem anderen Blatt arbeitet.

Klemmenleiste

Neue Option in der Methode **Klemmenleiste**: Die neue Option "**Brückenleiste nur in benachbarten Klemmen zulassen**" beschränkt die Brückenleistenerzeugung nur auf benachbarte Klemmen. Diese Option befindet sich im Reiter **Verbindung auf Klemmen**, Kategorie Standardwert für die Klemmenleiste.

Erhöhung der Grenze der Logisch/Physischen Klemmenzuordnungen: In der Methode **Klemmenleiste** wurde die Grenze für Erstellung der Logisch/Physisch Klemmenzuordnungen von 100 auf 500 erhöht.

C.2. BEHOBEN

C.2.1. PROBLEME BEHOBEN IN V4R2 SERVICE PACK 5 (V4.45/F IM VERGLEICH ZU SERVICE PACK 4 (V4.44/A))

Blattexplorer	
<i>BM22178</i>	Blattexplorer: Alle Blattattribute gehen nach der Aktualisierung eines Blatts Klemmenleiste von dem Blattexplorer verloren.
Stromlaufplaneditor	
<i>BM605040</i>	Die Information vom Befehl Kontaktposition umschalten wird im Fenster Kontaktnummer nicht korrekt angezeigt.
<i>BM22156</i>	Befehl: Der Befehl Bearbeiten > Ändern > Texteigenschaften oder Attributeigenschaften funktioniert nicht auf grafischen Ort.
<i>BM1601957</i>	Blackbox: Das Attribut Nummer einer Blackbox kann von dem Fenster CAD Attribute > Verbindungspunktexplorer nicht geändert werden.
Kopieren/Einfügen	
<i>BM1401412</i>	Kopieren/Einfügen: CAD Attribute müssen nach ihrem Kopieren aktualisiert werden, um die richtige Klemmennummer anzuzeigen.
<i>BM1300850</i>	Kopieren/Einfügen: Nach Einfügen eines Kabels gehen seine Verbindungen verloren.
<i>BM22226</i>	Kopieren/Einfügen: Sehr langsame Ausführung von Kopieren-Einfügen beim Kopieren-Einfügen eines Symbols oder bei der Verwendung von der Funktionalität Kopieren-Einfügen Drag and Drop + Strg -Taste.
<i>BM22224</i>	Ausschneiden/Einfügen: Nach Ausschneiden und Einfügen eines Symbols auf demselben Blatt werden seine Verknüpfungen behalten.
Querverweis	
<i>BM22353</i>	Querverweis: Die Querverweise des Master Symbols werden nicht aktualisiert, wenn Sie das Slave Symbol auf ein anderes Blatt ausschneiden-einfügen.
<i>BM1700017</i>	Querverweis: Falsche Anzeige von Slave Symbolen beim Einfügen eines Symbols direkt aus der Symbolbibliothek oder beim Kopieren.
<i>BM1700015</i>	Querverweis: Unter einem Spulensymbol werden die Referenzen überlappt, wenn Slave Symbole kopiert werden.
Klemmenleisteneditor	
<i>BM604825</i>	Klemmenleisteneditor: Falsche Nummerierung der Mehrstockklemmen nach Einfügen einer Reserveklemme.
Kabel	
<i>BM1401392</i>	Projektverbindungen: Kabel lesen nicht richtig die Information von den Attributen "Von" und "Bis".
Harnesseditor	
<i>BM22029</i>	Harness: Attributlisten werden nach ihrer Änderung im Blatt Stromlaufplan nicht aktualisiert.

Übersichtsplaneditor	
<i>BM21987</i>	Übersichtsplan: Kabelverbindungen gehen nach Änderung in der Klemmenleiste verloren.
2D Panel	
<i>BM22413</i>	Übersichtsplan: Die Daten im Blatt Aufbauplan gehen nach Änderung in der Klemmenleiste verloren.
Blöcke	
<i>BM22106</i>	Block: Kabeladern können beim Blockeinfügen nicht zusammengeführt werden.
Listenberichte	
<i>BM1601797</i>	Listenberichte: Die Bauteilreferenzen enthalten in einem Baugruppencode sind in der Spalte Menge der generierten Stückliste nicht hinzugefügt.
<i>BM605003</i>	Listenberichte: Der Makrobefehl \$R:TYPE (Feld Typ in der generierten Bauteilliste) ist auf 10 Zeichen beschränkt.
<i>BM1700019</i>	Listenberichte: Es ist nicht möglich, die Werte der in der Methode definierten Kabelattribute zu extrahieren.
Mehrsprachig	
<i>BM21666</i>	Mehrsprachig: Im mehrsprachigen Projekt, nach Kopieren eines Symbols, wird der Versatz der Texte/Attribute des Symbols nicht behalten.
Übersetzung	
<i>BM1700029</i>	Übersetzung: Die Attribute der Klemmenleiste Kopfsymbol(e) in der zweiten Spalte des Blatts Klemmenleiste können nicht übersetzt werden.
SPS Manager	
<i>BM21807</i>	SPS: Die Kanalaktualisierung funktioniert nicht.
<i>BM1601738</i>	SPS: Es ist nicht möglich, die Kanalaktualisierung zu starten.
<i>BM21296</i>	SPS: Die Bauteilnummern mit lokalem Schutz und Flex LM können nicht heruntergeladen werden.
<i>BM21298</i>	SPS Generierung: Die Meldung "Reihenfolge LG_ELEC" erscheint, wenn versucht wird, Blätter zu erzeugen.
<i>BM20473</i>	SPS: Die heruntergeladenen Bauteilnummern können nicht gespeichert werden.
Revisionsindex	
<i>BM21975</i>	Revisionsindex: Die Revisionsindizes einer Revision werden nach der Aktualisierung der Blätter auf eine andere Revision abgerufen.
Drucken	
<i>BM1700012</i>	Drucken: Die bei 90 ° eingefügten Texte oder Attribute werden in der generierten PDF-Datei nicht korrekt angezeigt (nur chinesisches Betriebssystem).
<i>BM22219</i>	Drucken: Die Funktion von dem Registry-Editor, der Bilder unter Symbole versteckt, funktioniert nicht richtig.
<i>BM20212</i>	PDF-Generierung: Die Kommentare erstellt in <i>SEE Electrical Expert</i> werden in der generierten PDF-Datei nicht richtig angezeigt.
<i>BM605011</i>	Export nach PDF: Die internen Hyperlinks (<GEHE ZU_BLATT>) definiert in einem Projekt funktionieren nicht in der generierten PDF-Datei.

Konverter

- BM21955** Migration: Die Aktualisierung der generierten Blätter Stücklisten von Projekten, die von V3R7/V4R1 nach V4R2 migriert wurden, führt zu überlappenden Texten.
- BM1300829** Migration: Nach Migration eines Projekts von V4R1 nach V4R2 ist es nicht möglich, ein Kabel zu kopieren/einzufügen, dessen Ader eine zugeordnete Funktion hat.

Batch-Modus

- BM22115** Batch-Modus: PDF Drucken berücksichtigt nicht die Sprachen.
- BM22287** Batch-Modus: Die Kommentare der Symbole können im Batch-Modus nicht übersetzt werden.
- BM22300** Batch-Modus: Die Titel der Blätter können im Batch-Modus nicht übersetzt werden.

UMG Katalog

- BM1700034** Katalog: Die Felder Datum und Memo können in der chinesischen Version von *SEE Electrical Expert* nicht erstellt oder geändert werden.
- BM1700027** SQL Bauteildatenbank: Felder, die chinesische Zeichen im Fenster **Bauteil auswählen** enthalten, haben leere Werte.

UMG Symbole

- BM19849** Symbole: Kopieren-Einfügen eines Symbols zeigt einige unerwünschte Zeichnungen an.
- BM21832** Symbole: Falsche Texteingfügung eines Meta-Benutzerattributs, das in einer Tabelle eingefügt wurde.

UMG Methode

- BM1700018** Methode: In der Methode **Systemattribute** eines Kabels, kann das Kabel nach seinem Einfügen in einem Stromlaufplan nicht mit seinem Anfangswert vergeben werden.
- BM22218** Methode: Unmöglich, eine neue Methode in der Methode **Automatische Verkabelung** > Reiter **Automatische Erzeugung von Klemmenleiste** zu erstellen, Kabel, die mit dieser Methode erstellt wurden, haben falsche Bauteilreferenzen.

Leistung

- BM1700008** Der Symbolbefehl **Einfügen** > **Stromlaufplan** wird sehr langsam geladen.

Meldung

- BM22108** Meldungen: Falsche Meldung im Berichtsfenster **Fehlerliste** des Prozesses Harness Verkabelung.
- BM604996** Meldungen: In der Symbolleiste **Symbol einfügen** wird die Symbolfamilie oben auf dem Listenfeld mit Beschreibungen für Familien und Symbole angezeigt.
- BM1300857** Meldungen: Falscher Text in der Bestätigungsmeldung, der nach einem Rechtsklick auf ein Blatt im Blattexplorer erscheint und den Befehl **Löschen** ausführt (nur spanische Version).
- BM1300858** Meldungen: Falsche Beschreibung einer Einstellung in Projekteigenschaften.
- BM1401401** Meldungen: Falsche Übersetzung im Dialog Methoden der italienischen Version.

BM1700014	Meldungen: In der chinesischen Version ist das Kontextmenü, das nach Rechtsklick auf eine Symbolleiste erscheint, auf Englisch.
Schutz	
BM1601920	Schutz: Potenzialnummern können nicht ausgeblendet werden, wenn das Kernel Modul vorhanden ist.
Xelec Konverter	
BM22318	Xelec Konverter: Bei der Projektkonvertierung von Xelec in <i>SEE Electrical Expert</i> , stoppt der Xelec Konverter sofort mit der Meldung "Unterbrechung durch Benutzer."
BM20342	Xelec Konverter: Problem bei Konvertierung von Xfluid mit "matricule" und "Sans_Nom" Ort.
BM20317	Xelec Konverter: Alle BMKs werden unsichtbar nach Konvertierung in Xfluid Blätter.
BM22105	Xelec Konverter: Fehler bei Blatterzeugung.

C.3. BEGRENZUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

C.3.1. SEE ELECTRICAL EXPERT

- ✓ *SEE Electrical Expert* V4R2 benötigt eine gleiche oder eine höhere Version 11.13 von FlexLM, um diesen Schutztyp zu verwenden.
- ✓ Die mehrsprachigen Funktionen des Projekts werden mit der Lizenz "Translation" geschützt.
 - Falls der Benutzer das Modul "Translation" auf seiner/ihrer Lizenz hat, ist es dem Benutzer erlaubt, Text oder Attribute in jeder Projektsprache zu bearbeiten.
 - Wenn der Benutzer das Modul "Translation" auf seiner/ihrer Lizenz nicht hat, kann der Benutzer jede Sprache im Projekt lesen, aber er kann nur die "Hauptsprache" ändern.
- ✓ Der Migrationsprozess stellt die Hyperlinks von Projekten nicht wieder her, die in vorherigen Versionen von *SEE Electrical Expert* erstellt sind. Um die Hyperlinks des migrierten Projekts neu zu erstellen, müssen Sie den Querverweis wiederherstellen und die Stückliste und das Inhaltsverzeichnis erneut generieren.
- ✓ PDF Export: Um die Hyperlinks in Adobe Acrobat Pro zu aktivieren, navigieren Sie zum Menü **Bearbeiten** und wählen Sie den Befehl **Voreinstellungen...** aus. Im Fenster **Voreinstellungen**, das erscheint, wählen Sie die Kategorie **Dokumente** auf der linken Seite. Navigieren Sie zur Option **Ansicht Dokumente in PDF/A Modus** und wählen Sie **Nie** aus dem Dropdown-Menü auf der rechten Seite aus.
- ✓ SEE Projekt (SWS-Dateien / Fenster, Symbolleisten, Menüanpassung), die mit Versionen kleiner oder gleich V4R1 gespeichert sind, werden von V4R2 nicht unterstützt.
- ✓ SEE Bauteildatenbank unterstützt MS SQL Server 2008, 2012 und 2014 (Lizenz "Part List Manager" ist erforderlich).
- ✓ Versionen, die größer oder gleich V4 sind, unterstützen nicht mehr MS SQL oder Oracle Datenbank für Stücklistenbearbeitung.

C.3.2. SEE ELECTRICAL 3D PANEL MODUL

SEE Electrical 3D Panel wird unter Windows XP nicht unterstützt.

SEE Electrical 3D Panel Modul ist mit dem *SEE Electrical Expert* Installationsprogramm nicht installiert. Es hat sein eigenes Installationsprogramm.

C.3.3. CABINET THERMAL CALCULATION MODUL

Cabinet Thermal Calculation Modul wird unter *Windows XP* nicht unterstützt.

C.3.4. SEE AUTOMATIC DIAGRAM GENERATION MODUL

SEE Automatic Diagram Generation Modul ist mit dem *SEE Electrical Expert* Installationsprogramm nicht installiert. Es hat sein eigenes Installationsprogramm.

SEE Automatic Diagram Generation Modul ist durch eine Lizenz geschützt.

SEE Automatic Diagram Generation Modul benötigt MS Excel. Es ist kompatibel mit den 32 und 64 Bit-Versionen von MS Excel 2010, 2013 und 2016.

Es ist nicht möglich, Variablen im Block-Parameter-Editor für Blöcke von Aufbauplan oder Harness hinzuzufügen.

C.3.5. CONCURRENT ENGINEERING MODUL (MEHRBENUTZERMODUS)

Concurrent Engineering Modul (Mehrbenutzermodus) funktioniert mit MS SQL Server 2012 und 2014 Datenbanken, um Projekte zu speichern.

Concurrent Engineering Modul benötigt SEE User Access.

Die Funktionalitäten **Rückgängig machen/Wiederherstellen** und **Schließen vom Projekt ohne Speichern** funktionieren nicht im Mehrbenutzermodus (*Concurrent Engineering* Modul).

C.3.6. OPEN DATA MODUL

Open Data Modul benötigt MS Excel.

C.3.7. END FITTING MODUL

Um die in Kabelattributen (bis V4R1) gespeicherten Daten nach den neuen Endattributen in V4R2 zu migrieren, muss die Steckerverbindung "End Fitting Migration nach V4R2 (4.42)" installiert und aktiviert werden.

C.3.8. 3D PANEL FOR SOLIDWORKS MODUL

Das alte *3D Panel for SolidWorks* Modul wird nicht mehr von *SEE Electrical Expert* Versionen unterstützt, die größer oder gleich V4R2 sind.

Ein 3D Panel Schaltschrank erstellt mit dem alten *3D Panel for SolidWorks* (vor V4R2) kann nach dem neuen *3D Panel* Modul nicht migriert werden.

C.3.9. MAKRO

VBA Version 7.1 (32 Bits) muss installiert werden, um ein Makro in *SEE Electrical Expert* Versionen größer oder gleich V4R2 auszuführen.

C.4. KOMPATIBILITÄT MIT IGE-XAO PRODUKTEN

C.4.1. SEE PROJECT MANAGER

SEE Electrical Expert V4R2 Service Pack 5 (4.45/F) wird durch *SEE Project Manager* Version V7R9, V8R1 und V8R2 unterstützt.

C.4.2. SEE ACCESS CONTROL

SEE Electrical Expert V4R2 Service Pack 5 (4.45/F) unterstützt nur Version 4.50/E von *SEE User Access*.

Wenn ein Kunde eine alte Version von *SEE User Access* verwendet, muss er die Datenbank mit *SEE User Access Admin Tool* migrieren.

C.4.3. SEE AUTOMATIC DIAGRAM GENERATION

SEE Electrical Expert V4R2 Service Pack 5 (4.45/F) unterstützt *SEE Automatic Diagram Generation* mit Versionen größer oder gleich 4.42.E.

C.4.4. SEE ELECTRICAL 3D PANEL

SEE Electrical Expert V4R2 Service Pack 5 (4.45/F) unterstützt die Version V1R2 Service Pack 1 von *SEE Electrical 3D Panel*.

C.5. SYSTEMANFORDERUNGEN

C.5.1. EMPFOHLENE SYSTEMKONFIGURATION:

Für Einzelbenutzermodus

- Microsoft Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise.
- Prozessor: i3 Klasse, 2 GHz.
- RAM: 4 GB.
- 500 MB freier Speicherplatz, erforderlich für die Installation.
- Grafikkarte: 1280 x 1024.

Für Mehrbenutzermodus (Concurrent Engineering)

Unterschiedliche Anforderungen für den Server und für den Client sind vorhanden.

Für den Server

- Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 Bits) oder neuer.
- Microsoft SQL Server 2008 R2 (PROFESSIONAL Version stark empfohlen; es ist auch möglich, auf EXPRESS EDITION Version anzulaufen, aber mit einigen Einschränkungen).
- Prozessor: i7 Klasse, 3 GHz.
- RAM: 12 GB (+ 1 GB von Client).
- 200 GB freier Speicherplatz, erforderlich für die Installation.
- LAN (Netzwerkkarte): 1 GB.

Für den Client

- Microsoft Windows 7 (64 Bits).
- Prozessor: i3 Klasse, 2 GHz.
- RAM: 4 GB.
- 500 MB freier Speicherplatz, erforderlich für die Installation.
- Netzwerkkarte: 1 GB.
- Grafikkarte: 1280 x 1024.

Für 3D Panel

- Microsoft Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise.
- Prozessor: i5 Klasse, 2 GHz.
- RAM: 4 GB.
- 1 GB freier Speicherplatz, erforderlich für die Installation, zusammen mit der standardmäßig mitgelieferten 3D Bauteilbibliothek.
- Grafikkarte: muss volle Unterstützung von OpenGL, sowie 1 GB dedizierten Speicher haben.

C.5.2. WINDOWS KOMPATIBILITÄT

SEE Electrical Expert V4R2 unterstützt Microsoft Windows 10 Pro (32 und 64 Bits), sowie Microsoft Windows 10 Enterprise (32 und 64 Bits).

SEE Electrical Expert V4R2 unterstützt Microsoft Windows 8 und Microsoft Windows 8.1 (mit Ausnahme der RT Version für mobile Geräte).

SEE Electrical Expert V4R2 unterstützt Microsoft Windows 7.

SEE Electrical Expert V4R2 (mit Ausnahme des Moduls "SEE Electrical 3D Panel" und des Moduls "Cabinet Thermal Calculation") unterstützt Microsoft Windows XP.

C.5.3. VIRTUELLE LÖSUNGEN KOMPATIBILITÄT

SEE Project Manager und SEE Electrical Expert sind mit Citrix, Microsoft App-V und VMWare virtuellen Lösungen kompatibel.

Citrix

Empfohlene Systemkonfiguration (Citrix Servers Hosting-Clients):

Minimale Konfiguration:

- Windows Server 2008 (64 Bits).
- Prozessor: 2 GHz.
- RAM: 4 GB + 2 GB von Client.
- Erforderliche Speicherkapazität: 2 GB.
- Grafikkarte: 1024 x 768 – 256 Farben, 128 MB RAM.
- Netzwerkkarte: 100 Mbps.

Empfohlene Konfiguration:

- Windows Server 2008 R2 (64 Bits).
- Prozessor: Dual-Core, 3.6 GHz.
- RAM: 8 GB + 4 GB von Client (48 GB für 10 Benutzer).
- Erforderliche Speicherkapazität: 30 GB.
- Grafikkarte: NVIDIA, 512 MB RAM.
- Netzwerkkarte: 1 Gbit/s, oder mehr.

Registrierungsschlüssel:

Für jede Installation müssen die Citrix Client-Profile zurückgesetzt werden. Die Änderungen im HKLM-Registrierungsschlüssel werden nur berücksichtigt, wenn Sie sich mit einem leeren Profil anmelden, um es zu aktualisieren. Beachten Sie, dass die Citrix-Profile, die nicht zurückgesetzt werden, nicht aktualisiert werden können.

Eine Überprüfung, ob die Citrix-Profile Druckerzuordnung enthalten oder ob auf das Netzwerklaufwerk zugegriffen werden kann, wird durchgeführt. Allerdings, bei Verbindung mit dem CITRIX Server, oder bei Verwendung einer Anwendung, wird der Drucker im Firmennetzwerk durchsucht. In diesem Fall wird Ihr Bildschirm für längere Zeit "eingefroren". (Dieses Problem ist kein Softwareproblem.)

Speicherplatz:

Vermeidet die gemeinsame Benutzung von dediziertem Speicherplatz mit anderen Benutzern. Ein Mapping auf "C:" muss für jeden Benutzer angelegt werden.

Grafikkarte

Entsprechend den CITRIX Servereinstellungen werden einige Pixelübertragungen oder Anzeigereihenfolgen dem Client-Rechner zur Verfügung gestellt. Es wird empfohlen, Pixelübertragung zu verwenden, anstatt Reihenfolgen anzuzeigen, da Anzeigereihenfolgen nicht korrekt von allen Grafikkarten verwendet werden.

Rechnerarchitektur:

Es ist besser, die 64 Bit Version des Citrix-Servers zu verwenden. Der Standby-Modus des Citrix-Clients erfordert, dass der Citrix-Server einige Neuverbindungen wiederholt. Daher wird empfohlen, den Standby-Modus mit einem Wert wie z. B. 1 Stunde anstelle von 10 Minuten einzustellen.

C.5.4. MICROSOFT APP-V ODER VMWARE

Keine Kompatibilitätsprobleme mit diesen 2 virtuellen Lösungen.

D VORGENOMMENE ÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN IN SEE ELECTRICAL EXPERT V4R2 SP4 (4.44/A)

D.1. HINZUGEFÜGT IN V4R2 SERVICE PACK 4 (4.44.A) IM VERGLEICH ZU V4R2 SERVICE PACK 3 (4.43.C)

Neue Zoom Funktionalität

- ✓ Gleichzeitig drücken Sie und halten Sie die "Strg" und "Shift" Tasten gedrückt und definieren Sie den zu zoomenden Bereich mit der Maus: 3D Panel Integration (benötigt SEE Electrical 3D Panel V1R2 Service Pack 1 (1.2.1.4))
- ✓ Nach Kabelverlegung in 3D PANEL, sind Aderlängen zurück zu dem Stromlaufplan.
- ✓ Netzverlegungsmanagement (vorherige Version verwaltet nur Kabelverlegung).
- ✓ Export vom Aderabschnitt und Farbe von dem Stromlaufplan zu dem 3D PANEL - Import der 2D Zeichnung in der Vorderansicht und in dem Bohrplan.

D.2. BEHOBEN

Im Vergleich zu V4R2 Service Pack 3 (4.43.C)

D.2.1. BATCHMODUS

Fehler bei Generierung von Klemmen- und Steckerblättern mit Batchmodus.

D.2.2. BLÖCKE

- ✓ Blöcke - Die Sortierung des Blocks scheint nicht kohärent zu sein.
- ✓ Blöcke - Verlorene Potenzialnummer beim Einfügen von Block.
- ✓ Blöcke - Beim Einfügen von mehreren Blöcken, die dasselbe Kabel benutzen, kann das Kabel nicht zusammengefügt werden, falls es in einem Block ohne "Von" oder "Bis" BMK gespeichert ist.
- ✓ Blöcke - In einem Block gespeicherte Symbole sind nicht korrekt platziert, wenn der Block in einem Blatt mit Speicherort eingefügt ist.
- ✓ Blöcke - Beim Einfügen eines Blocks, wird die BMK nicht hochgezählt, angesichts der Tatsache, dass die gleiche BMK bereits vorhanden ist.
- ✓ Blöcke - Kann einen Block nicht einfügen, wenn sein Name polnische Sonderzeichen enthält.

D.2.3. KABEL

- ✓ Kabel - Kann nicht alle Stellenanzahlen der Kabellänge extrahieren oder anzeigen.
- ✓ Kabel - Beim Einfügen eines Kabels mit der "Strg" Taste, sind die Adernummern nicht in der richtigen Reihenfolge.
- ✓ Kabel - Einfügung von Kabel mit der "Strg" Taste funktioniert nicht.

- ✓ Kabel - Die BMK Werte "Von"/"Bis" sind leer gelassen, wenn ein Aderende mit einem Metallabschirmungssymbol eines Kabels verknüpft ist (typischer Fall einer Daisy-Chain Verkettung).
- ✓ Kabel - Die Funktionalität Aktualisieren von dem Fenster Verkabelung funktioniert nicht korrekt nach Öffnen eines Steckers im Klemmenleisteneditor.
- ✓ Kabel - Der Symbolmarker Verbindungspunktname behält seinen Wert nicht nach dem Einfügen im Stromlaufplan.
- ✓ Kabel - Die Potenzialattribute verschwinden beim Verschieben der Adersymbole.

D.2.4. STECKER

- ✓ Stecker - Falsche Steckereinfügung, wenn die Option "Keine Nummer dem Pin zuordnen" aktiviert ist.
- ✓ Stecker - Die Menge der Steckerpins in der Stückliste ist nicht korrekt.

D.2.5. KOPIEREN – EINFÜGEN

- ✓ Kopieren/Einfügen - Kann nicht eine Gruppe in bestimmten Projekten einfügen.
- ✓ Kopieren/Einfügen - Kann nicht korrekt die Kommentare der Kabel, Symbole und Klemmen einfügen.
- ✓ Kopieren/Einfügen - Kann nicht die Blattnummern nach Kopieren eines Blatts von einem Projekt aktualisieren, einfügen es in ein anderes Projekt (wo die Blattnummer bereits vorhanden ist), und anschließend die Blätter neummerieren.
- ✓ Kopieren/Einfügen - Nach einer Einfügung im Blattexplorer, haben zwei Blätter die gleiche Nummer.
- ✓ Kopieren/Einfügen – Tastaturkürzel verwenden: Klick mit der linken Maustaste (um das Element zu ziehen) + Klick mit der rechten Maustaste, um mehrere Elemente im Blatttrahmeneditor zu kopieren.
- ✓ Kopieren/Einfügen - Verlorene oder fehlerhafte Information beim Einfügen der Inhalte eines Kabelblatts, das in einem anderen Blatt generiert ist.
- ✓ Kopieren/Einfügen - Fehlerhaftes Verhalten der Funktionalität Kopieren/Inhalte einfügen.
- ✓ Kopieren/Einfügen - Nach Einfügen oder Inhalte einfügen gehen alle Kabel verloren.
- ✓ Kopieren/Einfügen - Beim Kopieren von Blättern von einer Gruppe in eine andere Gruppe, verliert das Bauteil seine BMK oder seinen Ort.
- ✓ Kopieren/Einfügen - Ader mit einem OPR, eingefügt in einem neuen Blatt, ist mit dem vorherigen Blatt nicht verknüpft.

D.2.6. PROBLEME

- ✓ Die Viewer Configuration Anwendung stürzt beim Klick auf das Icon Dongle im Reiter Sicherheit ab.
- ✓ SEE Electrical Expert stürzt ab, wenn Sie manuell den Klemmenleistennamen beim Einfügen einer Klemme eingeben.
- ✓ SEE Electrical Expert stürzt ab, wenn Sie versuchen, Methoden Verbindung ohne ein geöffnetes Projekt zu öffnen.

- ✓ SEE Electrical Expert Konfiguration stürzt beim Klick auf das Icon Dongle im Reiter Sicherheit ab.
- ✓ SEE Electrical Expert stürzt bei der Ausführung des Befehls Technische Informationen ab.
- ✓ SEE Electrical Expert stürzt beim Einfügen einer Blackbox ohne definierte Verbindungspunkte ab.

D.2.7. QUERVERWEISE

Querverweis - Beim Löschen einer Etiketle auf ein Slave, wird sein Querverweis behalten.

D.2.8. DATENEXPLORER

- ✓ Datenexplorer - Beim Versuch mehrere Komponenten in dem EDE zu löschen, erscheint folgende Meldung: "Kann nicht gelöscht werden, weil das Bauteil 'XXX' von einem anderen Benutzer geändert wurde".
- ✓ Datenexplorer - Symbole mit Verhalten "Master/Master Erde" werden im Elektrischen Datenexplorer nicht angezeigt.

D.2.9. DXF ODER DWG

- ✓ DXF/DWG - Einige Elemente fehlen beim Import einer DWG-Datei.
- ✓ DXF/DWG - Kann eine DWG-Datei von einem Blatt mit großen Symbolen nicht erstellen.
- ✓ DXF/DWG - Fehlerhafte Option in den Importeinstellungen.
- ✓ DXF/DWG - Gruppen werden erstellt, auch wenn der DXF/DWG Import abgebrochen wird.
- ✓ DXF/DWG - Nach einem Export und Import eines Aufbauplans, fehlen Texte.
- ✓ DXF/DWG - Unmöglich korrekt mehrere DXF-Dateien zu importieren, wenn die Schichten in den importierten Dateien nicht denselben Namen haben.
- ✓ DXF/DWG -Vertikale Linie erscheint über den Harness Marker beim Export einer Harness Datei.
- ✓ DXF/DWG - Beim Import einer DWG in dem Geräteansichtseditor verändern sich die Größen.
- ✓ DXF/DWG - Der Exportprozess berücksichtigt nicht die Textgröße.
- ✓ DXF/DWG - Die Pfeile der Abmessungen sind nicht richtig in DWG-Dateien exportiert.
- ✓ DXF/DWG - Kann mehrere Sprachen in eine DWG-Datei zur gleichen Zeit nicht exportieren.
- ✓ DXF/DWG - Kommentare können in DWG-Datei nicht exportiert werden.

D.2.10. UMGEBUNGSKATALOG

Katalog - Beim Import einer Bauteilreferenz von einem Katalog in einen anderen, wird die mehrsprachige Beschreibung nicht importiert.

D.2.11. UMGEBUNGSEXPLORER

- ✓ Umgebung - Kann eine Umgebung nicht archivieren, wenn wir die Dateigröße ändern.
- ✓ Umgebung - Kann eine Umgebung mit Index nicht wiederherstellen.

D.2.12. UMGEBUNG GERÄTEANSICHT

Geräteansicht - Der Makrobefehl \$REPERE kann einer Schicht nicht zugeordnet werden, demzufolge ist die BMK im Aufbauplan nicht angezeigt.

Geräteansicht - Kann Text, gespeichert in einem Block, nicht einfügen.

D.2.13. UMGEBUNG METHODE

Methode - Fehlerhaftes Dialogfenster in der Methode Blatt.

Methode - Ein Parameterblatt kopiert mit Windows Explorer existiert nicht in den Methoden.

Methode - Bei Erstellung eines Verbindungsattributs wird eine fehlerhafte Liste der Makrobefehle angezeigt.

Methode - In der Methode Verkabelung sind die Werte der beiden Optionen gewechselt.

Methode - Die Listenanordnung in der Methode Listengenerierung ist umgekehrt im Vergleich zu der Listenanordnung, wenn eine Generierung ausgeführt wird.

Methode - Kann eine "Leerstelle" in das Kabel oder Potenzial Systemattribute nicht einfügen.

Methode - Bei Erstellung eines Filters durch funktionelle elektrische Symbole, ist die Wertliste fehlerhaft.

Methode - Kann die Listen (Übersichtsliste, Stückliste) nicht generieren, wenn das Blattnummerformat gleich K[NN] ist.

D.2.14. UMGEBUNG PARAMETERBLATT

Parameterblatt - Kann den Blattrahmen eines Parameterblatts durch ein kleineres nicht ändern.

Parameterblatt - Kann einen Steckerkopf als ein Bild oder eine Zeichnung nicht einfügen.

D.2.15. UMGEBUNG SYMBOLE

Symbol – Verlieren der Symbolbibliothek.

Symbol - Kann nicht korrekt mehrere Verbindungspunkte verschieben.

Symbol - Beim Tabellensymbol, ist es nicht möglich, das Kürzel des Benutzerattributs anzuzeigen.

D.2.16. UMGEBUNG BLATTRAHMEN

Blattrahmen - Makrobefehle werden nicht ausgedruckt, wenn sie in einem Text eingefügt sind.

Blattrahmen - Bei Änderung eines Blattrahmens können Sie Symbol(e) nicht verschieben.

D.2.17. ETIKETTEN EXPORTIEREN

Etikette exportieren - Kabel und Klemmenleisten sind aus dem gesamten Projekt extrahiert, nicht aus den ausgewählten Blättern.

D.2.18. HARNESSEDITOR

Harness - Kann MEMO Makrobefehle auf einem Stecker Symbol nicht anzeigen.
Harness - Problem mit der Aktualisierung von Harness Marker in dem Harness Editor.

D.2.19. INSTALLATION

Installation - Die automatische Update Installation wird abgebrochen, nachdem die alte Version entfernt wird.

D.2.20. AUFBAUPLANEDITOR

Aufbauplan - Die Option "Position Überprüfung" funktioniert nicht, wenn ein neues Bauteil eingefügt wird.
Aufbauplan - Fehlerhafte Position der Etiketle beim Kopieren einer Geräteansicht.
Aufbauplan - Die Funktion "Prozesse/Erzeugung und Verlegung von Kabeln" funktioniert nicht richtig.

D.2.21. LISTENBERICHTE

Listenberichte - Kann den Ort und die Gruppe eines Steckers mit einem Makrobefehl \$X:..... nicht extrahieren
Listenberichte - Mit einem Baugruppencode, sind die Beschreibung und die Menge die gleichen für alle Bauteilnummern.
Listenberichte - Die Makrobefehle \$R:\$LOC_LIBELLE_TENANT/R und \$R:\$LOC_LIBELLE_ABOUT/R zeigen keine Information in der Kabelliste.
Listenberichte - Die Option "Die Baugruppe aufzählen" von der Listengenerierung funktioniert nicht.
Listenberichte - SEE Electrical Expert bricht bei der Stücklisten Extraktion ab.
Listenberichte - Nach einer Blattgenerierung, sind Texte außerhalb.
Listenberichte - Listengenerierung Beschreibung wird in der richtigen Sprache nicht angezeigt.

D.2.22. ORT

Ort - Kann die Ortsbeschreibung beim Einfügen eines Orts in einem anderen nicht anzeigen.

D.2.23. MELDUNGEN

- ✓ Meldungen - Ändern Sie den Namen des Makrobefehls FIRST_SHEET in FOLIO_PRIMERO.
- ✓ Meldungen - Ändern Sie den Namen des Makrobefehls LAST_SHEET in FOLIO_ULTIMO.
- ✓ Meldungen - Ändern Sie den Namen des Makrobefehls für Beschreibung des Orts.
- ✓ Meldungen - Die Option in DXF/DWG Importeinstellungen ist unvollständig.
- ✓ Meldungen - Die Texte im Fenster Import DXF/DWG / Ordner sind unvollständig.

- ✓ Meldungen - Unvollständige Übersetzung einer Option im Fenster Einstellungen für alle Sprachen.
- ✓ Meldungen - Ändern Sie den Text der Beschreibung des Makrobefehls Ort in der Spanischen Version.
- ✓ Meldungen - Fehlerhafte Beschreibungen einiger Befehle im Katalog.
- ✓ Meldungen - Ändern Sie den Namen des Felds "Longitud" im Katalog.
- ✓ Meldungen - Fehlerhafte Option Text im Fenster Import DXF/DWG (muss nur auf Französisch korrigiert werden).
- ✓ Meldung - Fehlerhafte Option Text im Fenster Import DXF/DWG (muss in allen Sprachen korrigiert werden).
- ✓ Meldungen - Fehlerhafter Spaltenname im Fenster Import DXF/DWG.
- ✓ Meldungen - Unvollständige Einstellungen im Fenster Import DXF/DWG.
- ✓ Meldungen - Fehlerhafte Meldung im Fenster Import DXF/DWG.
- ✓ Meldungen - Fehlerhafte Option Texte im Reiter Schicht der Methode Import DXF/DWG.
- ✓ Meldungen - Fehlerhafte Texte in der Methode Import DXF/DWG.
- ✓ Meldungen - Ändern Sie den Text, wenn Sie einen Rechtsklick auf eine Klemmenleiste in dem Klemmenleistenexplorer ausführen.

D.2.24. MIGRATION

Migration - Kann ein Projekt, das einen langen Namen hat, nicht migrieren.

Migration - Fehlermeldung erscheint bei Migration einer Umgebung von V4R1 nach V4R2.

Migration - Kann die Blätter von allen Klemmenleisten gleichzeitig nach der Migration des Projekts von V4R1 nach V4R2 nicht generieren.

Migration - Fehlermeldung "Formatmigration fehlgeschlagen" erscheint bei Migration von erstellten Projekten in Version V4.03 direkt nach Version V4R2.

Migration - Nach Aktualisierung einiger Projekte von V4R1 auf V4R2 mit einer Einzigartigkeit für "Potenzialnummer" gleich der "Gruppenebene X", werden die Ader BMKs nach einer Einfügung dupliziert.

D.2.25. MEHRSPRACHIG

Mehrsprachige - Übersetzung der Makrobefehlsattribute (z.B. \$FUNCTION) ist nicht in den Berichten extrahiert.

Mehrsprachig - Beim Klick auf die Funktion "Ansicht/Sprachen Sichtbarkeit", passiert nichts, wenn das Projekt nur eine Sprache hat.

Mehrsprachig - Die BMK wird bei Änderung der Projektsprache nicht angezeigt.

Mehrsprachig - Beim Einfügen eines Texts, zeigt das Feld "Übersetzung" nicht an, ob das Projekt nur eine Sprache hat.

D.2.26. MEHRBENUTZER

Mehrbenutzer - Ein Konflikt tritt auf, wenn mehrere Benutzer am gleichen Projekt arbeiten.

Mehrbenutzer - Kann ein Projekt in eine Quelle nicht importieren.

D.2.27. LEISTUNGEN

Leistungen - Langsame Kabeleinfügung.

Leistungen - Übersetzungsprozess ist zu lang.

Leistungen - Der Prozess der OPR Entfernung ist zu langsam.

Leistungen - Die Leistung des Flex LM Servers verbunden durch eine VPN Verbindung ist langsamer im Vergleich zu der Leistung in V3R7.

Leistungen - Prozess zum Löschen der Verbindung, angeschlossen an mehreren OPR Symbolen ist zu lang.

D.2.28. SPS MANAGER

SPS - Kann die heruntergeladene Bauteilnummer nicht speichern.

SPS - Eine unbekannte Ausnahme ist aufgetreten beim Versuch sich mit der Bauteildatenbank zu verbinden.

D.2.29. DRUCKEN

PDF Generierung - Falsches Drucken mit Kursivschriften.

PDF Generierung - Kreisbögen der Kreise sind nicht richtig gezeichnet.

PDF Generierung - Die Texthyperlinks sind in den PDF-Dateien nicht generiert.

Drucken SVG - Fehlermeldung erscheint, wenn das gesamte Projekt in SVG Datei generiert wird.

Drucken - Der Makrobefehl \$REV_IND fehlt in Druckvorschau oder Drucken.

PDF Generierung - Falsche Auflösung bei Erstellung einer PDF-Datei.

PDF Drucken - Das Blatt Harness kann nicht alle Elemente drucken.

D.2.30. PROJEKTEXPLORER

Projektexplorer - Es ist möglich, Blätter eines geschützten Projekts zu kopieren.

Projektexplorer - Bei dem Dearchivieren eines Projekts, wenn eine Datei fehlt, ist keine Meldung vorhanden, und kein Prozess wird angelaufen.

D.2.31. SCHUTZ

Schutz - Server HASP funktioniert nicht richtig mit DXF Modul.

Schutz - Server HASP funktioniert nicht richtig mit Modul Terminal.

Schutz FLEX LM - Im Stromlaufplaneditor, wenn Sie den Befehl "Import DXF/DWG" ausführen, fehlt die Überprüfung.

D.2.32. REVISIONSINDEX

Revisionsindex - Falscher Revisionsindex eines Inhaltsverzeichnisses, wenn die Gruppe den Projektrevisionsindex übernimmt.

Revisionsindex - Beim Ändern des Gruppenrevisionsindexes, übernehmen ihn die Blätter nicht.

Revisionsindex - Kann den Revisionsindex beim Speichern des Blatts nicht aktualisieren.

Revisionsindex - Bei Aktualisierung eines Blatts Stückliste, ist ein falsches Datum hinzugefügt.

Revisionsindex - Der Befehl Ersetzen funktioniert nicht, wenn die Indexnummerierung auf zwei Zähler gesetzt ist.

D.2.33. STROMLAUFPLANEDITOR

- ✓ Befehle - Verloren sind orientierte Verbindungen bei der Ausführung eines Verbindungslinks zwischen 2 Blättern.
- ✓ Attribut - Kann nicht eine Leerstelle im Wert eines Potenzialattributs eingeben.
- ✓ Hyperlink - Beim Kopieren eines Symbols ist sein Hyperlink verloren.
- ✓ Befehle - Der neue Wert ist nicht aktualisiert, wenn der Befehl Suchen/Ersetzen verwendet wird.
- ✓ Attribut - Kann Kontaktnummer auf einer Spule nicht anzeigen, wenn es im leeren Modus eingefügt ist
- ✓ Einstellungen - Die Option "Keine BMK Zuordnung des Symbols" kann nicht aktiviert werden, vorausgesetzt, dass Sie sie einmal deaktiviert haben.
- ✓ Befehle - Beim Einfügen eines Kabels, wenn sein Wert ein Zeichen # enthält, sind die Texteingenschaften (Ausrichtung) des Basisattributs fehlerhaft.
- ✓ Symbolleisten - Beim Zurücksetzen der Symbolleiste "Einfügung", ist das Icon "Block" (Teil dieser Symbolleiste) verloren.
- ✓ Befehle - Der Querverweis und die Verbindungspunkte eines Symbols sind verloren, wenn es durch ein anderes Symbol ersetzt ist.
- ✓ Anzeige - Kann ein Fenster mit Tastaturkürzel "Strg + Shift" mit einem Klick nicht zoomen.
- ✓ Blackbox - Fehlerhafte grafische Anzeige bei Ausdehnung einer Blackbox.
- ✓ Ort - Anderes Symbol als das ausgewählte Ortssymbol ist eingefügt.
- ✓ Einstellungen - Entfernen des Befehls "Klick mit der rechten Maustaste" vom Fenster Anpassen.
- ✓ Attribut - Ein Symbol mit absolutem Attribut Y kann nicht korrekt verschoben werden, wenn es zusammen mit mehreren anderen Symbolen verschoben wird.
- ✓ Blackbox - Verlorene Verbindungen und Adern beim Ändern der Größe einer Blackbox.
- ✓ Potenzialattribute - Kann ein Leerzeichen nicht eingeben.
- ✓ Externe Werkzeuge - Die Variablen für externe Programme funktionieren nicht.
- ✓ Ort - Der Makrobefehl \$Location wird nicht ausgedruckt, wenn der grafische Ort an dem gleichen Ort des Blatts eingefügt ist.
- ✓ Verbindung - Beim Verschieben einer Verbindung mit Kabel, verschwinden alle Verbindungen von dem Elektroschaltplan.
- ✓ Blackbox - Der Verbindungspunktname auf einer internen Blackbox kann nicht definiert werden.
- ✓ Überprüfung - Der Prozess bearbeitet nicht die in dem Schema eingefügten Kabel, aber nicht im Blatt Übersichtsplan.

D.2.34. BLATTRAHMEN

Blattrahmen - Die Makrobefehle \$G_FONC und \$G_LOC funktionieren nicht.

D.2.35. BLATTEXPLORER

Blattexplorer - Die TXT Datei, die einem Blatt angehängt ist, kann nicht aktualisiert werden.
Blattexplorer - Den richtigen Umgebungsnamen nicht anzeigen, wenn seine Umgebung im Verzeichnis See_Env nicht existiert.

D.2.36. POTENZIALE

Potenzial - Falsche Potenzialnummer, wenn das Format ein Potenzialattribut 1 bis 10 enthält.
Potenziale - Beim Verschieben eines Symbols, ist die Potenzialnummerposition verloren.
Potenziale - Nach der Ausführung des Befehls Drucken oder Druckvorschau, sind die Potenzialnummern auf Verbindungen, angeschlossen an OPR sichtbar, auch wenn die Option "Nummer der an Querverweise angeschlossene Verbindungen nicht anzeigen" aktiviert ist.
Potenzial - Wenn das Etikettenformat der Artikelnummer 5-stellig ist, ist es unmöglich, mehr als 4 Stellen in dem Feld Artikelnummer auf CAD Attribut einzugeben.
Potenziale - Prozess benötigt mehrere Minuten, um OPR Symbole einzufügen oder zu löschen.

D.2.37. ÜBERSICHTSPLANEDITOR

Übersichtsplan - Kann den Wert des Ortsattributs nicht anzeigen, wenn er bereits im Stromlaufplaneditor eingefügt ist.
Übersichtsplan - Beim Löschen aller Blätter, sind die Tabellen nicht gelöscht.

D.2.38. BMK ZUORDNUNG VON SYMBOLEN

BMK Zuordnung von Symbolen - Falsche Nummerierung im alphabetischen Modus (ungültige Nummer A_, B_...).
BMK Zuordnung von Symbolen - Wenn das Format des LIF Etiketts Gruppennamen enthält, ist der Gruppename nach dem Umbenennen der Gruppe nicht aktualisiert.

D.2.39. THERMISCHE BERECHNUNG

Thermische Berechnung - Den Menübefehl in dem Aufbauplaneditor nicht schützen.

D.2.40. ÜBERSETZUNG

Übersetzung - Prozess speichert nicht die Option "Ausführen auf".
Übersetzung - Der gesamte Quelltext ist verloren, wenn die Zielsprache (Auf Sprache Feld) während des Übersetzungsprozesses leer ist.
Übersetzung - Nach einem "Speichern als" ist die aktuelle Datenbank leer.

D.2.41. VIEWER

Viewer - Der Befehl Löschen unter dem Menü **Bearbeiten** funktioniert nicht.

D.2.42. XELEC KONVERTER

Xelec Konverter - Die "Xel2See.ini" Datei, installiert in See_User, wird nicht gelesen.

Xelec Konverter - Das Programm konvertiert nicht mehrsprachige Attribute, zugewiesen den Symbolen.

Xelec Konverter - Beim Öffnen eines konvertierten Projekts, erscheint folgende Meldung:

"Blattrahmen definiert als standardmäßig für neu angelegte Blätter können nicht gefunden werden".

D.3. BEKANNTE PROBLEME

D.3.1. PROBLEME BEHOBEN IN DER VERSION V4R3

Absturz oder unerwartetes Verhalten beim Öffnen der Fenster "Info" oder "Technische Informationen"

Um Windows XP zu unterstützen, verwendet SEE Electrical Expert zwei Komponenten: Microsoft .NET FrameWork 4.0 und DevExpress Version13.2.

Die neuen Module SEE Electrical 3D Panel und Cabinet Thermal Calculation verwenden Microsoft .NET FrameWork 4.5 und DevExpress Version14.1.

Da die verwendeten Versionen für Microsoft .NET FrameWork und DevExpress verschieden sind, kann das zu einem Absturz oder unerwartetem Verhalten führen. Zuerst, wenn Sie SEE Electrical 3D Panel oder Cabinet Thermal Calculation anlaufen und Sie auf den Befehl "Info" oder "Technische Informationen" klicken, werden Sie Absturz oder unerwartetes Verhalten in SEE Electrical Expert haben. Gleichfalls, wenn Sie das Fenster "Info" oder "Technische Informationen" in SEE Electrical Expert öffnen, werden Sie Absturz oder unerwartetes Verhalten in SEE Electrical 3D Panel oder Cabinet Thermal Calculation haben.

D.3.2. PROBLEME BEHOBEN IN DEM V4R2 SERVICE PACK 5 (4.45)

- ✓ 2D Panel - Die Klemmen ohne Bauteilreferenz werden berücksichtigt, wenn Geräteansicht im Aufbauplan eingefügt ist.
- ✓ Block - Kabeladern können während des Blockeinfügungsprozesses nicht zusammengefügt werden.
- ✓ Projektverbindungen - Kabel lesen nicht richtig die Information "Von"/"Bis".
- ✓ Kopieren/Einfügen - Nach einem Einfügen, ist das Kabel nicht verbunden.
- ✓ Querverweis - Wenn ein Slave Symbol durch ein anderes Symbol ersetzt ist, sind die Querverweise seiner Spule inkorrekt.
- ✓ DXF/DWG - Kann Datei nicht importieren.
- ✓ Symbol - Wenn wir eine Zeichnung kopieren/einfügen, sehen wir einige unerwünschte Zeichnungen.
- ✓ Harness - Attribute sind nicht aktualisiert, wenn sie in Stromlaufplänen geändert sind.
- ✓ Harness - Einige Harnessschütze werden nicht richtig angezeigt
- ✓ Listenbericht - Bei Generierung einer Verbindungsliste, sind die Verkabelungsattribute des OPR Symbols nicht abgerufen.
- ✓ Listenberichte - Unvollständiger Wert des Verkabelungsattributs in der Kabelliste.
- ✓ Listenberichte - Der Feldtyp des Makrobefehls \$R:Type in der generierten Liste(n) ist auf 10 Zeichen begrenzt.

- ✓ Migration - Nach Migration eines Projekts V4R1 nach V4R2, ist es nicht möglich ein Kabel zu kopieren/einfügen, wenn die Ader eine zugewiesene Funktion hat.
- ✓ PDF Generierung - Die Kommentare in der generierten PDF-Datei sind fehlerhaft.
- ✓ Schutz - Die Zusammenfügung zwischen einem HASP Server und einem lokalen Dongle arbeitet nicht korrekt.
- ✓ Schutz - Einige Befehle bezüglich Stücklisten sind in einem HASP Dongle ohne Stückliste vorhanden.
- ✓ Übersichtsplan - Nach Änderung der Klemmenleiste ist die Kabelverbindung verloren.
- ✓ Xelec Konverter - Problem mit Konvertierung von Xfluid mit Register und Ort "Sans_Nom".
- ✓ Blöcke - Blocksortierung ist nicht kohärent.
- ✓ Listenberichte - Einige Daten werden in den generierten Stücklistenblättern nicht angezeigt.
- ✓ Migration - Die Blätter, die alle Klemmenleisten enthalten, können nicht gleichzeitig nach Migration des Projekts von Version V4R1 nach Version V4R2 generiert werden.
- ✓ Kopieren/Einfügen - Umbenennung des Orts benennt auch das Etikett der Klemmenleiste um.
- ✓ Methode - SEE Electrical Expert stürzt ab, wenn Sie das Fenster Methoden schließen, solange der Reiter OPR ausgewählt ist.
- ✓ Parameterblatt - Unmöglich ein Parameterblatt zu validieren, weil das Attribut Etiketete auf Übersetzbar in den Bauteilkatalogen gesetzt ist.
- ✓ Parameterblatt - Definiert eine Beschreibung für den Makrobefehl \$Intercolonnefin.
- ✓ Extrahiert Creo/Proe: Die Verbindungspunktnummern der Blackboxen vom Typ Slave sind nicht extrahiert.
- ✓ Extrahiert Creo/Proe: Fügt das Präfix "Eintrag" vor der Verbindungsnummer hinzu.
- ✓ Migration - Nach einer Migration von V3R7 oder V4R1 nach V4R2, bei Aktualisierung der generierten Stücklisten überlappen die Texte.
- ✓ Nach einer Stunde Arbeit mit Kundenprojekt werden alle Operationen in SEE Electrical Expert zu langsam und die Anwendung muss geschlossen werden.
- ✓ Einfügen von Verkabelungssymbolen - langsames Laden.

D.4. BEGRENZUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

D.4.1. SEE ELECTRICAL EXPERT

- ✓ SEE Electrical Expert V4R2 benötigt eine Version gleich oder höher als FlexLM 11.13, um diesen Typ des Schutzes zu verwenden.
- ✓ Die mehrsprachigen Funktionen des Projekts werden mit der Lizenz "Translation" geschützt. Der Benutzer kann Texte oder Attribute in jeder Projektsprache bearbeiten, nur wenn der Benutzer das Modul "Translation" in seiner/ihrer Lizenz hat. Wenn der Benutzer das Modul "Translation" nicht hat, kann der Benutzer alle Sprachen des Projekts lesen, aber er darf nur die "Hauptsprache" ändern.
- ✓ Für die Projekte, erstellt in vorherigen Versionen, erstellt der Migrationsprozess keine Hyperlinks. Um die Hyperlinks auf migrierten Projekten zu haben, müssen Sie folgende Vorgänge ausführen: den Querverweis wiederherstellen, die Stückliste und das Inhaltsverzeichnis wieder generieren.
- ✓ PDF Export: Um die Hyperlinks in Adobe Acrobat Pro zu aktivieren, führen Sie den Befehl "Bearbeiten/Einstellungen/Dokumentkategorien" aus und im Feld "Anzeige von Dokumenten im PDF/A-Modus" des Fensters, das erscheint, brauchen Sie die Option "Nie" auszuwählen.
- ✓ SEE Projekt (SWS Datei / Fenster, Symbolleisten, Menüanpassung) gespeichert mit Versionen <= V4R1 sind von V4R2 nicht unterstützt

- ✓ SEE Bauteildatenbank unterstützt MS SQL Server 2008, 2012 und 2014 (die Lizenz "Part List Manager" ist erforderlich).
- ✓ Versionen \geq V4 unterstützen nicht mehr MS SQL oder Oracle Datenbanken für Stücklistenbearbeitung.

D.4.2. SEE ELECTRICAL 3D PANEL

SEE Electrical 3D Panel funktioniert nicht unter Windows XP.

SEE Electrical 3D Panel hat ein bestimmtes Installationsprogramm und ist nicht mit der Standard SEE Electrical Expert Installation installiert.

D.4.3. CABINET THERMAL CALCULATION

Cabinet Thermal Calculation arbeitet nicht unter Windows XP.

D.4.4. SEE AUTOMATIC DIAGRAM GENERATION

Modul "SEE Automatic Diagram Generation" hat ein bestimmtes Installationsprogramm und ist nicht mit SEE Electrical Expert installiert.

Dieses Modul ist durch eine Lizenz geschützt.

SEE Automatic Diagram Generation benötigt MS Excel, und ist kompatibel mit den Versionen 32 und 64 Bits von MS Excel 2010, 2013 und 2016.

Variablen im Blockparametereditor für Blöcke des Aufbauplans oder Harness können nicht hinzugefügt werden.

D.4.5. CONCURRENT ENGINEERING (MEHRBENUTZER)

"Modul Concurrent Engineering" (Mehrbenutzer) arbeitet mit MS SQL Server 2012 und 2014 Datenbanken, um die Projekte zu speichern.

"Modul Concurrent Engineering" benötigt SEE User Access.

Rückgängig machen / Wiederherstellen und Schließen vom Projekt ohne Speicherung arbeiten im Mehrbenutzer Modus nicht (Modul "Concurrent Engineering").

D.4.6. OPEN DATA

Modul "Open Data" benötigt MS Excel.

D.4.7. 3D PANEL FOR SOLIDWORKS

Das "alte" Modul "3D Panel for SolidWorks" wird nicht von SEE Electrical Expert Versionen größer oder gleich der V4R2 unterstützt.

Ein 3D Panel Schaltschrank, erstellt mit dem "alten" Modul "3D Panel for SolidWorks" ($<$ V4R2) kann nach dem neuen Modul 3D Panel Modul nicht migriert werden.

D.4.8. MAKRO

Um ein Makro auf einer Version von SEE Electrical Expert höher oder gleich der V4R2 ausführen zu können, brauchen Sie die VBA Version 7.1 32-Bits (nicht 64-Bits), installiert auf Ihrem Computer.

D.5. KOMPATIBILITÄT MIT IGE+XAO PRODUKTEN

D.5.1. SEE PROJECT MANAGER

SEE Electrical Expert V4R2 Service Pack 4 (4.44.A) wird durch SEE Project Manager Version V7R9, V8R1 und V8R2 unterstützt.

D.5.2. SEE ACCESS CONTROL

SEE Electrical Expert V4R2 Service Pack 4 (4.44.A) unterstützt nur Version 4.50.E von SEE User Access. Wenn ein Kunde eine alte Version von SEE User Access verwendet, muss er die Datenbank mit SEE User Access Admin Tool migrieren.

D.5.3. SEE AUTOMATIC DIAGRAM GENERATION

SEE Electrical Expert V4R2 Service Pack 4 (4.44.A) unterstützt Versionen höher oder gleich der V4.42.E von SEE Automatic Diagram Generation.

D.5.4. SEE ELECTRICAL 3D PANEL

SEE Electrical Expert V4R2 Service Pack 4 (4.44.A) unterstützt Version V1R2 Service Pack 1 von SEE Electrical 3D Panel.

D.6. SYSTEMANFORDERUNGEN

Das Gleiche wie in den vorherigen Release Notes (V4R2 SP3).

D.7. WINDOWS KOMPATIBILITÄT

Das Gleiche wie in den vorherigen Release Notes (V4R2 SP3)

E VORGENOMMENE ÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN IN SEE ELECTRICAL EXPERT V4R2 SP3 (4.43A)

März 2016

E.1. VORGENOMMENE ÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN IN V4R2 SP3/A

E.1.1. DWG/DXF IMPORT VERBESSERN

- ✓ Möglichkeit, einen Ordner mit mehreren DXF, DWG oder SLF-Dateien, in einem Arbeitsgang zu importieren
- ✓ Einige Korrekturen in Import DXF/DWG auszuführen
- ✓ Andere Korrekturen in Import DXF/DWG – auszuführen

E.1.2. ANDERE VERBESSERUNGEN

- ✓ OPR Symbole - Nicht möglich, einige Verkabelungsattribute zuzuweisen
- ✓ Möglichkeit Fehlerexplorer von API anzulaufen

E.2. BEHOBEN

- ✓ Revisionsindex - Beim Drucken, wurden die Makrobefehle \$Rev_Cnt1:... und \$Rev_Cnt2:... nicht angezeigt.
- ✓ Listengenerierung - Einige Texte fehlen nach einer Extraktion.
- ✓ Methode - Bei Änderung der Querverweismethode, gab es keine Aktualisierung.
- ✓ OPR (Verweis) - Problem beim Einfügen einer Verbindung mit OPR (Verweis) ohne das Attribut \$TENSION_CONNEXION.
- ✓ Kopieren/Einfügen - Beim Einfügen einer Hutschiene, wird das Bauteil, das dieser Hutschiene angefügt ist, nicht eingefügt.
- ✓ Kopieren/Einfügen - Unmöglich einen Bereich einzufügen, der grafischen Ort nach Inhalte einfügen mit Umbenennung des Orts und der Funktion in einem anderen Blatt enthält.
- ✓ Kopieren/Einfügen - Unmöglich, mehrmals ein Slave Symbol, eingefügt von einem Block, einzufügen.
- ✓ Klemmen - Falsche Nummerierung von Mehrstockklemmen, wenn Sie eine Bauteilnummer der letzten Klemme zuweisen und wenn das Nummerformat 2 Stellen hat.
- ✓ Thermische Berechnung - Wenn man nur ein Blatt Aufbauplan hat, werden die Klemmenleisten extrahiert.
- ✓ 3D Panel - Fehlerhaftes Verhalten auf den Menübefehlen, wenn ich nur eine 3D Panel Lizenz habe.
- ✓ Attribut - Kann den Wert eines Benutzerattributs von seinem Fenster Eigenschaften nicht löschen.

- ✓ Leistungen - Mit einem Dongle Hasp und Flex_Lm, sind einige Befehle sehr langsam.
- ✓ Installation - Ändern des Namens des Befehls, um "See Key Update" anzulaufen.
- ✓ Klemmen - Neunummerierung von Klemmen berücksichtigt nicht die BMK Zuordnung von Stockklemmen.
- ✓ Blattrahmen - Makrobefehle \$G_FONC und \$G_LOC funktionieren nicht.
- ✓ Klemmen - Im Klemmenleistenexplorer, ist die Bauteilreferenz für Trenner und Endhalter verloren.
- ✓ Option und Variante - Nach einem "Speichern als", wenn ein Symbol entfernt ist, werden seine Verbindungen nicht erneuert.

E.3. BEGRENZUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

- ✓ "3D Panel" und "Cabinet Thermal Calculation" arbeiten nicht unter Windows XP.
 - ✓ Module "3D Panel" und "Automatic Diagram Generation" sind nicht mit SEE Electrical Expert installiert, aber jedes von diesen Modulen hat ein bestimmtes Installationsprogramm.
 - ✓ SEE Electrical Expert V4R2 benötigt eine gleiche oder eine höhere Version 11.13 von FlexLM, um diesen Schutztyp zu verwenden.
 - ✓ Die mehrsprachigen Funktionen des Projekts werden mit der Lizenz "Translation" geschützt.
 - Die Text- oder Attributbearbeitung kann in jeder Projektsprache vorgenommen werden, nur wenn der Benutzer das Modul "Translation" in seiner Lizenz hat.
 - Wenn der Benutzer das Modul "Translation" nicht hat, kann er jede Sprache des Projekts lesen, aber er kann nur die "Hauptsprache" ändern.Für die Projekte, erstellt auf einer vorherigen Version, erstellt der Migrationsprozess keine Hyperlinks.
1. Um die Hyperlinks auf migrierten Projekten zu haben, müssen Sie diese Vorgänge ausführen:
 2. den Querverweis wiederherstellen, die Stückliste und das Inhaltsverzeichnis wieder generieren.
- ✓ PDF Export: Um die Hyperlinks in Adobe Acrobat Pro zu aktivieren, brauchen Sie "Nie" für die Option "Anzeige von Dokumenten im PDF/A-Modus" in dem Befehl "Bearbeiten/Einstellungen/Dokumentkategorien" von Acrobat auszuwählen.
 - ✓ Modul End Fitting: Um die bis V4R1 in Kabelattribute gespeicherten Daten nach neuen V4R2 Endattributen zu migrieren, muss das Plugin "End Fitting Migration" installiert und aktiviert werden.
 - ✓ SEE Projekt (SWS Datei / Fenster, Symbolleisten, Menüanpassung) gespeichert mit Versionen <= V4R1 sind von V4R2 nicht unterstützt
 - ✓ SEE Bauteildatenbank unterstützt MS SQL Server 2008, 2012 und 2014 (benötigt Lizenz "Part List Manager").
 - ✓ Versionen >= V4 unterstützen nicht mehr MS SQL oder Oracle Datenbanken für Stücklistenbearbeitung.
 - ✓ "Modul Concurrent Engineering" (Mehrbenutzer) arbeitet mit MS SQL Server 2008 R2, 2012 und 2014 Datenbanken, um Projekte zu speichern.
 - ✓ "Modul Concurrent Engineering" benötigt SEE User Access.
 - ✓ Rückgängig machen / Wiederherstellen und Schließen vom Projekt ohne Speicherung arbeiten im Mehrbenutzer Modus nicht (Modul "Concurrent Engineering").
 - ✓ Modul "Open Data" benötigt MS Excel

- ✓ Das "alte" Modul "3D Panel for SolidWorks" wird von SEE Electrical Expert >= V4R2 nicht mehr unterstützt.
- ✓ Ein 3D Panel Schaltschrank, erstellt mit dem "alten" Modul " 3D Panel for SolidWorks" (< V4R2) kann nach dem neuen Modul 3D Panel Modul nicht migriert werden.
- ✓ VBA Version 7.1 32-Bits (nicht 64-Bits) muss installiert sein, um ein Makro von SEE Electrical Expert >= V4R2 auszuführen.

E.4. SYSTEMANFORDERUNGEN

E.4.1. SYSTEMANFORDERUNGEN

Empfohlene Systemkonfiguration

Für Einzelbenutzermodus

Microsoft Windows SEVEN Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise
i3 Klasse Prozessor, 2GHz
RAM: 4 GB
500 MB freier Speicherplatz benötigt für die Installation
Installieren eines Betriebssystems 64 Bits auf einem 64 Bit-Computer
Grafikkarte: 1280 x 1024

Zur Verwendung vom 3D Panel Modul

Microsoft Windows SEVEN Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise
i5 Klasse Prozessor, 2GHz
RAM: 4 GB
1 GB freier Speicherplatz benötigt für die Installation mit den 3 Teilen
standardmäßig zur Verfügung gestellt
Grafikkarte: Karte mit vollständiger Unterstützung für OpenGL und 1GB dedizierter Speicher

Für Mehrbenutzermodus (Concurrent Engineering)

Für den Server

- Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 oder neuer
- Microsoft SQL Server 2008 R2 (PROFESSIONAL Version dringend empfohlen; EXPRESS EDITION Version möglich, aber mit Einschränkungen)
- i7 Klasse Prozessor, 3GHz
- RAM: 12 GB (+ 1GB von Client)
- 200 GB freier Speicherplatz benötigt für die Installation
- LAN (Netzwerkkarte): 1GB

Für den Client

- Microsoft Windows 7 x64
- i3 Klasse Prozessor, 2GHz3 Klasse Prozessor, 2GHz
- RAM: 4 GB
- 500 MB freier Speicherplatz benötigt für die Installation
- Netzwerkkarte: 1GB
- Grafikkarte: 1280 x 1024

Windows 8

SEE Electrical Expert V4R1 unterstützt Windows 8 und 8.1 (außer Version RT für mobile Geräte)

Windows 10

Die Kompatibilitätstests werden durchgeführt und dann können wir kein einwandfreies Funktionieren von SEE Electrical Expert gewährleisten.

Kompatibilität mit virtuellen Lösungen: CITRIX, Microsoft App-V, VMWare

SEE Project Manager und SEE Electrical Expert sind mit virtuellen Lösungen: Citrix, Microsoft App-V, VMWare kompatibel.

VMWARE oder Microsoft App-V

Keine Kompatibilitätsprobleme mit diesen zwei virtuellen Lösungen.
Krakow Filiale benutzt VMWARE, um die automatischen Tests auszuführen.
Die virtuellen Maschinen der IT Abteilung arbeiten unter Microsoft App-V.

CITRIX

Für CITRIX, hier sind die Empfehlungen erworben von der Erfahrung einiger Kunden:

Empfohlene Systemkonfiguration (Citrix-Server Hosting-Kunden)

Minimale Konfiguration

- Windows Server 2008 (64 Bits)
- Prozessor: 2 GHz
- RAM: 4GB + 2GB von Client
- Erforderlicher Speicherplatz: 2GB
- Grafikkarte: 1024 x 768 – 256 Farben, 128 MB RAM
- Netzwerkadapter (100 Megabits/s)

Empfohlene Konfiguration

- Windows Server 2008 R2 (64 Bits)
- Prozessor 3.6 GHz Dual-Core
- RAM: 8 GB + 4GB von Client (d.h. 48 GB für 10 Benutzer)
- Erforderlicher Speicherplatz: 30 GB
- Grafikkarte: NVIDIA, 512 MB RAM
- Netzwerkadapter (1 Gigabits/s, oder mehr)

Registry -Schlüssel

Für jede Installation, müssen Sie die CITRIX Client Profile zurücksetzen. Allerdings, um die Änderungen in den HKLM Registry-Schlüsseln zu berücksichtigen, müssen Sie sich mit einem leeren Profil anmelden, um es zu aktualisieren. Anderenfalls riskieren Sie, dass das nicht zurückgesetzte CITRIX Profil nicht aktualisiert ist. Überprüfen Sie, ob die CITRIX Profile kein zugängliches Drucker-Mapping oder Netzwerkfestplatte enthalten. Allerdings, wenn Sie sich mit dem CITRIX Server verbinden oder wenn Sie eine Anwendung verwenden, wird der Drucker im Firmennetzwerk gesucht. In diesem Fall, wird Ihr Computerbildschirm für einige Minuten "eingefroren". Aber dieses Problem ist kein Softwareproblem.

Speicherplatz

Vermeiden Sie die gemeinsame Nutzung von dedizierten Speicherplätzen mit anderen Benutzern. Ein Mapping auf "C:\\" muss für jeden Benutzer angelegt werden.

Grafikkarte

Entsprechend den CITRIX Servereinstellungen werden einige Pixel oder Anzeigereihenfolgen dem Clientrechner bereitgestellt. Wir empfehlen Ihnen eine Pixelübertragung anstatt Anzeigereihenfolgen zu verwenden, die nicht richtig von allen Grafikkarten verwendet werden.

Rechnerarchitektur

Behandeln Sie eine 64 Bit Version vom CITRIX-Server vorrangig. Der Standby-Modus vom CITRIX Client erfordert eine Wiederverbindung, wiederholt vom CITRIX-Server. Dazu empfehlen wir Ihnen den Standby-Modus mit einem optimalen Wert als eine Stunde statt zehn Minuten einzustellen.

F VORGENOMMENE ÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN IN SEE ELECTRICAL EXPERT V4R2 SP2 (4.42/B)

Januar 2016

F.1. VERBESSERUNGEN

- ✓ Verbesserung des Fensters 'Sprachen und Schichten festlegen', wenn Sie ein Projekt öffnen, das bereits von der vorherigen Version migriert ist
- ✓ Option/Variante: Projektgenerierung im Batchmodus
- ✓ Viewer: Möglichkeit Kommentare zu sehen und einzufügen

F.2. BEHOBEN

- ✓ 604895 - Viewer - Eingefügte Kommentare in Viewer sind nicht korrekt in See angezeigt
- ✓ 21073 - Installation - Fehlende Hasp Lm Software im Ordner Tools
- ✓ 21517 - Meldungen - Unmöglich den Wert von "Ab Blatt" in den Eigenschaften der Generierung der Listengenerierung auszufüllen.
- ✓ 604358 - SPS - Fehlerhafte Übersetzung auf Chinesisch
- ✓ 1300785 - Meldungen - Text in der Methode Klemmenleiste ändern
- ✓ 1601474 - Meldung - Fehlerhafter Text in der Listengenerierung "Liste der Blätter"
- ✓ 21392 - Verbesserung des Fensters 'Sprachen und Schichten festlegen', wenn Sie ein Projekt öffnen, das bereits von der vorherigen Version migriert ist
- ✓ 21495 - Thermische Berechnung - Extrahiert auch die Kabel

G VORGENOMMENE ÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN IN SEE ELECTRICAL EXPERT V4R2 SP2 (4.42/A)

Dezember 2015

G.1. HINZUGEFÜGT IN V4R2 SERVICE PACK 2 (4.42.A) IM VERGLEICH ZU V4R2 SERVICE PACK 1 (4.41.B)

Neue Module 3D Panel und 3D Panel Manufacturing

Diese Module sind nicht mit dem SEE Electrical Expert Installationsprogramm installiert. Sie werden durch ein bestimmtes Installationsprogramm SEE Electrical 3D Panel installiert.

G.1.1. 3D PANEL

- ✓ Schaltplan und 3D Panel Design- Integration.
- ✓ Schnelle 3D-Platzierung von allen Bauteilen.
- ✓ Automatisches Fangen zur Hutschienen-Funktion.
- ✓ Kollisionserkennung.
- ✓ Konsistenzprüfung mit dem Schaltplan.
- ✓ Import/Export Support für DWG/DXF, IGES, STEP und STL.

G.1.2. 3D PANEL MANUFACTURING

- ✓ Enthält alle Funktionen des Moduls "3D Panel"
- ✓ Erweitertes Netz oder Kabelverlegungsfunktionen.
- ✓ Optimale Aderlängen berechnet.
- ✓ Herstellungsberichte zur Unterstützung der Bohrpläne und Ader-Schnittlisten.
- ✓ Direktausgabe für CNC-Werkzeuge.

G.1.3. NEUES MODUL CABINET THERMAL CALCULATION

Erlaubt zu berechnen:

- Die Verlustleistung von allen Bauteilen
- Minimale und maximale Gesamttemperatur in einem Schaltschrank ohne Kühlung
- Die erforderliche Leistung für eine Kühlung (Klimaanlage, Ventilator, Heizwiderstand).
- Aktualisierung des Moduls Automatic Diagram Generation, um von SEE Electrical Expert V4R2 unterstützt zu werden.
- Dieses Modul ist nur in Französisch vorhanden
- Dieses Modul ist mit dem SEE Electrical Expert Installationsprogramm nicht installiert. Es wird durch ein bestimmtes Installationsprogramm installiert
- Die EXE- und MSI-Dateien werden signiert. SEE Electrical Expert wird durch die Antivirus-Software erkannt werden.
- Starke Verbesserung der Leistungen des Prozesses der Listengenerierung (Stückliste, Symbolliste, Verkabelungsliste, Deckblatt), außer der Kabelliste

- Die Option "Das Projekt beim Schließen löschen" ist standardmäßig aktiviert.
- Neuer Befehl "Etiketten für Wago SMARTSCRIPT exportieren" im Menü "Werkzeuge". Befehl ist im Menü Prozesse > Etikettendateien erzeugen entfernt.
- Nur in Französischer Version vorhanden.
- Neue Steckerverbindung "End Fitting Migration" für die Migration von Daten gespeichert in V4R1 in Kabelattributen auf neuen V4R2 Endattributen.
- Installiert nur im benutzerdefinierten Modus mit dem Modul End Fitting.

G.1.3.a. ANDERE ÄNDERUNGEN

- ✓ Klemmenleisten-Splitter: Hinzufügen automatisch 'Endhalter'
- ✓ 'Werkzeuge / Überprüfungen': 'Gerät und 'Klemmenleiste und Stecker' zweimal die Klemmen und Pins überprüfen
- ✓ Anzeigen der letzten Potenzialnummer des Blatts, der Gruppe und des Projekts im Mehrfachverbindungskontext
- ✓ Viewer: Möglichkeit Kommentare zu sehen und einzufügen
- ✓ Hinzufügen von Sortierkriterien in Symbol 'Tabelle', zugeordnet dem Blatt Harness
- ✓ Verwaltung der Indizes zwischen Blättern, Gruppen und Projekt, wenn 2 Indexzähler verwendet werden
- ✓ Generierung der Stückliste vom Blattexplorer: Anzeige Beschreibung des Bearbeitungsformats, anstatt des Bearbeitungsnamens

G.2. BEHOBEN

G.2.1. ALLE

Bei Ausführung eines Doppelklicks auf eine **Seeprj** Datei, kann der Benutzer die See Xp Version zum Öffnen nicht wählen

G.2.2. BATCHMODUS

Batchmodus - Kann die Klemmenleiste in jeder Gruppe nicht generieren

G.2.3. BLÖCKE

Alle Blöcke werden unabhängig von dem aktiven Editor angezeigt
Das Trennzeichensymbol wird immer eingefügt, auch wenn diese im Block nicht gespeichert waren

G.2.4. KABEL

Möglichkeit 2 verschiedene Kabel auf der gleichen Verbindung einzufügen
Abschnitt fehlt im CAD Dialogfenster, wenn Sie die vorherige Kabel-Bauteilreferenz wiederherstellen
Fehlermeldung "Argument nicht gültig" beim Einfügen oder Öffnen eines Kabels, wenn die Option
"Anzeige nur der Haupt Quell- und Zielorte" deaktiviert ist
Wenn Option "**Übersichtsplandaten für BMK Klemmen**" aktiviert ist, zeigt eine Meldung "Nicht
genügend Arbeitsspeicher" beim Öffnen der CAD Kabelattribute

G.2.5. STECKER

Unmöglich den abgeschirmten Pintyp dem Stecker mit zugeordneter Bauteilreferenz anzufügen

G.2.6. KOPIEREN/EINFÜGEN

Einfügen und Inhalte einfügen sind immer im Aufbauplaneditor grau hinterlegt
Nach einem Kopieren/Einfügen von einem Projekt in ein anderes, ist die Klemmenleiste den 310
zusätzlichen Bauteilreferenzen zugeordnet
Wenn ein Symbol die Spaltennummer im BMK Format hat, ist dies nach dem Einfügen nicht
aktualisiert

G.2.7. QUERVERWEISE

Inkorrekter Querverweis auf einer Blackbox Master und Slave
Der Winkel wird auf einem Verweis zurückgesetzt, wenn der Benutzer die Blattnummer ändert

G.2.8. DATENEXPLORER

Unmöglich eine Mehrfachauswahl mit dem Kontextmenü zu löschen

G.2.9. END FITTING

Fehlender Makrobefehl, um neue Endstückreferenzen in der Verkabelungsliste zu extrahieren

G.2.10. UMGEBUNGSKATALOG

Problem beim Öffnen eines Katalogs von anderen Umgebungen

G.2.11.UMGEBUNGSEXPLORER

Kann zwei Umgebungen nicht zusammenfügen

G.2.12.UMGEBUNG METHODE

Bei der manuellen Eingabe vom Revisionsindex, wird das "." als ein Trennzeichen behandelt
Kann ein neues Kürzel nicht speichern

G.2.13.UMGEBUNG SYMBOLE

Falsche Farbe beim Ändern eines Symbols eingefügt in einem Blatt in der Umgebung
Auf einer Blackbox, das **\$Pos_Refcro** Attribut nicht vorhanden
Verbindungspunktattribut - Der **\$Cp** und **\$Cp_Name** Makrobefehl zeigt die gleichen Inhalte

G.2.14.UMGEBUNG BLATTRAHMEN

Kann die Änderung eines Bildes, eingefügt im Blattrahmen nicht speichern

G.2.15.HARNESSEDITOR

Einige Kabel sind in Harnesses nicht verlegt, weil Von/Bis nicht korrekt sind

G.2.16.AUFBAUPLANEDITOR

Hutschiene verschieben (und Kabelkanal) durch Klicken mit der rechten Maustaste funktioniert nicht,
wenn ein Schaltschrank eingefügt ist
Beim Kopieren eines Bauteils, wird sein Etikett verschoben

G.2.17.LISTENBERICHTE

Nach einer Projektmigration funktioniert das Inhaltsverzeichnis nicht
Nach einer Aktualisierung einer Stückliste, sind einige Mengen falsch
Einige Komponenten fehlen nach einer Extraktion

G.2.18.MOULINETTE

Migration - Bei Migration von einem Projekt von V4R1 nach V4R2 wird der Name der Verbindung
Quelle/Ziel als ein Text nahe dem Thema erstellt

G.2.19. MEHRSPRACHIG

Berichte (*Inhaltsverzeichnis, Stückliste...*) funktionieren nicht, wenn Parameterblatt Makrobefehl: \$X:..... enthält.

G.2.20. OPTION INVARIANTE

Nach einem Speichern als, werden die generierten Blätter nicht aktualisiert
Einige Verbindungen fehlen in der Vorschau bei der Auswahl einer Gültigkeit

G.2.21. ANDERES THEMA

Befehle wie Speichern als, Blatt löschen,.. Leere Felder zeigen Meldung
Kann die Software nicht anlaufen, wenn **Kaspersky** Anti-Virus aktiviert ist

G.2.22. SPS MANAGER

Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn das Modul V120-22-T1 generiert ist
Die Kanalnummerierung im automatischen Modus ist nicht richtig

G.2.23. SCHUTZ

Kann Verbindung nicht einfügen, wenn der Dongle mit den Basic Modulen: Kernel, Cross ref, Base See, Signals programmiert ist
Mit Basic Modul ist es nicht möglich, Potenzial und Symbole, Zeichnung... zu löschen.

G.2.24. DRUCKEN

Kann einige Makrobefehle im Blattrahmen nicht anzeigen

G.2.25. STROMLAUFPLANEDITOR

- ✓ Auswahl von Elementen - Bei Auswahl eines Symbols eingefügt neben einem Text, wird dieses auch ausgewählt
- ✓ Kopieren/Einfügen - Das Kopieren funktioniert nicht, wenn der Benutzer Zeichnung und Text gruppiert hat
- ✓ Herunterladen - Im Symboleditor, ist ein Symbol nicht sichtbar, wenn dieses Symbol mit der Bauteilreferenz heruntergeladen wird

- ✓ Bauteilreferenz - unmöglich eine Bauteilnummer zuzuordnen, die in der Datenbank nicht existiert
- ✓ Bauteilreferenz - kann Kontakt auf einer Bauteilreferenz von einem Slave nicht definieren
- ✓ Attribut - Unmöglich ein Attribut erstellt mit Option "Y Absolu" zu verschieben
- ✓ Ausschneiden/Einfügen - Beim Ausschneiden und Einfügen von einem Slave, ist die Verbindung mit seinem Master verloren gegangen
- ✓ Ausschneiden/Einfügen - die Etiketle wird nicht erhöht, wenn einen Verweis kopiert wird
- ✓ Überprüfung - "Kabel nicht verwendet im Übersichtsplan, aber eingefügt im Stromlaufplan" Überprüfung funktioniert nicht
- ✓ Anzeige - kann eine Verbindung nach einem Kopieren: Einfügen nicht anzeigen
- ✓ Texte - Die Liste der vorhandenen Texte ist falsch
- ✓ Blattexplorer - Beim Öffnen mehrerer Blätter, wird das erste ausgewählte Blatt am Ende angezeigt
- ✓ Stromlaufplan - Verlorener Wert der Makrobefehle in Blättern Klemmenleiste generiert, wenn Verkabelungsattribute aktualisiert wurden
- ✓ Anzeige - Behalten Sie nicht die Position der Übersicht nach Öffnen einer Klemmenleiste
- ✓ Anzeige - Problem beim Öffnen mehrerer Blätter
- ✓ Anzeige - Kann den Symbolexplorer unten auf dem Bildschirm nicht einsetzen
- ✓ Auswahl - Beim Einfügen einer Zeichnung in eine Klemme, kann die Klemme nicht richtig auswählen
- ✓ Blackbox - Der Name Attribut der Verbindungspunkte übernimmt den Zahlenwert
- ✓ Containersymbole - kann Klemmen eingefügt in einem Container nicht verschieben
- ✓ Filter - Wenn nämlich einen Filter für eine Klasse erstellt wird, kann dieser für eine andere Klasse im Fenster "Bauteilreferenz auswählen" ausgewählt werden
- ✓ Projekteigenschaften - Symbolgröße bei der Einfügung" ändert nicht die Größe des eingefügten Kabelsymbols
- ✓ Bearbeitung - Die Berechnung der Symbolgröße entsprechend dem Projektschritt funktioniert nur für das erste eingefügte Symbol
- ✓ Attribut - Kann kein Attribut des Verbindungspunktes ausfüllen, wenn eine Spule im nächsten Modus eingefügt ist
- ✓ Attribut - Verkabelungsattribute werden automatisch auf Verweissymbolen nicht angezeigt
- ✓ Befehl - Kann einen freien Modus nicht haben, wenn Potenzialnummer auf Achse verschoben wird
- ✓ Zoom - Falscher Zoom bei Verwendung von Strg+Scroll
- ✓ Ort - die BMK wird nicht aktualisiert, wenn der Ortsname geändert wird
- ✓ Befehl - Entsprechend den Modulen, programmiert auf Dongle, funktionieren die Schaltflächen 'Nächstes Blatt' oder 'Vorheriges Blatt' nicht
- ✓ Kopieren/Einfügen - das Dialogfenster Inhalte einfügen wird mehrmals angezeigt
- ✓ Einstellungen - zeigt nicht das Icon Elektrische Punkte Sichtbarkeit an
- ✓ Zoom - Zoom mit der STRG-Taste folgt nicht dem Cursor
- ✓ Anzeige - kann die Drucksichtbarkeit eines Symbolattributs nicht ändern
- ✓ Verschieben - Kann einen Text mit den Pfeiltasten der Tastatur nicht verschieben
- ✓ Text - der Cursor blinkt sehr schnell, wenn einen Text eingefügt wird
- ✓ OLE Objekt - kann nicht ausdrucken und eine PDF-Datei ändern, eingefügt als OLE Objekt

G.2.26. BLATTEXPLOLER

Blattexplorer - Die Vorschau ist für einen Übersichtsplan inkorrekt

Anzeige - Die Gruppen-Blattnummer ist falsch beim Aktualisieren eines Blatts

G.2.27.POTENZIALE

Kann ein "Leerzeichen" in einem Potenzialattribut nicht eingeben

G.2.28.ÜBERSICHTSPLANEDITOR

Pins importieren vom Übersichtsplan funktioniert nicht

Falsche Sortierung für die Schnittstelle

Auf einem Verbindungspunkt oder einer Tabelle, rufen wir die Dezimalstelle der Kabellänge nicht ab

G.2.29.BMK ZUORDNUNG VON SYMBOLLEN

Die Etikette eines Verweises mit einem leeren Kürzel wird nicht hochgezählt

Im Automatischen Modus, ist die Etikette geteilt, wenn das Kürzel 20 Zeichen enthält

G.2.30.KLEMMEN

- ✓ Kann Bauteilreferenz in mehreren Klemmen nicht kopieren/einfügen
- ✓ Falsches Aufzählungszeichen in Standard- Symbolleiste
- ✓ Nach Kopieren/Einfügen von Klemme in den Blatteditor ist die Von-Anzeige im Klemmenleisteditor falsch
- ✓ Bei Umschaltung von Quelle und Ziel, müssen wir eine Aktualisierung ausführen
- ✓ Die Bauteilreferenz eines Zubehörs nicht speichern

G.2.31.ÜBERSETZUNG

Unmöglich alle Sprachen mit einem Dongle ohne Modul Translation anzuzeigen

Mehrere Benutzer können nicht an einer Wortdatenbank gespeichert in einem Netzwerk arbeiten

G.2.32.VIEWER

Kann nur die Hauptsprache des Projekts anzeigen

G.2.33.XELEC KONVERTER

Meldung - Falscher Dialog in "**Optionen**" Reiter von Xelec Konverter

Xelec Konverter - Fehlerhafte Position Text oder Taste auf dem Fenster Parameter

G.3. BEGRENZUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

- ✓ "3D Panel" und "Cabinet Thermal Calculation" arbeiten nicht unter Windows XP.
- ✓ Module "3D Panel" und "Automatic Diagram Generation" sind nicht mit SEE Electrical Expert installiert, aber jedes von diesen Modulen hat ein spezifisches Installationsprogramm.
- ✓ SEE Electrical Expert V4R2 benötigt eine gleiche oder eine höhere Version 11.13 von FlexLM, um diesen Schutztyp zu verwenden.
- ✓ Die mehrsprachigen Funktionen des Projekts werden mit der Lizenz "Translation" geschützt.
- ✓ Die Text- oder Attributbearbeitung kann in jeder Projektsprache vorgenommen werden, nur wenn der Benutzer das Modul "Translation" auf seiner Lizenz hat.
- ✓ Wenn der Benutzer das Modul "Translation" nicht hat, kann er jede Sprache des Projekts lesen, aber er kann nur die "Hauptsprache" ändern.
- ✓ Für die Projekte erstellt in einer vorherigen Version, erstellt der Migrationsprozess keine Hyperlinks.
- ✓ Um die Hyperlinks auf migrierten Projekten zu haben, müssen Sie diese Vorgänge ausführen: den Querverweis wiederherstellen, die Stückliste und das Inhaltsverzeichnis wieder generieren.
- ✓ PDF Export: Um die Hyperlinks in Adobe Acrobat Pro zu aktivieren, brauchen Sie "Nie" für die Option "Anzeige von Dokumenten im PDF/A-Modus" im Befehl "Bearbeiten/Einstellungen/Dokumentkategorien" von Acrobat auszuwählen.
- ✓ Modul End Fitting: Um die bis V4R1 in Kabelattribute gespeicherten Daten nach neuen V4R2 Endattributen zu migrieren, muss das Plugin "End Fitting Migration" installiert und aktiviert werden.
- ✓ SEE Projekt (SWS Datei / Fenster, Symbolleisten, Menüanpassung) gespeichert mit Versionen <= V4R1 sind von V4R2 nicht unterstützt.
- ✓ SEE Bauteildatenbank unterstützt MS SQL Server 2008, 2012 und 2014 (benötigt Lizenz "Part List Manager").
- ✓ Versionen >= V4 unterstützen nicht mehr MS SQL oder Oracle Datenbank für Stücklistenbearbeitung.
- ✓ "Modul Concurrent Engineering" (Mehrbenutzer) arbeitet mit MS SQL Server 2008 R2, 2012 und 2014 Datenbanken, um Projekte zu speichern.
- ✓ "Modul Concurrent Engineering" benötigt SEE User Access.
- ✓ Rückgängig machen / Wiederherstellen und Schließen vom Projekt ohne Speicherung arbeiten im Mehrbenutzer Modus nicht (Modul "Concurrent Engineering").
- ✓ Das Modul "Open Data" benötigt MS Excel
- ✓ Das "alte" Modul "3D Panel for SolidWorks" wird von SEE Electrical Expert >= V4R2 nicht mehr unterstützt.
- ✓ Ein 3D Panel Schaltschrank, erstellt mit dem "alten" Modul "3D Panel for SolidWorks" (< V4R2) kann nach dem neuen Modul 3D Panel Modul nicht migriert werden.
- ✓ VBA Version 7.1 32-Bits (nicht 64-Bits) muss installiert sein, um ein Makro von SEE Electrical Expert >= V4R2 auszuführen.
- ✓ Modul End Fitting: Um die bis V4R1 in Kabelattribute gespeicherten Daten nach neuen V4R2 Endattributen zu migrieren, muss das Plugin "End Fitting Migration" installiert und aktiviert werden.

G.4. BEKANNTE PROBLEME

G.4.1. PROBLEME BEHOBEN IN EINEM PATCH 4.42.B WERDEN BALD (JANUAR 2016) VERFÜGBAR SEIN

- ✓ Unmöglich diese Version auf Windows XP zu installieren
- ✓ Verbesserung des Fensters 'Sprachen und Schichten definieren', wenn Sie ein Projekt öffnen, das bereits von vorheriger Version migriert ist
- ✓ Option/Variante: Projektgenerierung im Batchmodus
- ✓ Cabinet Thermal Calculation Integration: Verbesserungen
- ✓ Schutz: ohne Lizenz 'Labelling' Möglichkeit die Schaltfläche 'Weiter' auf Klemme zu verwenden
- ✓ Blattexplorer: Kopieren/Gruppe einfügen, Korrektur
- ✓ Falsche ID Berechnung für 3D Panel Integration
- ✓ Cabinet Thermal Calculation: Kabel in Bauteilliste nicht anzeigen
- ✓ Migration - Beim Öffnen eines Projekts, zeigen mehrsprachige Werkzeuge ein unvollständiges Fenster
- ✓ SPS - Beim Speichern von Importvorlagen, werden die Kanaltypen nicht gespeichert
- ✓ SPS - Beim Import einer Excel-Datei, behalten die Module ohne Kanal ihr Etikett nicht
- ✓ SPS - Kann die heruntergeladene Bauteilnummer nicht speichern
- ✓ SPS - Nicht anzeigen nur die Bauteilnummern zu der Symbolklasse
- ✓ SPS - Die Bauteilnummer wird in der Warengruppenklasse nicht heruntergeladen
- ✓ SPS - Fehler beim Anlauf von SPS E/A Explorer
- ✓ SPS - In Unity Serveroption, Dialogfenster Durchsuchen für Computer erscheint nicht
- ✓ SPS - Nach einem Import wird die Datei Gen_Fol.Ldb nicht entfernt
- ✓ SPS Meldungen - Text in dem SPS Explorer für analogen Eingang und Ausgang ersetzen
- ✓ SPS - Die Software schließt, wenn der Import von einer externen Festplatte erfolgt
- ✓ SPS - Kann die Fenster Import-Konfigurationsdatei nicht öffnen, wenn der gespeicherte Standardpfad nicht vorhanden ist
- ✓ SPS - Beim Import einer Konfiguration ohne die SPS Bauteilnummer, wird ein Buchstabe hinzugefügt
- ✓ SPS - Inkompatible Meldung zwischen Imdio Karte und Mb20R Schnittstelle
- ✓ SPS - Falsches Etikett für Schnittstelle beim Ändern des Kürzels
- ✓ SPS - Bei dem Konfigurationsimport, ist die Liste der Server nicht korrekt
- ✓ SPS - Anzeigeproblem beim Ändern der Racknummer
- ✓ SPS - Fehlendes Feld 'Adresse' in 'SPS E/A Assistent'.
- ✓ SPS - Beim Generieren des Blatts SPS E/A durch Markieren der Option "Existierende Blätter ersetzen", erscheint ein Fehlerdialogfenster und die Schaltfläche Generieren wird grau hinterlegt.
- ✓ SPS Explorer generiert Symbolattribute, die die Eigenschaft haben übersetzbar (Mehrsprachig) auf Schicht (B) zu sein
- ✓ SPS - Fehlermeldung "Listenindex außerhalb der Grenzen (0)" zeigt, wenn eine Konfiguration importiert wird

G.4.2. PROBLEME WERDEN IN DEM SERVICE PACK 3 (4.43) VERFÜGBAR ENDE FEBRUAR 2016 BEHOBEN

- ✓ Blattexplorer - Absturz beim Löschen einer leeren Gruppe
- ✓ Klemmen - Unmöglich Klemmen mit Bauteilreferenz zu nummerieren
- ✓ Klemmen - Fehlerhafte Verwaltung von Klemmenleiste mit 2 Stöcken

- ✓ Klemmen - Inkorrekte Verwaltung von mehrstöckigen Klemmen
- ✓ Documentation - Fehlerhaftes Modul zum Herunterladen von Artikelnummern von dem Webkatalog
- ✓ Option und Variante - Wenn die Klemmenleiste nicht die ausgewählte Gültigkeit hat, wird das Blatt Klemmenleiste nur mit seiner Kopfzeile generiert
- ✓ Option und Variante - Verloren ist die Verknüpfung zwischen OPR, wenn ein Blatt entfernt ist, wenn der Befehl Speichern als verwendet wird
- ✓ Leistung - Der Befehl "Verknüpfung mit Verbindungspunkt" ist zu lang
- ✓ Aktualisieren von Blatt Klemmenleiste - Die Seitennummer ist falsch (Reiter Einstellungen)
- ✓ Cabinet Thermal Calculation - Falsche Meldung beim Abbrechen der Auswahl der Schaltschrank- Artikelnummer
- ✓ Cabinet Thermal Calculation - Keine Standard-Schaltschrankklasse, wenn der Aufbauplan nicht existiert
- ✓ Cabinet Thermal Calculation - Das Material und die Verlustleistung werden automatisch aktualisiert, wenn diese im Bauteilkatalog geändert wurden
- ✓ Cabinet Thermal Calculation - Wenn der Aufbauplan nicht existiert, werden die Einstellungen in der Berechnung nicht gespeichert
- ✓ Cabinet Thermal Calculation - Wenn man nur einen Aufbauplan hat, werden die Klemmenleisten extrahiert
- ✓ Unmöglich im Viewer die definierten Hyperlinks im Projekt zu verwenden
- ✓ Klemmenleiste - Falsche Meldung, wenn Modul Terminal fehlt
- ✓ Meldungen - Falsche Meldung beim Löschen einer Sprache in der Methode
- ✓ Texteditor Dialogleistungen - Langsamkeit mit der Wortdatenbank auf dem Netzwerk
- ✓ Klemmen - Neunummerierung von Klemmen berücksichtigt nicht die BMK Zuordnung von Stockklemmen.
- ✓ Unmöglich Klemmen mit Bauteilreferenz neu zu nummerieren + Inkorrekte Verwaltung von Stockklemmen
- ✓ Leistungsprobleme auf Projekten mit Bauteilnummern, die viele Beziehungen, definiert in der Bauteildatenbank haben
- ✓ Absturz beim Entfernen einer leeren Projektgruppe

G.4.2.a.SPS

- ✓ Beim Speichern von Importvorlagen, werden die Kanaltypen nicht gespeichert
- ✓ Beim Import einer Excel-Datei, behalten die Module ohne Kanal ihr Etikett nicht
- ✓ Kann die heruntergeladene Bauteilnummer nicht speichern
- ✓ Nicht anzeigen nur die Bauteilnummern zu der Symbolklasse
- ✓ Die Bauteilnummer wird in der Warengruppenklasse nicht heruntergeladen
- ✓ Fehler beim Anlauf von SPS E/A Explorer
- ✓ In Unity Serveroption, Dialogfenster Durchsuchen für Computer erscheint nicht
- ✓ Nach einem Import wird die Datei Gen_Fol.Ldb nicht entfernt
- ✓ Meldungen - Text in dem SPS Explorer für analogen Eingang und Ausgang ersetzen
- ✓ Die Software schließt, wenn der Import von einer externen Festplatte erfolgt
- ✓ Kann die Fenster Import-Konfigurationsdatei nicht öffnen, wenn der gespeicherte Standardpfad nicht vorhanden ist
- ✓ Beim Import einer Konfiguration ohne die SPS Bauteilnummer, wird ein Buchstabe hinzugefügt
- ✓ Inkompatible Meldung zwischen Imdio Karte und Mb20R Schnittstelle
- ✓ Falsches Etikett für Schnittstelle beim Ändern des Kürzels

- ✓ Bei dem Konfigurationsimport, ist die Liste der Server nicht korrekt
- ✓ Anzeigeproblem beim Ändern der Racknummer
- ✓ Fehlendes Feld 'Adresse' in 'SPS E/A Assistent'.
- ✓ Beim Generieren des Blatts SPS E/A durch Markieren der Option "Existierende Blätter ersetzen", erscheint ein Fehlerdialogfenster und die Schaltfläche Generieren wird grau hinterlegt.
- ✓ Explorer generiert Symbolattribute, die die Eigenschaft haben übersetzbar (Mehrsprachig) auf Schicht (B) zu sein
- ✓ Fehlermeldung "Listenindex außerhalb der Grenzen (0)" zeigt, wenn eine Konfiguration importiert wird

G.5. SYSTEMANFORDERUNG

G.5.1. EMPFOHLENE SYSTEMKONFIGURATION

G.5.1.a. FÜR EINZELBENUTZERMODUS

- ✓ Microsoft Windows SEVEN Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise i3 Klasse Prozessor, 2GHz
- ✓ RAM: 4 GB
- ✓ 500 MB freier Speicherplatz benötigt für die Installation - Installieren eines Betriebssystems 64 Bits auf einem 64 Bit-Rechner
- ✓ Grafikkarte: 1280 x 1024

G.5.1.b. ZUR VERWENDUNG VOM 3D PANEL MODUL

- ✓ Microsoft Windows SEVEN Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise
- ✓ i5 Klasse Prozessor, 2GHz
- ✓ RAM: 4 GB
- ✓ 1 GB freier Speicherplatz benötigt für die Installation mit den 3 Teilen standardmäßig zur Verfügung gestellt
- ✓ Grafikkarte: Karte mit vollständiger Unterstützung für OpenGL und 1GB dedizierter Speicher

G.5.1.c. FÜR MEHRBENUTZERMODUS (CONCURRENT ENGINEERING)

Für den Server

- Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 oder neuer
- Microsoft SQL Server 2008 R2 (PROFESSIONAL Version dringend empfohlen; EXPRESS EDITION Version möglich, aber mit Einschränkungen)
- i7 Klasse Prozessor, 3GHz
- RAM: 12 GB (+ 1GB von Client)
- 200 GB freier Speicherplatz benötigt für die Installation
- LAN (Netzwerkkarte): 1GB

Für den Client

- ✓ Microsoft Windows 7 x64
- ✓ i3 Klasse Prozessor, 2GHz
- ✓ i3 Klasse Prozessor, 2GHz
- ✓ RAM: 4 GB
- ✓ 500 MB freier Speicherplatz benötigt für die Installation
- ✓ Netzwerkkarte: 1GB
- ✓ Grafikkarte: 1280 x 1024

Windows 8

SEE Electrical Expert V4R1 unterstützt Windows 8 und 8.1 (außer Version RT für mobile Geräte)

Windows 10

Die Kompatibilitätstests werden durchgeführt und dann können wir kein einwandfreies Funktionieren von SEE Electrical Expert gewährleisten.

G.5.2. KOMPATIBILITÄT MIT VIRTUELLEN LÖSUNGEN: CITRIX, MICROSOFT APP-V, VMWARE

SEE Project Manager und SEE Electrical Expert sind mit virtuellen Lösungen: Citrix, Microsoft App-V, VMWare kompatibel.

G.5.3. VMWARE ODER MICROSOFT APP-V

Keine Kompatibilitätsprobleme mit diesen zwei virtuellen Lösungen.
Die virtuellen Maschinen der IT Abteilung arbeiten unter Microsoft App-V.

G.5.4. CITRIX

Für CITRIX, hier sind die Empfehlungen erworben von der Erfahrung einiger Kunden:

G.5.4.a. EMPFOHLENE SYSTEMKONFIGURATION (CITRIX-SERVER HOSTING-KUNDEN)

Minimale Konfiguration

- Windows Server 2008 (64 Bits)
- Prozessor: 2 GHz
- RAM: 4GB + 2GB von Client
- Erforderlicher Speicherplatz: 2GB
- Grafikkarte: 1024 x 768 – 256 Farben, 128 MB RAM

- Netzwerkadapter (100 Megabits/s)

Empfohlene Konfiguration

- Windows Server 2008 R2 (64 Bits)
- Prozessor 3.6 GHz Dual-Core
- RAM: 8 GB + 4GB von Client (d.h. 48 GB für 10 Benutzer)
- Erforderlicher Speicherplatz: 30 GB
- Grafikkarte: NVIDIA, 512 MB RAM
- Netzwerkadapter (1 Gigabits/s, oder mehr)

Registry-Schlüssel

Für jede Installation, müssen Sie die CITRIX Client Profile zurücksetzen. Allerdings, um die Änderungen in den HKLM Registry-Schlüsseln zu berücksichtigen, müssen Sie sich mit einem leeren Profil anmelden, um es zu aktualisieren. Anderenfalls riskieren Sie, dass das nicht zurückgesetzte CITRIX Profil nicht aktualisiert ist. Überprüfen Sie, ob die CITRIX Profile kein zugängliches Drucker-Mapping oder Netzwerkfestplatte enthalten. Allerdings, wenn Sie sich mit dem CITRIX-Server verbinden oder wenn Sie eine Anwendung verwenden, wird der Drucker im Firmennetzwerk gesucht. In diesem Fall, wird Ihr Computerbildschirm für einige Minuten "eingefroren". Aber dieses Problem ist kein Softwareproblem.

Speicherplatz

Vermeiden Sie die gemeinsame Nutzung von dedizierten Speicherplätzen mit anderen Benutzern. Ein Mapping auf "C:\\" muss für jeden Benutzer angelegt werden.

Grafikkarte

Entsprechend den CITRIX Servereinstellungen werden einige Pixel oder Anzeigereihenfolgen dem Clientrechner bereitgestellt. Wir empfehlen Ihnen eine Pixelübertragung anstatt Anzeigereihenfolgen zu verwenden, die nicht richtig von allen Grafikkarten verwendet werden.

Rechnerarchitektur

Behandeln Sie eine 64 Bit Version vom CITRIX-Server vorrangig. Der Standby-Modus vom CITRIX Client erfordert eine Wiederverbindung, wiederholt vom CITRIX-Server. Dazu empfehlen wir Ihnen den Standby-Modus mit einem optimalen Wert als eine Stunde statt zehn Minuten einzustellen.

H VORGENOMMENE ÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN IN SEE ELECTRICAL EXPERT V4R2 SP1 (4.41/B)

Juli 2015

H.1. HINZUGEFÜGT IN V4R2 SERVICE PACK 1 (4.41.B) IM VERGLEICH ZU V4R2 (4.40H)

- ✓ Verbesserung von den Prozessleistungen der Bearbeitung (Stückliste, Aderliste ...).
- ✓ Die Option "Das Projekt beim Schließen löschen" ist standardmäßig aktiviert.
- ✓ Neuer Befehl "Etiketten für Wago SMARTSCRIPT" im Menü Werkzeuge (nur in der Französischen Version).
- ✓ Andere Änderungen:
 - Optimierung der Harness Verkabelung
 - Symbole, Klemmen und Pins ohne Bauteilreferenz überprüfen
 - Werkzeuge / Überprüfen / Klemmenleiste und Stecker Überprüfung': Verbesserung von Meldungen im Fehlerexplorer.
 - Verbesserung der gemeinsamen Nutzung der Wortdatenbank.
 - Die Offset-Einstellung für mehrsprachige Texte und Attribute muss nur in der Methode sein.
 - PDF-Kommentar einfügen: Zeilenumbruch Problem.
 - PDF-Kommentar einfügen: Einfügungsposition beheben.
 - Migration der Stockklemmenleisten.
 - Mehrsprachige Stückliste von den Mehrfeldern der Bauteildatenbank (einsprachig).
 - Katalog: neue Klassenfunktionen.
 - Möglichkeit Stockklemmen ohne Bauteilreferenz zu verwalten.
 - TIFF-Generierung verbessern: Option 'Mehrere Seiten' hinzufügen.
 - Neue Makrobefehle können die zusätzliche Bauteilreferenz abrufen.
 - Blatt Harness: Änderung des Verkabelungsprozesses.
 - Verkabelungsattribut ruft den Verbindungspunkt 'Nummer' ab.
 - Harnesseditor - Neues Symbol 'Tabelle' für Geräte als Stecker.
 - P/N des Endstücks in den Stücklisten (nicht in den Ader-/ Kabellisten) extrahieren.
 - Funktion vom mehrfachen Kopieren/ / Einfügen mit Klick der rechten Maustaste entfernen.

H.2. BEHOBEN

H.2.1. KABEL

- ✓ Unmöglich Kabel auf Verbindung, angeschlossen an einen Verbindungspunkt der Blackbox, einzufügen.
- ✓ Es kann kein Kabel eingefügt werden, wenn die Verbindungspunkte der Blackbox verbunden sind.
- ✓ Auf einem Projekttyp Ader/Kabel ist Von/Nach im Kabelexplorer nicht richtig angezeigt.
- ✓ Symbole "Kabel / Ader" im Stromlaufplan sind auf die Verbindung nicht eingefügt.

H.2.2. UMGEBUNGSEXPLORER

Es kann kein Symbol aktualisieren, wenn mehrere Benutzer einige Symbole ändern.

H.2.3. EXTRAKTOR

Schwierig Daten nach SolidWorks zu exportieren.

H.2.4. ALLE

- ✓ Schutz - Fehler beim Lesen von Daten der Module in der Lizenz.
- ✓ Migration - Bei der Migration von Projekten, sind die Verbindungen zwischen Symbolen und Bauteilen vom Schaltplan verloren.

H.2.5. BLÖCKE

Falsche Beschreibung für Symbole nach Einfügen von Blöcken.

H.2.6. KOPIEREN/EINFÜGEN

- ✓ Unmöglich nur ein Kabel einzufügen
- ✓ Die Potenzialnummer und der Verbindungstyp beim Kopieren von einem Blatt von einem anderen Projekt sind verloren
- ✓ Die BMK wurde für Master/ Einzel nach Einfügen wiederholt

H.2.7. QUERVERWEIS

- ✓ Wenn der Verweis verschoben wurde, wird sein Attribut \$Pos_Refcro nicht verschoben
- ✓ Der Hyperlink auf Querverweis bei Zuweisen von einer Artikelnummer dem Master ist verloren

H.2.8. HARNESEDITOR

- ✓ Es war nicht möglich einen Bereich Splice in Schnittpunkt von Harness-Zweig mit einem Klick einzufügen
- ✓ Der schematische Stecker Stift/Buchse kann mit dem "Inline" Harness-Stecker nicht zusammengefügt werden
- ✓ Blatt Harness - Es ist nicht möglich 'Stecker Andere' mit dem Verhalten alle schematischen Steckern zu verbinden

- ✓ Bei Verlegung von Harness - Das Programm wies einen nicht korrekten Harness Namen den Kabeln, verbunden mit den Klemmenpins, zu
- ✓ Ein Kabel, das zwei Pins shuntet, wurde in der Tabelle nicht angezeigt

H.2.9. INSTALLATION

- ✓ Das Willkommen-Fenster vom Installationsprogramm zeigt die Version des Produkts nicht an
- ✓ Installation - Die Schutzeinstellungen sind nach einer benutzerdefinierten Installation nicht wiederhergestellt
- ✓ Falsche Position vom Text in der Meldungsbox am Ende der Installation
- ✓ Xelec Konverter arbeitet mit See Electrical Expert 4.40/X oder 4.41 Ai1 nicht
- ✓ Installation V4R2 beschädigte Version V4
- ✓ Problem bei Einfügung von Kabeln in Stromlaufplan, wenn "Ereignisse" in der Umgebung aktiviert sind
- ✓ Der Dongle Programmbefehl fehlte

H.2.10. SCHUTZ

- ✓ Schutz - Token Problem mit einer zusammengeführten Lizenz
- ✓ Schutz - Langsamer Start bei Verwendung von einem Hasp Dongle, zusammengefügt mit einem Hasp Server

H.2.11. REVISIONSINDEX

- ✓ Revisionsindex - Verloren der Revisionsindex auf einem eingefügten Blatt
- ✓ Revisionsindex - Die Beschreibung ist nicht aktualisiert

H.2.12. XELEC KONVERTER

Xelec Konverter - Die Textattribute in den Sprachen 1, 2, 3 und 4 sind nicht abgerufen

H.2.13. UMGEBUNGSKATALOG

Katalog - Funktion für "Englische Beschreibung" arbeitet nicht richtig im Webkatalog

H.2.14. UMGEBUNG METHODE

Methode - Beim Import der Methode von der "Linienart und Farbe" waren die Methoden (alte und neue) zusammengefügt

H.2.15. UMGEBUNG SYMBOLE

- ✓ Verbesserte Verwaltung von gemeinsam genutzter Symbolbibliothek
- ✓ Speicherung der Symbole, wenn die gemeinsame Umgebung verbessert ist

H.2.16. AUFBAUPLANEDITOR

- ✓ Eine Fehlermeldung zeigt an, wenn eine Verlegung ausgeführt ist
- ✓ Das letzte Projekt anzeigen, wenn das Blatt geändert ist
- ✓ Bei Generierung von einem Blatt Aufbauplan im Standard Screenshot Standard (Jpeg, Tiff...) sind die Attribute der Blattrahmen verloren
- ✓ Der Name der Klemmenleisten-Geräteansicht wird im Fenster "Liste der einzufügenden Bauteile" nicht angezeigt
- ✓ Fehlermeldung bei Doppelklick auf ein OLE Objekt im Blatt Aufbauplan
- ✓ Bei Kabelerzeugung von Anzeige des Schaltpults wurde eine Fehlermeldung im Klemmenleistenexplorer angezeigt
- ✓ Befehl Bearbeiten>Ändern>CAD Attribute arbeitete nicht
- ✓ Bearbeiten > Ändern > CAD Attribute des Bauteils Für Hutschienen arbeitete nicht
- ✓ Das Bohrplanblatt ist nicht richtig generiert
- ✓ Falsche automatische Platzierung von Bauteilen auf Hutschienen
- ✓ Löschen von Verkabelung vom Kontextmenü arbeitete nicht

H.2.17. LISTENBERICHTE

- ✓ Schutz - **Mit Stückliste Ebene 1** Unmöglich generiertes Blatt Stückliste zu aktualisieren
- ✓ Bauteilreferenzen, verbunden zusammen über den Befehl "Gruppenreferenz definieren" werden in einer Stückliste nicht eingeschlossen sein
- ✓ Listeninhalt - Der Revisionsindex im Blatt wird nach einer Aktualisierung nicht abgerufen
- ✓ Stückliste - kann keine Stückliste nach Ort aktualisieren

H.2.18. MIGRATION

- ✓ Texte oder Attribute, eingefügt auf einer Schicht, nicht verbunden mit einer Sprache, sind mit Status Mehrsprachig = Ja migriert
- ✓ Die mehrsprachige Migration behandelt keine Blattrahmen und Parameterblätter
- ✓ Migration - Mehrsprachige Texte sind nicht zusammengefügt, wenn sie nicht vom Übersetzungsprozess erstellt sind
- ✓ Migration - Inkorrekte Migration von mehrsprachigen Texten bei Aktualisierung eines Projekts

H.2.19. MEHRBENUTZER

- ✓ Informieren über Fehlen der Lizenz "Concurrent Engineering"
- ✓ Das Programm stürzt bei Generierung der Stücklisten vom Projekt, gespeichert im Speicherordner, ab
- ✓ Problem beim Löschen von Blattgruppen
- ✓ Problem beim Einfügen oder Ändern vom Symbol
- ✓ Fehlende Kabel

H.2.20. DRUCKEN

- ✓ PDF Generierung - Beim Einfügen von einem Bild ohne Umformung, ist seine Größe in der PDF-Datei nicht korrekt
- ✓ Drucken - Fehler bei CGM- Generierung
- ✓ PDF - Nach Drucken wurden einige Zeilen hinzugefügt
- ✓ Falscher PDF Screenshot, wenn eine Bitmap in ein Blatt eingefügt ist
- ✓ Beim Einfügen von verschiedenen Bildern in zwei Blätter, enthält der PDF-Bericht das gleiche.

H.2.21. STROMLAUFPLANEDITOR

- ✓ "Projekteigenschaften / Symbolgröße beim Einfügen" Option hat die Größe vom automatisch eingefügten Verweis nicht geändert
- ✓ Die Größe des Fensters Text oder Kommentar einfügen ist mit einer spezifischen Auflösung nicht korrigiert
- ✓ "Projekteigenschaften / Symbolgröße beim Einfügen" ändert die Größe des eingefügten Symbols Kabel nicht
- ✓ Änderungen des Textwinkels waren nicht korrigiert
- ✓ Fehler bei Ausführung von Kopieren/Inhalte einfügen auf das gleiche Blatt
- ✓ Lange Hyperlinks sind im Fenster CAD Attribute nicht richtig angezeigt
- ✓ Überprüfen "Gerät / Bauteilsymbole ohne Symbol" arbeitet nicht richtig
- ✓ "Klemmenleiste / und Stecker Überprüfung / Klemmen und Pins mit Quelle und Ziel konnten nicht angezeigt werden" arbeitet nicht richtig
- ✓ "Werkzeuge / Überprüfen, ob im Projekt verwendete Bauteile im Umgebungskatalog existieren" Berücksichtigt aktive Filter, definiert in Katalogklassen
- ✓ Ausschneiden/Einfügen Hauptkontakt Slave - die BMK der Slave war Neuberechnet und mit der Masterspule verknüpft, nur wenn die Bauteilreferenz definiert wurde
- ✓ Die Sichtbarkeit der Attribute im Blattrahmen ist verloren, wenn der Benutzer die Schichtbarkeit ändert
- ✓ Ort - Sie können die Ortsbeschreibung nicht eingeben, wenn der Dongle das Modul Translation nicht hat
- ✓ Problem mit Querverweisen von Spulen in einem konkreten Fall
- ✓ Container - Problem mit Verschieben von Symbolen
- ✓ Die Hauptbauteilreferenz des Steckers fehlt nach Verwendung des Befehls Inhalte einfügen
- ✓ Kopieren/Einfügen für Symbole mit Verhalten 'Klemme' oder 'Pin' fügt kein Symbol auf das Blatt ein
- ✓ Kopieren/Inhalte einfügen funktioniert nicht richtig
- ✓ Fehlende Kabel in Klemmenleiste nach horizontaler Symmetrie des Steckers
- ✓ Der Befehl Prozesse/Zuweisen /Funktion... arbeitet mit den Steckern nicht richtig

- ✓ Der Datenexplorer zeigt inkorrekte Daten nach Änderung der Funktion des Symbols Slave
- ✓ Änderung des Namens der Funktion vom Datenexplorer ist für ein großes Projekt nicht möglich
- ✓ Die Kabel BMK ist bei Ausschneiden/Einfügen zwischen verschiedenen Gruppen im gleichen Projekt nicht korrekt eingefügt
- ✓ Klemmen Kopieren / Einfügen muss die Klemmennummer und nicht die Klemmenleisten-BMK hochzählen
- ✓ Einstellungen - "Symbolgröße beim Einfügen" ändert die Größe vom Verweis, automatisch eingefügt mit "Polaritätseinfügung"
- ✓ Absturz bei Aktualisierung von eingefügten Symbolen und Geräteansichten
- ✓ Hyperlinks sind verloren, wenn Sie die Artikelnummer auf dem Symbol Spule ändern
- ✓ Kopieren/ Inhalte einfügen behält die gleiche Position nicht

H.2.22. BLATTEXPLOLER

- ✓ Problem, wenn der Befehl rückgängig gemacht ist
- ✓ Alle generierten Blätter vom Projekt aktualisieren behält das gleiche Parameterblatt nicht

H.2.23. KLEMMEN

- ✓ Das Programm fügt dauernd neue Verbindungen den Klemmen zu
- ✓ Automatische Nummerierung von Stockklemmen funktioniert nicht
- ✓ Problem nach der Aktualisierung von den Blättern Klemmenleisten und Stecker
- ✓ Adern sind von einer Brücke nach Bearbeitung der Klemmenleiste abgetrennt und ersetzt

H.2.24. ÜBERSETZUNG

- ✓ Versatz zwischen der Sprache arbeitet für die mehrsprachigen Attribute nicht
- ✓ Kann die \$Loc_Libelle nicht übersetzen
- ✓ Fehlerhafte Übersetzung in einem neuen Projekt
- ✓ Kann das Attribut des Makrobefehls und des Verkabelungsattributs nicht übersetzen
- ✓ Es war möglich Übersetzung zwischen der gleichen Sprache zu löschen

H.2.25. VIEWER

Viewer - Der Befehl Projekteinstellungen ist grau hinterlegt im Modus Frei

H.2.26. SPS

- ✓ Kann den SPS Namen nicht importieren, wenn er ein Leerzeichen enthält.
- ✓ Es ist unmöglich eine Konfiguration aus einer Excel-Datei zu importieren
- ✓ Die Vorlagendatei ist nach einem Konfigurationsimport nicht richtig importiert
- ✓ Fehlermeldung, wenn die Umgebung nicht vorhanden ist
- ✓ Die Vorlagendatei ist in der Liste nach einem Konfigurationsimport nicht angezeigt
- ✓ Mit Lizenz FLEX, arbeitete SPS nicht.

H.3. BEKANNTE PROBLEME, BEGRENZUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

H.3.1. BEKANNTE PROBLEME

- ✓ Modul Schaltschrank (Ebene Schaltschrank 2)
 - Einige Rückgänge sind beim Verkabelungsprozess vorhanden
 - Ein zufälliger Absturz tritt beim Schließen der Software mit einem geöffneten Bohrplanblatt auf.
- ✓ Umgebungsexplorer
 - Kann zwei Umgebungen nicht zusammenfügen
- ✓ DXF/DWG
 - Mehrere Programmfehler wie Absturz beim Export der Dateien sind vorhanden.
- ✓ Andere Probleme
 - Migration - Bei Migration von einem Projekt von V4R1 nach V4R2 ist der Name der Verbindung Quelle/Ziel als ein dem Text nahes Thema erstellt
 - Nach einer Projektmigration funktioniert das Inhaltsverzeichnis nicht
 - End Fitting - Fehlender Makrobefehl, um neue Endstückreferenzen in der Verkabelungsliste zu extrahieren
 - Aufbauplan - Problem beim Schließen von der Software mit einem geöffneten Bohplanblatt
 - Klemme - Nach Kopieren/Einfügen von Klemmen in den Blatteditor ist die Von-Anzeige im Klemmenleisteditor falsch
 - Schaltplangenerator - Fehler Vb Meldung bei Generierung vom Projekt
 - Schaltplangenerator - Sie können keine automatische BMK Zuordnung bei Einfügung von Blöcken haben
 - Schaltplangenerator - Die XLS-Datei arbeitet nicht mit allen See Versionen
 - Leistungen - Langsamkeit mit der Wortdatenbank auf dem Netzwerk
 - Stückliste - Nach Export der Bauteilliste in XLS-Datei, hat die Menge ein Textfeld
 - Open Data - Kann nicht richtig arbeiten, wenn die Orteinzigkeit auf Gruppenebene ist
 - Beim Löschen von einer Etiketle auf Slave, ist ihr Querverweis behalten
 - Einige Steckerverbindungen arbeiten mit einem Lsb Schutz nicht
 - Mehrbenutzer - Der Prozess von Harness Verkabelung ist langsamer auf 4.40E im Vergleich zu 4.15D
 - Absturz - Absturz bei Einfügung von einer Blackbox ohne definierte Verbindungspunkte
 - Attribut Ort - Kann seinen Wert nicht anzeigen, wenn dieses Attribut im Stromlaufplaneditor hinzugefügt ist
 - Einige Prozesse sind langsamer als die vorherige Version
 - Übersichtsplan - Auf einem Verbindungspunkt oder einer Tabelle, rufen wir die Dezimalstelle der Kabellänge nicht ab
 - Variablenattribute definiert mit Blockparametereditor, sind nicht abgerufen
 - Automatische Generierung von Blättern aus Excel - unterstützt nicht MS Office 64 Bits (Excel)
 - PDF Generierung - Die Kommentare sind auf der generierten PDF-Datei fehlerhaft
 - Internetschutz - Schutz der Sprache arbeitet mit LSB nicht
 - Harness - Einige Kabel sind in Harnesses nicht verlegt, weil Von/Nach nicht korrekt sind

- Elektrischer Datenexplorer - Unmöglich eine Mehrfachauswahl mit dem Kontextmenü zu löschen
- Stecker - Die Klasse ist auf einem Stecker geändert, wenn Sie die Option "Generierung von Klemmenleiste für Schaltschrank" in Ihrer Methode aktiviert haben
- Attribut - Kann kein Attribut des Verbindungspunktes ausfüllen, wenn eine Spule im nächsten Modus eingefügt ist
- Internet Software - Die Sprache Spain International Language in SEE Lizenzdatenbank hinzufügen, um den gleichen Namen wie See Electrical Expert zu haben.
- Kopieren/Einfügen - Kann Kabel zwischen zwei generierten Kabelblättern nicht ausschneiden und einfügen
- Revisionsindex - Kann den Revisionsindex beim Speichern des Blatts nicht aktualisieren
- Kopieren/Einfügen - Einfügen und Inhalte einfügen sind immer im Aufbauplaneditor grau hinterlegt
- Befehl - Entsprechend den Modulen, programmiert auf Dongle, arbeiten die Schaltflächen 'Nächstes Blatt' oder 'Vorheriges Blatt' nicht
- Drucken - Bei Erzeugung von einer PDF-Datei ist die Auflösung nicht korrekt
- Inkorrekte Beschreibung für die Funktion des Katalogfeldes Funktion Nr. 1524 : Aktualisiertes Datum
- Fehlender Abschnitt im Fenster CAD, wenn Sie den letzten Verweis des Kabels wiederherstellen
- Die Berechnung der Symbolgröße entsprechend dem Projektschritt arbeitet nur für die erste Symboleinfügung
- Kann die Software nicht starten, wenn Kaspersky Antivirensoftware aktiviert ist
- Projektschutz - Sie können Blätter von einem geschützten Projekt kopieren
- Batchmodus - Kann die Klemmenleiste in jeder Gruppe nicht generieren
- Fehlende Software Hasp Lm Software im Ordner Tools

H.3.2. BEGRENZUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

- ✓ SEE Projekt (SWS Datei / Fenster, Symbolleisten, Menüanpassung) gespeichert mit Versionen <= V4 sind von V4R2 nicht unterstützt
- ✓ SEE Bauteildatenbank unterstützt MS SQL Server 2008, 2012 und 2014 (benötigt Lizenz "Part List Manager").
- ✓ Versionen >= V4 unterstützen nicht mehr MS SQL oder Oracle Datenbank für Stücklistenbearbeitung.
- ✓ "Modul Concurrent Engineering" (Mehrbenutzer) arbeitet mit MS SQL Server 2008 R2, 2012 und 2014 Datenbanken, um Projekte zu speichern
- ✓ "Modul Concurrent Engineering" benötigt SEE User Access
- ✓ Rückgängig machen / Wiederherstellen und Schließen vom Projekt ohne Speicherung arbeiten im Mehrbenutzer Modus nicht (Modul "Concurrent Engineering")
- ✓ Modul "Open Data" benötigt MS Excel
- ✓ "Modul 3D Panel for SolidWorks" benötigt SolidWorks Version 2011, 2012, 2013 oder 2014
- ✓ "Modul 3D Panel for SolidWorks" ist in einem Standardinstallationsprogramm nicht enthalten. Es sind spezifische Installationsprogramme für x32 Bits oder x64 Bits Betriebssysteme vorhanden.
- ✓ Es ist unmöglich Internetschutzsystem (LSB) mit einem anderen Schutzsystem zusammenzufügen.
- ✓ VBA Version 7.1 32-Bits (nicht 64-Bits) muss installiert sein, um ein Makro von SEE Electrical Expert V4R2 (4.40 A) auszuführen.

- ✓ Der Text oder Attributbearbeitung kann in jeder Projektsprache ausgeführt werden, nur wenn der Benutzer das Modul "Translation" auf seiner Lizenz hat.

- ✓ Wenn der Benutzer das Modul "Translation" nicht hat, kann er jede Sprache des Projekts lesen, aber er kann nur die "Hauptsprache" ändern.
- ✓ Auf Projekt, erstellt in V4R2, sind die Hyperlinks automatisch generiert. Sie müssen die Tasten "Strg+Alt" oder "Alt Gr" anklicken, um die Hyperlinks anzuzeigen und doppelklicken, um sie zu öffnen. Für die Projekte, erstellt auf einer vorherigen Version, erstellt der Migrationsprozess keine Hyperlinks. Um die Hyperlinks auf Projekten zu migrieren, müssen Sie diese Prozesse ausführen: den Querverweis wiederherstellen, die Stückliste und das Inhaltsverzeichnis wieder generieren.

H.4. SYSTEMANFORDERUNGEN

H.4.1. EMPFOHLENE SYSTEMKONFIGURATION

Für Einzelbenutzermodus

- Microsoft Windows SEVEN Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise
- i3 Klasse Prozessor, 2GHz
- RAM: 4 GB
- 500 MB freier Speicherplatz benötigt für die Installation
- Installieren eines Betriebssystems 64 Bits auf einem 64 Bit-Computer
- Grafikkarte: 1280 x 1024

Für Mehrbenutzermodus (Concurrent Engineering)

Für den Server

- Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 oder neuer
- Microsoft SQL Server 2008 R2 (PROFESSIONAL Version dringend empfohlen; EXPRESS EDITION Version möglich, aber mit Einschränkungen)
- i7 Klasse Prozessor, 3GHz
- RAM: 12 GB (+ 1GB von Client)
- 200 GB freier Speicherplatz benötigt für die Installation
- LAN (Netzwerkkarte): 1GB

Für den Client

- Microsoft Windows 7 x64
- i3 Klasse Prozessor, 2GHz3 Klasse Prozessor, 2GHz
- RAM: 4 GB
- 500 MB freier Speicherplatz benötigt für die Installation
- Netzwerkkarte: 1GB
- Grafikkarte: 1280 x 1024

H.4.2. WINDOWS 8

SEE Electrical Expert V4R2 unterstützt Windows 8 und 8.1 (außer Version RT für mobile Geräte)

H.4.3. KOMPATIBILITÄT MIT VIRTUELLEN LÖSUNGEN: CITRIX, MICROSOFT APP-V, VMWARE

SEE Project Manager und SEE Electrical Expert sind kompatibel mit virtuellen Lösungen: Citrix, Microsoft App-V, VMWare.

H.4.3.a. VMWARE ODER MICROSOFT APP-V

Keine Kompatibilitätsprobleme mit diesen beiden virtuellen Lösungen.

H.4.3.b. CITRIX

Für CITRIX, hier sind die Empfehlungen erworben von der Erfahrung einiger Kunden.

- ✓ Minimale Konfiguration
- ✓ Empfohlene Konfiguration

H.4.3.c. EMPFOHLENE SYSTEMKONFIGURATION (CITRIX-SERVER HOSTING-KUNDEN)

Minimale Konfiguration

- ✓ Windows Server 2008 (64 Bits)
- ✓ Prozessor: 2 GHz
- ✓ RAM: 4GB + 2GB von Client
- ✓ Erforderlicher Speicherplatz: 2GB
- ✓ Grafikkarte: 1024 x 768 – 256 Farben, 128 MB RAM
- ✓ Netzwerkadapter (100 Megabits/s)

Empfohlene Konfiguration

- ✓ Windows Server 2008 R2 (64 Bits)
- ✓ Prozessor 3.6 GHz Dual Core
- ✓ RAM: 8 GB + 4GB von Client (d.h. 48 GB für 10 Benutzer)
- ✓ Erforderlicher Speicherplatz: 30 GB
- ✓ Grafikkarte: NVIDIA, 512 MB RAM
- ✓ Netzwerkadapter (1 Gigabits/s, oder mehr)

H.4.3.d. REGISTRY-SCHLÜSSEL

Für jede Installation, müssen Sie die CITRIX Client Profile zurücksetzen. Allerdings, um die Änderungen in den HKLM Registry-Schlüsseln zu berücksichtigen, müssen Sie sich mit einem leeren Profil anmelden, um es zu aktualisieren. Anderenfalls riskieren Sie, dass das nicht zurückgesetzte CITRIX Profil nicht aktualisiert ist.

Überprüfen Sie, ob die CITRIX Profile keinen zugänglichen Drucker-Mapping oder Netzwerkfestplatte enthalten. Allerdings, wenn Sie sich mit dem CITRIX Server verbinden oder wenn

Sie eine Anwendung verwenden, wird der Drucker auf dem Firmennetzwerk gesucht. In diesem Fall wird Ihr Computerbildschirm für einige Minuten "eingefroren". Aber dieses Problem ist kein Softwareproblem.

H.4.3.e. SPEICHERPLATZ

Vermeiden Sie die gemeinsame Nutzung von dedizierten Speicherplätzen mit anderen Benutzern. Ein Mapping auf "C:\\" muss für jeden Benutzer angelegt werden.

H.4.3.f. GRAFIKKARTE

Entsprechend den CITRIX Servereinstellungen werden einige Pixel oder Anzeigereihenfolgen dem Clientrechner bereitgestellt. Wir empfehlen Ihnen eine Pixelübertragung anstatt Anzeigereihenfolgen zu verwenden, die nicht richtig von allen Grafikkarten verwendet werden.

H.4.3.g. RECHNERARCHITEKTUR

Behandeln Sie eine 64 Bit Version vom CITRIX-Server vorrangig. Der Standby-Modus vom CITRIX Client erfordert eine Wiederverbindung wiederholt vom CITRIX-Server. Dazu empfehlen wir Ihnen den Standby-Modus mit einem optimalen Wert als eine Stunde statt zehn Minuten einzustellen.

I VORGENOMMENE ÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN IN SEE ELECTRICAL EXPERT V4R2 (4.40/H)

März 2015

I.1. BEHOBEN IM VERGLEICH ZU V4R2 (4.40/E)

Information über SPS

- ✓ Aktualisieren nach Unity v8.1
- ✓ Export einer Importvorlage in einer TXT-Datei
- ✓ Unmöglichkeit eine Bauteilreferenz vom SeeWebCatalog herunterzuladen, wenn es Hasp-Schutz gibt: Behoben
- ✓ Import/Export des Unity Konfigurationstyps Micro Basic (Modicom 340)
- ✓ Ausblenden 'Konfigurationsexport' .'Telemecanique / Unity'. 'Export in Unity -Format'. 'Unity Kanäle Dateien (*.stu)'
- ✓ Verbesserung des SPS-Imports von Unity STU-Dateien.

I.2. ANFORDERUNG

I.2.1. SYSTEMANFORDERUNGEN

Empfohlene Systemkonfiguration:

Für Einzelbenutzermodus

- Microsoft Windows XP Complete Edition, Business, Enterprise.
- Microsoft Windows SEVEN Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise.
- Prozessor Core 2 Duo.
- RAM:
- Betriebssystem 32 Bits: 3 GB.
- Betriebssystem 64 Bits: 4 GB.
- 500 MB freier Speicherplatz benötigt für die Installation
- Installieren eines Betriebssystems 64 Bits auf einem 64 Bit-Computer
- Grafikkarte: 1280 x 1024

Für Mehrbenutzermodus (Concurrent Engineering)

Verschieden für den Server und für den Client

Für den Server

- Computer und Betriebssystem 64 Bits
- Microsoft SQL Server 2008 R2 (PROFESSIONAL Version dringend empfohlen; EXPRESS EDITION Version möglich, aber mit Einschränkungen)
- Prozessor 4GHZ Multi-Core (Quad-Core)
- RAM: 12 GB (+ 1GB von Client)
- 200 GB freier Speicherplatz benötigt für die Installation
- Netzwerkkarte: 1GB

Für den Client

- Prozessor 4GHZ Multi-Core (Quad-Core)
- RAM: 4 GB
- 30 GB freier Speicherplatz benötigt für die Installation
- Netzwerkkarte: 1GB
- Grafikkarte: 1280 x 1024